

D'USO

MANUALE

# **MODULO E** | EDIFICIO: IMPIANTI

### INDICE

El1 Entalpia	
E 1.1 Metodi di calcolo_2	
E 1.2 Condizioni al contorno_4	
E 2 Acqu'a calda sanitaria	
E 2.1 Metodi di calcolo_6	
E2.2 Caratteristiche generali_7	
E 2.3 Dati di zona_12	
E 3 Tubazioni	[`
E 4 Illuminazione	I`
E 4.1 Caratteristiche edificio_18	
E 4.2 Impianto di illuminazione_19	
E 5 Accumuli	
E 6 Riscaldamento	]2
E 6.1 Dati generali_25	
E[6.2 Sistema idronico_27	
E 6.3 Sistema aeraulico_31	
E 6.4 Sistema diretto_34	
E[6.5 Terminali_34	
E 6.6 Impianto a servizio della Zona termica_35	
E 6.7 Rete di distribuzione e terminali della Zona_37	
E 6.8 Portate d'aria associate a sistemi aeraulici_42	
7 Raffrescamento	I
E 7.1 Dati generali_43	
E 7.2 Sistema idronico_44	
E 7.3 Sistema aeraulico_45	
E 7.4 Sistema diretto_47	
E[7.5 Terminal_47	
E 7.6 Impianto a servizio della Zona termica_48	
EI7.7 Rete di distribuzione e terminali nella Zona 49	

E[7.8 Portate d'aria associate a sistemi aeraulici_52	1.50
E 8 Ventilazione	53
E 8.1 Dati generali_53	
E 8.2 Impianto a servizio della Zona termica_53	
E 8.3 Portate d'aria associate a sistemi di ventilazione_54	1.65
E 9 Centrali termiche	ວວ
E 9.1 Generalità_55	
<b>E 9.2 Scalda – acqua_</b> 58	
E 9.3 Generatori a combustione rendimenti precalcolati_60	
E 9.4 Generatori a combustione metodo tabellare_62	
E 9.5 Generatori a combustione metodo analitico_64	
E 9.6 Generatori a combustione di biomasse_67	
E 9.7 Pompe di calore_69	
E 9.8 Generatori ad aria calda_73	
E 9.9 Generatori a effetto Joule_75	
E 9.10 Cogeneratori_76	
E 9.11 Teleriscaldamento_78	
E 9.12Pannelli solari termici_80	
E 9.13 Circuito G-S_82	1 02
E 10 Centrali frigorifere	
E 10.1 Generalità_83	
E 10.2 Macchina frigorifera_85	
E 10.3 Circuito G-S_88	1.00
E 11 Centrale elettrica	00
E 11.1 Pannelli fotovoltaici_89	
E 11.2 Generatori eolici_90	1.04
E 12 UTA	<u> </u>
E 13 Servizio trasporto persone o cose	94
E 13.1 Dati generali_94	
E 13.2 Ascensori, montascale o montacarichi_95	
E 13.3 Scale o marciapiedi mobili_97	
E 13.4 Impianto a servizio della Zona termica_99	

Rif. § C|1

# EI2 E|1 ENTALPIA

In presenza di sistemi impiantistici che consentono il controllo dell'umidità dell'aria, il software calcola la componente di energia termica latente dell'edificio.

Nel caso in cui l'utente abbia scelto all'inizio dell'analisi (*vedi §C11*) l'opzione "Metodo entalpia puntuale", il software procede al calcolo della componente di energia termica latente dell'edificio.

### E|1.1 Metodi di calcolo

L'utente all'inizio dell'analisi può scegliere il metodo di calcolo, in base alla presenza o meno di sistemi impiantistici che regolano l'umidità degli ambienti.

Il **metodo forfettario** è consentito solo in assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni precise. In questo caso il valore di portata massica media giornaliera dovuta alla presenza di persone e di altre sorgenti è dato per metro quadro di superficie in funzione della destinazione d'uso della zona termica *(cfr. ProCal Prospetto 4.III)*. Per gli edifici dotati di zone termiche classificate con destinazione d'uso E.6(1) o E.8 il valore della portata massica media specifica di vapore dovrà essere assegnato dall'utente. Per inserire tale dato, dopo aver definito la Zona Termica e salvato la destinazione d'uso, nel nodo **Involucro** contenuto in **Zona termica**, è necessario accedere alla schermata "**Umidità**" e compilare uno dei due valori seguenti:

- Portata di vapore oraria per persona [g/hpersona];
- Portata specifica di capore oraria predefinita [g/hm<sup>2</sup>].

In caso di **metodo puntuale** il valore della portata massica media giornaliera per gli edifici non residenziali è valutato in funzione della destinazione d'uso da cui dipende il fattore di presenza medio giornaliero, che indica il numero di ore giornaliero di occupazione della zona termica e dalla portata massima specifica di progetto per persona (*cfr. Pro*- *Cal Prospetto 4.I e 4.II).* Il valore della portata massica oraria prodotta da una sorgente (ad esempio un elettrodomestico) è valutabile in funzione del tipo di apparecchiatura utilizzato. Il segno negativo indica una riduzione della portata massica del vapore in ambiente dovuta al dispositivo in questione (per esempio nel caso di frigoriferi).

Nel caso di scelta del metodo analitico, dopo aver definito la Zona termica e la destinazione d'uso, nel nodo **Involucro** contenuto in **Zona Termica** è possibile accedere alla **schermata** (**Figura E.1**), riconoscibile dall'**icona |A|** in cui è presente la sezione **Dati generali |B|** dove è necessario immettere i seguenti input:

- **C+**2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2 🛙 🛐 Edificio (prova1 Δ ▼ Stato di fatto V Caratteristiche genera Involucro Impianto ▼ Subalterni Tipo attivita' In piedi Javoro Jegg ▼ Subalterno [appartamento B ▼ Zona termica [Zt] Note (Opzi Involucro 80 [g/(hpersona ▼ Impianto ACS ProCal 4.II Riscaldament Raffrescament Ventilazione ▼ Subalterno [negozio] nero righe da visualizzare: 10 💌 + ▼ Zona termica [Zt] Tipologia Numero [-Fattore di utilizzo f-Portata di vapore oraria [g/h] ▼ Impianto ACS Riscaldamento C Raffrescament Ventilazione Interventi migliorativi 1 ► Fine Inizio 🔫 NUOVA APPARE Infrastrutture Lombarde ANNULLA SALVA
- **Tipo attività** dal menu a tendina scegliere tra le diverse opzioni dipendenti dalla de-

Figura E.1\_Schermata "Zona termica - Involucro" con la visualizzazione dei parametri per l'entalpia

**E** 3



Figura E.2\_Schermata di compilazione del modulo "Apparecchiature"

### ProCal 4.1

#### stinazione d'uso della zona termica (cfr. ProCal Prospetto 4.II):

- Seduto in attività leggera (categoria E.1, E.2, per uffici e appartamenti);
- Seduto in attività media (categoria E.1, E.2, per uffici e appartamenti);
- Seduto a riposo (categoria E.4.1 per i teatri);
- Seduto al ristorante (categoria E.4.3 per ristoranti);
- Danza moderata (categoria E.4.3 per sale da ballo);
- Attività atletica (categoria E.4.3, E.6.2 per discoteche e palestre);
- In piedi, lavoro leggero (categoria E.5, per negozi);
- In movimento(categoria E.5, per banche);
- In piedi, lavoro medio (categoria E.8, per officine);
- In piedi, lavoro pesante (categoria E.8, per officine e cantieri);
- In cammino a 1,3 m/s (per le varie categorie nei corridoi);
- Altro (per le varie categorie).
- **Note** (opzionale) per specificare il tipo di attività;
- **Portata di vapore oraria per persona** si autocompila in relazione all'attività scelta a meno che non sia stata scelta l'opzione *"Altro"*: in tal caso il dato è richiesto all'utente.

Rif. # E.2

**ProCal 4** 

Per compilare la **Tabella |C|** relativa alle apparecchiature è necessario selezionare il pulsante in basso a destra *"Nuova apparecchiatura"*. Nel caso in cui nella Zona Termica non siano presenti apparecchiature, è possibile lasciare la Tabella vuota.

La schermata "Apparecchiature" (Figura E.2) richiede l'implementazione dei Dati generali |A|

dove è necessario immettere i seguenti input:

- **Tipologia** dal menu a tendina scegliere tra le diverse apparecchiature (*cfr. ProCal Prospet-to 4.IV*);
- Numero di apparecchiature in cui è necessario indicare quanti apparecchi della tipologia selezionata sono presenti nella zona termica;
- Fattore di utilizzo medio giornaliero dipende dall'effettivo utilizzo a regime giornaliero dell'apparecchiatura e viene preimpostato a valore "1";
- Portata vapore oraria [g/h] che viene precompilata in base all'apparecchiatura scelta a meno che non sia stata scelta l'opzione "Altro": in tal caso il dato è richiesto all'utente.

Una volta compilati i campi richiesti per ciascun apparecchio, qualora ne fossero presenti, è necessario selezionare il **pulsante "Salva" |B|** in basso a destra.

Il fabbisogno annuale nominale di energia termica latente di un edificio (*vedi #E.1*), viene determinato sommando il fabbisogno nominale di entalpia di vapore d'acqua delle singole zone termiche calcolato su base mensile, separatamente per la umidificazione e la deumidificazione, solo in presenza di sistemi impiantistici che consentano il controllo dell'umidità massica dell'aria nell'edificio (*cfr. ProCal § 4*).

I fabbisogni nominali di entalpia per umidificazione e deumidificazione sono dati dalla somma di due contributi: il primo relativo al vapore d'acqua prodotto internamente alla zona in presenza di occupanti e di dispositivi (*vedi* **#E.2**) che influiscono sul grado di umidità interno (apporti interni latenti), il secondo dovuto agli scambi d'aria con gli ambienti circostanti (esterno, zone

Rif. # E.1

**E**|4

### #E.1\_Fabbisogno nominale di entalpia

Il fabbisogno annuale nominale di energia termica latente di un edificio viene determinato sommando il fabbisogno nominale di entalpia di vapore d'acqua delle singole zone termiche calcolato su base mensile, separatamente per la umidificazione e la deumidificazione, solo in presenza di sistemi impiantistici che consentano il controllo dell'umidità massica dell'aria nell'edifico, e viene calcolato una sola volta considerando l'effettivo modo di ventilare l'edificio (cfr. **Pro-Cal §4.1**).

Per ciascuna zona il **fabbisogno nominale di entalpia per l'umidificazione** (dovuto cioè al controllo dell'umidità dell'aria della zona) viene determinato come segue:

 $Q_{Nh,hum} = -min \left[0; Q_{Wv,S,H} + Q_{Wv,V,H}\right]$ 

dove:

 $Q_{_{Nh,hum}}$ è il fabbisogno di entalpia per l'umidificazione della zona considerata, [kWh];

 $Q_{Wv,S,H}$  è l'entalpia del vapore di acqua prodotto all'interno della zona da persone e processi e sorgenti varie (cottura, lavaggi, ecc.), [kWh];

*Q*<sub>WV,V,H</sub> è l'entalpia della quantità netta di vapore di acqua introdotta nella zona dagli scambi d'aria con l'ambiente circostante per infiltrazione, aerazione e/o ventilazione, [kWh]. Per ciascuna zona il **fabbisogno nominale di entalpia per la deumidificazione** (dovuta cioè al controllo dell'umidità dell'aria della zona) viene determinato come segue:

 $Q_{Nh,dhum} = max \left[ 0; Q_{Wv,S,C} + Q_{Wv,V,C} \right]$ 

dove:

*Q*<sub>*Nh,dhum*</sub> è il fabbisogno di entalpia per la deumidificazione della zona considerata, [kWh];

 $Q_{_{WV,S,C}}$  è l'entalpia del vapore di acqua prodotto all'interno della zona da persone e processi e sorgenti varie (cottura, lavaggi, ecc.), [kWh];

 $Q_{_{WV,V,C}}$  è l'entalpia della quantità netta di vapore di acqua introdotta nella zona dagli scambi d'aria con l'ambiente circostante per infiltrazione, aerazione e/o ventilazione, [kWh]. non climatizzate, ecc.).

Una volta noti i fabbisogni mensili di ogni zona il software determina i fabbisogni nominali mensili di entalpia per singolo subalterno e per l'intero edificio. Si determinano inoltre i fabbisogni nominali annuali di entalpia delle singole zone termiche, sommando i valori dei 12 mesi, separatamente per l'umidificazione e la deumidificazione.

Tra l'ambiente interno climatizzato e gli ambienti circostanti possono avvenire per infiltrazione, aerazione e/o ventilazione naturale o meccanica, alcuni scambi d'aria che introducono certi quantitativi di vapor d'acqua.

I **quantitativi di entalpia netta nella zona** considerata dipendono da flussi d'aria entranti e uscenti dalla zona attraverso l'involucro e/o le partizioni interne (flussi d'aria interzona). Se il flusso d'aria proviene dall'**ambiente esterno**, l'umidità massica di vapore dell'aria in ingresso è quella dell'aria esterna. Se il flusso d'aria entrante proviene da un **ambiente non climatizzato o da uno spazio soleggiato**, nell'ipotesi che in tali ambienti non vi sia produzione di vapore d'acqua o sottrazione per condensazione o assorbimento, l'umidità massica in ingresso è ancora quella dell'aria esterna. Se invece il flusso d'aria proviene da un'**altra zona**, l'umidità massica in ingresso corrisponde al valore dell'umidità prefissata per l'aria della zona da cui essa proviene.

## E[1.2 Condizioni al contorno

Per quanto riguarda le **condizioni al contorno per l'ambiente interno** climatizzato i valori di temperatura e umidità relativa nei periodi invernale ed estivo dipendono dalla destinazione d'uso della zona termica. Per il **periodo di climatizzazione invernale** (umidificazione) si ha:

- per tutti gli edifici o parti di edificio, a esclusione di quelli/quelle appartenenti alle categorie E.6(1), E.6(2) ed E.8, si assume una temperatura interna costante θ<sub>i μ</sub>=20°C;
- per gli edifici o parti di edificio di categoria E.6(1) si assume una temperatura interna costante θ<sub>iμ</sub>=28°C;
- per gli edifici o parti di edificio di categoria E.6(2) ed E.8 si assume una temperatura interna costante  $\theta_{i\mu}$ =18°C.
- per tutti gli edifici o parti di edificio a esclusione di quelli/quelle appartenenti alla categoria E.6(1), si assume un'umidità relativa dell'aria interna φ<sub>i,H</sub> costante e pari al 50%;
- per gli edifici o parti di edificio di categoria E.6(1) si assume un'umidità relativa dell'aria interna  $\phi_{i,H}$  costante e pari al 90%.

### #E.2\_Entalpia del vapore d'acqua prodotto e immesso nella zona

Per ciascuna zona, se servita da un impianto di climatizzazione che controlla l'umidità dell'aria, è necessario calcolare il fabbisogno nominale di entalpia.

L'entalpia del vapore d'acqua prodotto all'interno della zona termica dagli occupanti, da processi e sorgenti varie (cotture, lavaggi, ecc.) si calcola, sia per il periodo di riscaldamento sia per quello di raffrescamento, come:

 $Q_{_{Wv,S}} = (G_{_{v,per}} + G_{_{v,p}}) \cdot h_v \cdot \Delta t$ 

dove:

 $Q_{_{WV,S}}$  è l'entalpia del vapore di acqua prodotto all'interno della zona da persone e processi e sorgenti varie (cottura, lavaggi, ecc.), [kWh];

 $G_{v_{ner}}$ è la portata massica media giornaliera di vapore d'acqua dovuta alla presenza di persone, [g/h];

 $G_{un}^{\mu\nu\nu}$ è la portata massica media giornaliera di vapore d'acqua dovuta alla presenza di apparecchiature, [g/h];

h<sup>v</sup><sub>v</sub>è l'entalpia specifica del vapore di acqua convenzionalmente posta pari a 0,695, [Wh/g];

 $\Delta t$  è la durata del mese considerato (cfr. **ProCal formula 3.13**), [kh].

Per le abitazioni di categoria E.1 (1) e E.1 (2) si utilizza il valore convenzionale di (Gv,per + Gv,p) pari a 250 g/h. Il valore della **portata massica media giornaliera** dovuta alla presenza di persone si ricava con la seguente relazione:

 $G_{v,per} = g_{v,per} \cdot i_s \cdot A \cdot f_{G,per}$ 

dove:

*G*<sub>v ner</sub>è la portata massica media giornaliera di vapore d'acqua dovuta alla presenza di persone, [g/h];

 $g_{v_{ner}}^{i,pos}$ è la portata massica specifica di progetto ricavabile dal Prospetto 4.11, [g/h persona];

*i*<sup>°</sup>*e* l'indice di affollamento (cfr. **ProCal Prospetto 3.XIII**), [persone/m<sup>2</sup>]; (si fa presente che nel caso in cui si impieghi un indice di affollamento dettagliato ambiente per ambiente, nel caso dei bagni la produzione di vapore si considera nulla in quanto l'aria degli stessi viene espulsa direttamente all'esterno e mai ricircolata; quindi l'umidità ivi prodotta non costituisce carico termico latente per la batteria dell'unità trattamento aria, se presente); A è la superficie utile di pavimento, [m<sup>2</sup>];

f<sub>G ner</sub> è il fattore di presenza medio giornaliero (valore compreso tra 0 e 1), (cfr. **ProCal Prospetto 4.I**).

Il valore della portata massica media giornaliera dovuta alle altre sorgenti si ricava con la seguente relazione:

$$G_{v,p} = \sum_{i} g_{v,p,i} \cdot N_{i} \cdot f_{G,i}$$

dove:

 $g_{v,p,i}$ è la portata massica specifica di progetto per singola sorgente i-esima (cfr. **ProCal Prospetto 4.IV**), [g/h];  $N_i$ è il numero di sorgenti di tipo i-esimo presenti;

 $f_{G_i}^{'}$ è il fattore di utilizzo medio giornaliero della sorgente i-esima, assunto pari a 1.

Per il **periodo di climatizzazione estiva** (deumidificazione) si ha:

- per tutti gli edifici o parti di edificio, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie
   E.6(1) ed E.6(2), si assume una temperatura interna θ<sub>ic</sub>=26°C;
- per gli edifici o parti di edificio di categoria
   E.6(1) si assume una temperatura interna
   θ<sub>i.c</sub>=28°C;
- per gli edifici o parti di edificio di categoria
   E.6(2) si assume una temperatura interna
   θ<sub>i</sub>=24°C.
- per tutti gli edifici o parti di edificio a esclusione di quelli/quelle appartenenti alla categoria E.6(1), si assume un'umidità relativa dell'aria interna φ<sub>ic</sub> costante e pari al 50%;
- per gli edifici o parti di edificio di categoria
   E.6(1) si assume un'umidità relativa dell'aria interna φ<sub>ic</sub> costante pari al 90%.

Per il **flusso d'aria proveniente dall'ambiente esterno** viene restituito direttamente il valore della pressione di vapore su base mensile in base alla località in cui si trova l'edificio (*cfr. ProCal Allegato 1*), così anche per flussi d'aria provenienti da **ambienti non climatizzati in genere o da spazi soleggiati**, nell'ipotesi che in tali ambienti non vi sia produzione di vapore d'acqua o sottrazione per condensazione o assorbimento.

Nel caso di **ambiente confinante climatizzato** si considerano come dati in ingresso per il calcolo i valori di temperatura media mensile e di umidità relativa del flusso d'aria proveniente dalla zona climatizzata confinante.

ProCal All1

# EIG E|2 ACQUA CALDA SANITARIA

Il fabbisogno termico nominale per la produzione di ACS è determinato per ogni Zt per cui è stata indicata la presenza del servizio ACS mediante calcolo svolto su base mensile. Il software effettua per ciascun impianto ACS il calcolo delle perdite di erogazione, delle quote di energia disperse e recuperate dai sistemi di distribuzione e accumulo e le eventuali quote di dispersione e recupero associate agli ausiliari elettrici annessi a tali sottosistemi.

La distribuzione dell'acqua per fornire alle zone il servizio di acqua calda sanitaria (ACS) avviene mediante una rete di tubazioni (in cui può eventualmente circolare anche acqua fredda, se l'acqua calda è prodotta tramite dispositivo elettrico disposto direttamente sull'erogatore) che possono essere raggruppate in diversi sistemi impiantistici tra loro indipendenti.

In generale, un sistema impiantistico per ACS consta sempre di una distribuzione finale alle utenze, tuttavia esso può inoltre prevedere (**Figura E.3**):

- anello di ricircolo (collegato direttamente al generatore o ad un serbatoio di accumulo);
- uno o più serbatoi di accumulo termico non inclusi nel generatore, disposti come serbatoi di compenso sulla rete.

### E|2.1 Metodi di calcolo

Per valutare i contributi relativi alle perdite per distribuzione per un certo sistema impiantistico ACS la procedura prevede l'utilizzo di due metodi di calcolo:

- Tabellare;
- Analitico, a sua volta diviso in: Dettagliato e Semplificato.

Il **metodo tabellare** può essere utilizzato se sono verificate contemporaneamente tutte queste condizioni:

• il calcolo è finalizzato alla certificazione

energetica;

- il sistema impiantistico non è dotato di una rete di ricircolo;
- non è presente un circuito G-S (circuito tra generatore e serbatoio di accumulo);
- il sistema impiantistico serve un unico subalterno.



Figura E.3\_Configurazioni impiantistiche per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria

	C+2	CERTIFICAZ	IONE ENERGETIC	CA DEGLI <b>ED</b> IFICI <b>+ 2</b>		RegioneLombardia
A —	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto ▼	Edificio [TC]	] Stato di fatto Caratteristiche 같은 함왕 함왕 (	senerali Impianto	<b>企</b>	Sistemi A
	Involucro Impianto	Numero	record: 1			Numero righe da visualizzare: 10 * +
	▼ Subalterni ▼ Subalterno (Subalterno unico)		Codice	\$ Nome	Ricircolo	¢ Accumulo
	V Zona termica [Zt]			SEACS	NO	NO
	▼ Impianto					
	ACS					
3 —	Riscaldamento Raffrescamento					
	Ventilazione Interventi misilorativi					
		<b>(</b> )				)
				Inizio	<ul> <li>Fine</li> <li>1/1</li> </ul>	
	a Infrastrutture					
<u> </u>	Lombarde					NUOVO SISTEMA AV

Figura E.4A Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" con la visualizzazione dell'ACS

	C+2 CERTIFICAZ	IONE <b>EN</b> ERGETICA DEGLI <b>ED</b> IFIC	:  + <b>2</b>	RegioneLombardia
	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto			0
	▼	Edificio [Edificio Prova1] 》Stato di fatto 》Caratteristiche 황준, 항상 항송 항송 값 (값 ( <u>Dati generali</u>	generali > Impianto > Sistemi impiantistici ACS	Sistema impiantistico ACS
	Impianto			
	▼ Subalterni ▼ Subalterno (appartamento) ▼ Zona termica [Zt]	Codice 1 Nome ACS		
	Involucro V Impianto	Note (Opzionale)		
A —	ACS Riscaldamento Raffrescamento Ventilazione Interventi migliorativi	Produzione separata Nel sistema circola acqua fredda E' presente una rete di ricircolo E' presente un'autoclave E' presente almeno un accumulo		
		Lunghezza tubazioni nota	a installato dopo i entrata in vigore della legge 3737	70 con rete di
<b>B</b> —		➤ Autoclave Potenza erogata in condizioni di progetto dalle pompe Portata volumica nominale di esercizio	[W] [m <sup>y</sup> h]	
	Signature Lombarde			ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.4B Schermata di compilazione del modulo "Acqua calda sanitaria (ACS)" - Sezione Dati generali e Autoclave

Se una sola delle condizioni sopra riportate non E è soddisfatta, è necessario utilizzare il metodo di calcolo analitico per valutare le perdite di distribuzione del sistema impiantistico.

In caso di impiego del metodo analitico è tuttavia possibile utilizzarne una versione semplificata che permette di non assegnare la lunghezza delle tubazioni, dato di difficile reperimento in caso di analisi degli edifici esistenti.

### E|2.2 Caratteristiche generali

L'utente ha la possibilità di inserire un sistema impiantistico per il servizio di acqua calda sanitaria (ACS) (Figura E.4A) selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'icona Sistemi ACS [A]; nella tabella dell'area di lavoro |B| viene visualizzato l'elenco dei sistemi di acqua calda sanitaria presenti nell'edificio. Per creare un nuovo sistema impiantistico di ACS, è necessario selezionare il pulsante "Nuovo sistema ACS" |C| in basso a destra dell'area di lavoro.

La schermata di compilazione che viene mostrata a seguito di tale azione (Figura E.4B) richiede innanzitutto l'implementazione dei Dati generali |A| dove è necessario immettere i seguenti input:

- **Nome** del sistema di ACS assegnato dall'utente;
- Note (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- Produzione separata se si seleziona la casella il sistema impiantistico di ACS potrà essere collegato esclusivamente a centrali termiche con una produzione separata da quello usato per il riscaldamento;
- Nel sistema circola acqua fredda selezionare la casella se la produzione di acqua

**E**|8

- calda avviene tramite dispositivo elettrico disposto direttamente sull'erogatore: in tal caso non sarà possibile indicare la presenza di una rete di ricircolo, né di un accumulo e il sistema impiantistico dovrà essere associato ad una centrale per ACS con gruppo di generazione di tipo effetto joule;
- É presente una rete di ricircolo selezionare la casella se esiste un ricircolo dell'acqua (Figura E.5), se è stato scelto il *"Metodo tabellare"* il campo è disabilitato;
- É presente un'autoclave selezionare la casella se esiste un sistema di autoclave, la scelta comporta la comparsa in basso della sezione Autoclave |B| dove l'utente dovrà inserire:
  - Potenza erogata in condizioni di progetto dalle pompe [W],
  - Portata volumica nominale di esercizio [m<sup>3</sup>/h];
- É presente almeno un accumulo se selezionata l'utente dovrà poi compilare la successiva sezione "Accumuli" trascinando nella tabella visualizzata nell'area di lavoro a destra gli accumuli per sola ACS (vedi §E.5) presenti nella palette laterale "Accumuli"; non saranno tuttavia visualizzati gli accumuli per sola ACS per i quali è stata definita la presenza di uno scambiatore di calore tra il generatore e l'accumulo termico. Se è stato scelto il "Metodo tabellare" il campo è disabilitato;
- Isolamento del sistema impiantistico (campo richiesto solo in caso di *"Metodo tabellare"*) dal menu a tendina scegliere tra le opzioni:
  - Sistema installato prima dell'entrata in vigore della legge 373/76,

- Sistema installato dopo dell'entrata in vigore della legge 373/76 con rete di distribuzione corrente solo parzialmente in ambiente climatizzato,
- Sistema installato dopo dell'entrata in vigore della legge 373/76 con rete di distribuzione corrente totalmente in ambiente climatizzato;
- Lunghezza tubazioni di ricircolo nota selezionare la casella se è stata vidimata la casella precedente "È presente una rete di ricircolo" e si conosce la dimensione delle tubazioni (Figura E.6), nel caso in cui non sia nota la lunghezza dei tratti della rete di distribuzione con anello di ricircolo, viene effettuato un calcolo convenzionale da norma considerando una superficie di 80 m<sup>2</sup> e una lunghezza media della tubazione di 6 m.

Se il metodo di calcolo scelto per la distribuzione dell'ACS non è tabellare, la schermata di compilazione della sezione **"Perdite ricircolo - Caratteristiche edificio" |A|** (**Figura E.5**) compare se nei Dati generali si è selezionato la casella **é presente una rete di ricircolo |B|** 

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	EXERCISE Records Regional Combardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		
▼ 📷 Edificio [prova1]	Edificio [prova1] Stato di fatto Caratteristiche generali Impianto Sistemi impiantistici ACS	
▼ Stato di fatto	80 BA BA BA CA CA CA CA CA CA CA	Sistema implantistico ACS
▼ Caratteristiche generali		Sisteria implantistico ricis
Involucro	▼ Dati generali	
Subalterni		
Subalterno [appartamento]	Codice	
▼ Zona termica [Zt]	Nome ACS	
Involucro	Note (Onvionala)	
▼ Impianto	Hore (optionione)	
ACS	Produzione separata	
Riscaldamento	Nel sistema circola acqua fredda	
Raffrescamento	E' presente una rete di rigircolo	K
Ventilazione		
interventi mgiorativi	E presente un autocave	
	E' presente almeno un accumulo	
	Lunghezza tubazioni nota 📄 📵	
	• Perdite ricircolo - Caratteristiche edificio	Dif sE
		nii. 9c.
	Vai alla schermata "ACS" a livello di edificio	
	Larghezza maggiore dell'edificio 20 [m]	
	Profondita' maggiore dell'edificio 10 [m]	
Ambienti confinanti o zone	Numero di plani serviti dalla rete di distribuzione 2 [-]	
Zona altra climatizzazione	Altezza interpiano 2.7 [m]	
Subalterno (appartamento)		
	🔹 Perdite ricircolo	
	Pompe di circolazione	
	Presenza di pompe di circolazione (ausiliari elettrici)	
	Potenza erogata totale dagli ausiliari elettriri del circuito di ricircolo 50 IV/	
	Sistemi di controllo sul circuito di ricircolo Presenza di dispositivi a tempo	
	Caratteristiche tubazione	
	Trasmittanza lineica nota	
	Trasmittanza lineica 0.03 [W/(mK)]	
	Posizione della tubazione Incassata in struttura isolata delimita	
	Ambiente confinante o zona	
	i rasmittanza parete tra subazione e ambiente interno [W/(m*K)]	
🔊 🍢 İnfraștrutture	Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno [W/(m <sup>-</sup> K)]	
s i ombarde		

Figura E.5\_Schermata di compilazione del modulo "Acqua calda sanitaria (ACS)" - Sezione Perdite ricircolo

Rif. § C|1

### #E.3\_Fabbisogno nominale di acqua calda sanitaria

Come definito nella Procedura di calcolo (cfr. **ProCal §5**) la quantificazione del **fabbisogno termico nomi**nale per la produzione di acqua calda ad usi igienicosanitari ( $Q_{NW}$ ) si determina effettuando un calcolo mensile e considerando un periodo di utilizzo giornaliero di 24 ore esteso a tutto l'anno.

$$Q_{NW,yr} = \sum_{m=1}^{12} Q_{NW,m}$$

#### dove:

 $Q_{_{NW,yr}}$ è il fabbisogno termico nominale annuale per la produzione dell'acqua calda sanitaria, [kWh];  $Q_{_{NW,i}}$ è il fabbisogno termico nominale per la produzione dell'acqua calda sanitaria nel mese i-esimo, [kWh].

Il fabbisogno termico nominale mensile nel mese m per la produzione dell'acqua calda sanitaria è dato da:

 $\mathcal{Q}_{NW,m} = \sum_{i=1}^{N_s} \mathcal{Q}_{NW,i,m} = \sum_{i=1}^{N_s} \boldsymbol{\rho}_W \cdot \boldsymbol{C}_W \cdot \boldsymbol{V}_{W,i} \cdot (\boldsymbol{\Theta}_{er,i} - \boldsymbol{\Theta}_0) \cdot \boldsymbol{N}_m$ 

dove:

 $Q_{_{NW,i,m}}$ è il fabbisogno termico nominale relativo all'i-esimo servizio di fornitura di acqua calda sanitaria nel mese m considerato, [kWh];

N<sub>s</sub> è il numero di servizi diversi di fornitura di acqua calda sanitaria;

 $\rho_w$  è la massa volumica dell'acqua, assunta pari a 1000 kg/m<sup>3</sup>;

 $c_w^{"}$ è la capacità termica specifica dell'acqua, assunta pari a 1,162·10<sup>-3</sup> kWh/kg K;

 $\ddot{V}_{wi}$  è il volume d'acqua richiesta al giorno, [m<sup>3</sup>/giorno];

 $\theta_{er,i}^{""}$  è la temperatura di erogazione dell'acqua calda sanitaria dell'i-esimo servizio, presa convenzionalmente pari 40 [°C];  $\theta_{o}^{}$  è la temperatura di fornitura dell'acqua potabile da parte dell'acquedotto o di estrazione da pozzi autorizzati, assunta pari alla temperatura media annuale dell'aria esterna (cfr. **ProCal Allegato 2 - Prospetto II**), [°C];  $N_{m}$  è il numero di giorni del mese m considerato.

Si distinguono diversi servizi di fornitura di acqua calda sanitaria in quegli edifici che hanno più destinazioni d'uso, ad esempio edificio con destinazione d'uso terziario al piano terreno e residenziale ai piani superiori dotato di impianto di riscaldamento condominiale unico. In tal caso occorre poter quantificare separatamente le richieste di acqua calda sanitaria per le distinte unità immobiliari con destinazione d'uso diversa. La produzione di acqua calda sanitaria, all'interno dello stesso servizio, può essere conseguente all'espletamento di attività diverse:

- per servizi igienici;
- per attività di cucina;
- per attività di lavanderia.

Altre attività che necessitano di acqua calda sanitaria sono quelle legate a processi tecnologici che non riguardano la permanenza delle persone e, quindi, correlate a processi produttivi non considerati nella procedura di calcolo. Si considera comunque acqua calda sanitaria, oltre quella delle citate attività, quella utilizzata da un centro benessere che si trovi all'interno di un edificio a uso alberghiero e sia di uso prioritario ai clienti dello stesso.

e la lunghezza delle tubazione risulta non nota. Per compilare i dati è necessario selezionare il link **"Vai alla schermata "ACS" a livello di edificio"** (che si collega alla sezione "Edificio - ACS" *vedi* **§C/1**) dove vengono richiesti i seguenti campi:

- Larghezza maggiore dell'edificio [m] in cui indicare la lunghezza massima del perimetro dell'edificio;
- **Profondità maggiore dell'edificio [m]** in cui indicare la massima profondità dell'edificio;
- Numero di piani serviti dalla rete di distribuzione in cui indicare il numero di piani serviti da quella rete di ACS;
- Altezza di interpiano [m] relativa ai piani serviti dalla rete.

La possibilità di avvalersi del metodo di calcolo delle perdite termiche del circuito di ricircolo del sottosistema di distribuzione mediante l'inserimento delle dimensioni dell'edificio deve rispettare le seguenti condizioni al contorno: i valori della lunghezza dei tratti della rete di distribuzione con anello di ricircolo, LV, LS, LSL calcolati convenzionalmente sono basati su un'area utile media di 80 m<sup>2</sup> e una lunghezza media della tubazione di 6 m (fonte: UNI EN 15316-3-2:2008). Se la lunghezza delle tubazioni non è nota, nella sezione **Perdite ricircolo |C|** sarà necessario definire la presenza di pompe di circolazione e le caratteristiche della tubazione, attraverso la compilazione dei seguenti dati:

- Presenza di pompe di circolazione (ausiliari elettrici) selezionare la casella se presenti;
- Potenza erogata totale dagli ausiliari elettrici del circuito di ricircolo [W] (campo da compilare a cura dell'utente in presenza di pompe);

**E** 9

# El10 **#E.4\_Efficienza globale media annua**

L'efficienza globale media annuale dell'impianto termico per il servizio acqua calda sanitaria ( $\varepsilon_{gW,yl}$ ) è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il servizio produzione acqua calda sanitaria e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari utilizzata per tale servizio (cfr. **ProCal §2.8.6**). Tale valore viene determinato secondo la:

$$\varepsilon_{gW,yr} = \frac{Q_{DHW,yr}}{E_{PW}}$$

dove:

 $\epsilon_{\rm gW,yr}$ è l'efficienza globale media annuale dell'impianto termi- co per la produzione di acqua calda ad uso sanitario;

*Q*<sub>DHW,yr</sub> è il fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua calda ad uso sanitario (cfr. **ProCal formu***la* **5.1**) [kWh];

 $E_{_{PW}}$ è il fabbisogno annuale di energia primaria dell'edificio per la produzione di acqua calda ad uso sanitario (cfr. **Pro-Cal formula 2.11**) [kWh].

- Sistemi di controllo sul circuito di ricircolo (campo da compilare a cura dell'utente in presenza di pompe) dal menu a tendina selezionare una tra le seguenti opzioni:
  - Presenza di dispositivi a tempo,
  - Presenza di dispositivi basati sulla lettura delle temperature,
  - Assenza di dispositivi di controllo;
- Trasmittanza lineica nota se la casella non è selezionata, è necessario trascinare dalla palette laterale "Tubi" una delle tubazioni definite attraverso l'apposita schermata (vedi §E[3) nell'apposito campo Tubo, se si seleziona la casella è invece necessario compilare il campo successivo;
- Trasmittanza lineica [W/mK] se la casella precedente è selezionata è necessario inse-



Figura E.6\_Schermata di compilazione del modulo "Acqua calda sanitaria (ACS)" - Perdite di ricircolo - Tubazioni

rire il valore, altrimenti il campo si autocompila con il dato calcolato per la tubazione che è stata trascinata;

- Posizione della tubazione in cui selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Corrente in ambienti climatizzati,
  - Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'interno dello strato di isolamento principale, Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'esterno dello strato di isolamento principale,
  - Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro,
  - Incassata in struttura interna all'involucro,
  - Corrente all'esterno,
  - Corrente in ambiente non climatizzato adiacente ad ambienti climatizzati,
  - Corrente in altri ambienti non climatizzati,
  - Interrata (a profondità minore di 1m),
  - In centrale termica (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climatizzati);
- Ambiente confinante o zona il campo appare se si seleziona dal menu precedente una qualsiasi opzione tranne "Corrente all'esterno", "Interrata" o "In centrale termica". È necessario trascinare dalla palette laterale "Ambienti confinanti o zone" l'ambiente di riferimento;

Rif. §E.3

E	111	
15		

Rif. §E.3     If the Archive Verifica Option!     Solid famol:     Contentisticity general:     Induces     Codies        Codies		C+2 CERTIFICAZ	ZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	EXT C	a 🖬 🗶
Rif. E[10	lif. §E.3	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto V C Edificio (prove2) V Stato di fetto	Edificio (prova) - Sano di fano - Canaterizable generali - Impianto - Sozemi impiantosio ACS - Sozema impiantosio ACS		Tubazione
Sublateril Interventi miglioratuli     A     Nore		▼ Caratteristiche generali Involucro Impianto	Caratteristiche tratto di tubo		
Rif. E 10     Image: Amount of the answer of the amount of t		Subalterni Interventi migliorativi	Codice Nome Tubatione ACS		
Rif. E[10]     Image: State of image: St	A —		Note (Opzionale) Lunghezza del tratto di tubo 60 [m]		
Rif. E[100     Image: Contraction of Some Some Some Some Some Some Some Some			Trasmittanza lineica nota 🐹 Trasmittanza lineica tratto di tubo 0.035 [Wi(mKi]		
Rif. E 10       If Ambeni confianti a sone         Zone altra climatizzazione       [W(mK]]		Нтин	Posizione della tubazione Corrente in ambienti climatizzati • Ambiente confinante o zona		
B	kif. E 10		Trasmitanza parete tra subazione ed ambi [Wi(mki) Trasmitanza parete tra subazione ed ambi [Wi(mki)		
B —		Ambienti confinanti o zone Zona altra climatizzazione			
в	D				
	D			N	
4				L3	
Si c Infrastruture Si C Lombarde		Infrastrutture Lombarde	7	ANNUBIA	

Figura E.7\_Schermata di compilazione della sezione "Nuova Tubazione" - Caratteristiche tratto di tubo

- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno [W/(m<sup>2</sup>K)] il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro";
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno [W/(m<sup>2</sup>K)] il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro".

Se la lunghezza delle tubazioni è nota (**Figura E.6**) nella sezione **Perdite ricircolo |A|** è necessario definire la presenza di pompe di circolazione e le caratteristiche specifiche di ciascun tratto di tubazione, attraverso la compilazione della tabella sottostante, selezionando il **pulsante** "*Nuova tubazione*" **|B|**.

Verrà visualizzata la schermata (**Figura E.7**) **Tubazione |A|** dove sarà necessario compilare la sezione **"Caratteristiche tratto di tubo"** con i seguenti dati:

- Nome del tratto di tubazione;
- Note (opzionale);
- Lunghezza del tratto di tubo [m] in cui è necessario inserire la lunghezza del tratto di tubazione analizzata;
- Trasmittanza lineica nota se la casella non è selezionata, è necessario trascinare

dalla palette laterale "Tubi" una delle tubazioni definite attraverso l'apposita schermata (vedi **§E/3**) nel campo **Tubo** se si seleziona la casella è possibile compilare il campo successivo;

- Trasmittanza lineica tratto di tubo [W/mK] se la casella precedente è selezionata è necessario inserire il valore, altrimenti il campo si autocompila con il dato calcolato per la tubazione che è stata trascinata;
- Posizione della tubazione selezionare un'opzione dal menu a tendina (vedi pag. E/10);
- Ambiente confinante o zona il campo appare se si seleziona dal menu precedente una qualsiasi opzione tranne "Corrente all'esterno", "Interrata" o "In centrale termica". È necessario trascinare dalla palette laterale "Ambienti confinanti o zone" l'ambiente di riferimento;
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno [W/(m²K)] il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro";
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno [W/(m²K)] il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro".

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, è necessario selezionare il pulsante "Continua" in basso a destra.

Terminato l'inserimento di tutte le informazioni richieste per definire il sistema impiantistico, per completare il salvataggio è necessario selezionare il pulsante **"Salva"** in basso a destra.

### E12 E2.3 Dati di zona

Per definire il fabbisogno di energia del servizio ACS, è necessario fornire alcune informazioni aggiuntive relative alle diverse Zone termiche (Figura E.8A). Selezionando dalla finestra di sinistra |A| il Subalterno, la relativa Zona termica e Impianto - ACS, compare la schermata Dati generali |B| dove selezionare le caselle:

- Fabbisogno di ACS coperto da erogatori istantanei elettrici, nei casi in cui vi sia un assorbimento di energia elettrica del sistema di erogazione legato ad erogatori e/o riscaldatori istantanei di acqua calda alimentati elettricamente disposti direttamente sull'erogatore; in questo caso il sistema di ACS che serve la zona deve essere con generazione separata, deve essere indicato che circola acqua fredda e questo deve poi essere associato a una centrale per ACS con gruppo di generazione di tipo effetto joule;
- Presenza di sistemi di recupero di calore per docce; tale scelta attiva la richiesta di inserimento di:
  - Efficienza media annuale dello scambiatore [-], dato opzionale pari a 0,3 se non indicato
  - Numero di docce con recupero
  - Numero di docce senza recupero
  - Numero di vasche

Nel caso in cui si stia operando in una Zona termica caratterizzata da destinazione d'uso diversa dal residenziale, nella medesima schermata è presente un'ulteriore sezione **Attività svolte nella zona (Figura E.8B)**, in cui è necessario indicare quale o quali attività vengono svolte nella zona, selezionando il pulsante *"Nuova attività"*. Verrà visualizzata la schermata **Attività (Figura E.8C)** dove sarà necessario compilare la sezione



Figura E.8A\_Schermata di compilazione del modulo "Zona termica - ACS" - Dati generali

C+2 CER	TIFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA DEC	GLI EDIFICI + 2				Regione Lombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto						
T Genero2_TCS2_1110-1	Edificio (CENED2TC52_1110-1) Stato di fatto Subalter					
V Stato di fatto	57 A					
Caratteristiche generali						
▼ Subalterni	<ul> <li>Dati generali</li> </ul>					
▼ Subalterno [1] (Subalterno 1)	a su gara an					
▼ Zona termica [1] [ZONA 1]	Eabhironno ACS conerto da eronatori istantanei eler	Tricl				
Involucro						
▼ Implanto	Presenza di sistemi di recupero di calore per docce					
Illuminazione	Efficienza media annuale dello (opz.)	•				
ACS	Numero di docce con recupero	1				
Riscaldamento	Numero di dosse secon escurero					
Trasporto	Humero or oocce serve recopero					
▼ Zona termica [2] [ZONA 2]	Numero di vasche					
Involucio						
▼ Implanto	<ul> <li>Attivita' svolte nella zona</li> </ul>					
Illuminazione						
ACS	Numero record: 1				Nur	nero righe da visualizzare: 10 💌 🔸
Riscaldamento	ê Tin	attivita'			Darametri attivit	r
Ventilazione	Hotel fing a *** (per numero di letti)			10		
Trasporto						
► Risultati						
Interventi migliorativi						
			-4	1	Fine	
				1/1		
						NUMBER ATTRACT
						Rootaatiinia
	1					
the Infrarmentia						
Lombarde						
litimo selveteggio 07/08/2018 07:39:29						ANNULLA APPLICA SALVA

*Figura E.8B*\_Schermata di compilazione del modulo "Zona termica - ACS" - Dati generali - Uso non residenziale **Dati generali** con i seguenti dati:

- **Tipologia di attività svolta** dal menu a tendina scegliere tra le diverse opzioni dipendenti dalla destinazione d'uso della zona termica:
  - Dormitori, residence e bed & breakfast (categoria E.1(3), per alberghi),
  - Hotel fino a 3 stelle (categoria E.1(3), per alberghi),
  - Hotel 4 stelle e oltre (categoria E.1(3), per alberghi),
  - Uffici (categoria E.2, per uffici),

C+2 CER	TIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		
V 🔂 Edificio (TCS2)	Edificio [TCS2] Stato di fatto Subalterni Subalterno (Subalterno 1) Zona termica [ZONA 1) Impianto ACS Dati generali	
▼ Stato di fatto	5 A	
▼ Caratteristiche generali		Attivita
Involucro	▼ Dati generali	
Impianto		
▼ Subalterni	Tipologia di attivita' svolta Seleziona	
Subalterno (Subalterno 1)		
Zona termica [ZONA 1]	Parametro attivita'	
Involucro		
▼ Impianto		
Illuminazione		
ACS		
Riscaldamento		
Raffrescamento		
Ventilazione		
Zona termica [ZONA 2]		
Interventi migliorativi		
a lombarde		
The combailde		ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.8C\_Schermata di compilazione della schermata "Attività"

	C+2 CERTIFICAZ	IONE <b>EN</b> ERGETICA DEGLI <b>ED</b> IFIC	1 + <b>2</b>	RegioneLombardia
	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto			
	▼ 🕎 Edificio [prova2]	Edificio [prova2] 📎 Stato di fatto 📎 Subalterni 🔪 Subalte		Impianto 🔪 ACS 🔪 Sistema ACS
	Stato di fatto			Sistema ACS
	Caratteristiche generali			
	Involucro	• Dati generali		
A —		Sistema impiantistico ACS	1.6	
	<ul> <li>Subalterni</li> </ul>		PI C	
	Zona termica [Zt]	Lunghezza tubazioni nota	U	
	Involucro	Perdite utenza - Caratteristiche edificio		
	▼ Impianto			
	ACS	(1) Vai alla sezione dei dati edificio		
D	Riscaldamento	Larghezza maggiore dell'edificio	20 [m]	
D	Raffrescamento	Langitezza maggiore deir cantelo	20 [11]	
	Ventilazione	Profondita' maggiore dell'edificio	10 [m]	
	Interventi migliorativi	Numero di piani serviti dalla rete di distribuzione	2 [-]	
	M Sistemi impiantistici	Altezza interpiano	2.7 [m]	
	ACS			
		Perdite utenza		
•		Diametro interno del tubo	[m]	D
Մ —		Posizione della tubazione	Seleziona	-
		T	DM//2403	
		Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno	[wv(m·k)]	
		Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno	[W/(m <sup>2</sup> K)]	
	a lafractruttura			
	Lombarde			
	1 P			ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.9\_Schermata di compilazione del modulo "Zona termica - ACS" - Sistema ACS

- Attività ospedaliera con pernottamento (categoria E.3, per ospedali e cliniche),
- Attività ospedaliera day hospital senza pernottamento (categoria E.3, per ospedali e cliniche),
- Ristoranti, caffetterie (categoria E.4(3), per ristoranti e bar),
- Catering, self service, bar (categoria E.4(3), per ristoranti e bar),

- Esercizio commerciale senza obbligo di servizi igienici per il pubblico (categoria E.5, per negozi),
- Esercizio commerciale con obbligo di servizi igienici per il pubblico (categoria E.5, per negozi),
- Attività sportive, palestre (categoria E.6(2), per palestre),
- Spogliatoi di stabilimenti (categoria E.6(3), per spogliatoi),
- Scuole e istruzione (categoria E.7, per scuole),
- Scuole materne e asili nido (categoria E.7, per scuole),
- Servizio lavanderia (per tutte le categorie),
- Centri benessere (per tutte le categorie),
- Altro (per tutte le categorie);
- Parametro attività richiesto solo nei casi in cui il calcolo del fabbisogno non è basato sulla superficie della zona termica. La tipologia di dato richiesto è specificata tra parentesi nella scelta effettuata per il campo precedente e, in particolare, potrebbe essere richiesto di inserire:
  - Numero di letti,
  - Numero di coperti,
  - Numero di docce,
  - Numero di studenti,
  - Numero di ospiti.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti per l'attività, è necessario selezionare il pulsante "Salva" in basso a destra. Terminato l'inserimento di tutte le informazioni richieste nella schermata **Dati generali** per completare il salvataggio è necessario selezionare il pulsante "Salva" in basso a destra.

Selezionando l'icona "Circuito di zona" (**Figura E.9**) nella sezione **Dati generali |A|** è necessario

**E**|13

**E**[14] associare alla Zona termica uno dei sistemi impiantistici per ACS definiti attraverso l'apposita schermata (*vedi §E*[2.2), trascinandolo dalla palette laterale "Sistemi impiantistici" nell'apposito campo.

> Se il fabbisogno di ACS nella Zona termica in cui si sta operando è coperto mediante erogatori istantanei elettrici (In base alla scelta effettuata nei **Dati generali** della precedente schermata), nella palette dei sistemi impiantistici sono riportati solamente i sistemi nei quali è stato specificato che circola acqua fredda e a livello di Zona non viene richiesto nessun ulteriore dato.

> In caso contrario, è possibile associare alla Zona termica solo sistemi in cui non circola acqua fredda ed è possibile selezionare la casella **"Lunghezza tubazioni nota"** se si conoscono le dimensioni dei tratti di tubo che costituiscono il

> circuito di utenza e se non è stato scelto il *"Metodo di calcolo tabellare"*. Se il metodo di calcolo delle perdite dell'impianto è analitico, tale casella è automaticamente selezionata e non modificabile nel caso in cui il sistema impiantistico associato non sia caratterizzato da una rete di ricircolo.

> Se è stato scelto il *"Metodo di calcolo analitico"* e la lunghezza delle tubazioni non è nota, nella schermata di compilazione viene visualizzata la sezione Perdite utenza - Caratteristiche edificio |B| viene precompilata grazie alle scelte effettuate in precedenza, infatti il link *"Vai alla sezione edificio"* si collega alla sezione "Edificio - ACS" (vedi **§C/1**) dove vengono richiesti i seguenti campi:

> • Larghezza maggiore dell'edificio [m] in cui indicare la lunghezza massima del perime-

tro dell'edificio;

•

- Profondità maggiore dell'edificio [m] in cui indicare la massima profondità dell'edificio;
   Rif. §E2.
  - Numero di piani serviti dalla rete di distribuzione in cui indicare il numero di piani serviti da quella rete di ACS;
- Altezza di interpiano [m] relativa ai piani serviti dalla rete.

Se tali dati sono stati salvati in precedenza, i campi in questa schermata sono automaticamente precompilati in base a quanto già inserito.

La possibilità di avvalersi del metodo di calcolo delle perdite termiche del circuito di ricircolo del sottosistema di distribuzione mediante l'inserimento delle dimensioni dell'edificio deve rispettare le seguenti condizioni al contorno: i valori della lunghezza dei tratti della rete di distribuzione con anello di ricircolo, LV, LS, LSL calcolati convenzionalmente sono basati su un'area utile media di 80 m<sup>2</sup> e una lunghezza media della tubazione di 6 m (fonte: UNI EN 15316-3-2:2008).

Nella sezione **Perdite utenza |C|** è necessario compilare i seguenti dati:

- Diametro interno del tubo [m];
- **Posizione della tubazione** selezionando dal menu a tendina un'opzione tra le seguenti:
  - Corrente in ambienti climatizzati,
  - Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'interno dello strato di isolamento principale,
  - Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'esterno dello strato di isolamento principale,
  - Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro,
  - Incassata in struttura interna all'involucro,
  - Corrente all'esterno,
  - Corrente in ambiente non climatizzato adiacente ad ambienti climatizzati,
  - Corrente in altri ambienti non climatizzati,
  - Interrata (a profondità minore di 1m),
  - In centrale termica (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climatizzati);
- Ambiente confinante o zona il campo appare se si seleziona dal menu precedente una qualsiasi opzione tranne "Corrente all'esterno", "Interrata" o "In centrale termica". È necessario trascinare dalla palette laterale "Ambienti confinanti o zone" l'ambiente di riferimento;





Figura E.10\_Schermata di compilazione del modulo "Impianto - ACS" - Caratteristiche tratto di tubo

- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro";
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro". Nel caso in cui la lunghezza della tubazione sia nota, nella sezione Perdite utenza è necessario definire le caratteristiche specifiche di ciascun tratto di tubazione, attraverso la compilazione della tabella sottostante, selezionando il pulsante "Nuova tubazione" (Figura E.10) compilando i seguenti campi:
- Nome del tratto di tubazione;
- Note (opzionale);
- Lunghezza del tratto di tubo [m];
- Diametro interno del tubo [m];
- **Posizione della tubazione** selezionando dal menu a tendina un'opzione tra le seguenti:
  - Corrente in ambienti climatizzati,
  - Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'interno dello strato di

isolamento principale,

- Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'esterno dello strato di isolamento principale,
- Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro,
- Incassata in struttura interna all'involucro,
- Corrente all'esterno,
- Corrente in ambiente non climatizzato adiacente ad ambienti climatizzati,
- Corrente in altri ambienti non climatizzati,
- Interrata (a profondità minore di 1m),
- In centrale termica (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climatizzati);
- Ambiente confinante o zona il campo appare se si seleziona dal menu precedente una qualsiasi opzione tranne "Corrente all'esterno", "Interrata" o "In centrale termica". È necessario trascinare dalla palette laterale "Ambienti confinanti o zone" l'ambiente di riferimento;
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro";
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro".

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, è necessario selezionare il pulsante "Salva" in basso a destra.

# E116 E 3 TUBAZIONI

La trasmittanza lineica di un tratto di tubazione è un dato fondamentale per il calcolo delle perdite per distribuzione che avvengono in presenza di sistemi idronici per la distribuzione di ACS, per il riscaldamento o per il raffrescamento di zone termiche. Tuttavia, tale dato risulta essere difficilmente reperibile, pertanto nel software è stato integrato un apposito modulo di calcolo che permette di determinare tale dato sulla base di alcune informazioni generali.

Se l'utente non conosce la trasmittanza lineica di uno o più tratti di tubazione presenti nella rete di distribuzione degli impianti idronici per ACS, riscaldamento o raffrescamento, è possibile calcolarla definendo le caratteristiche della sezione di ciascuna tipologia di tubo presente nell'impianto (**Figura E.11**) nella schermata **Tubazione**, visualizzabile selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e successivamente l'icona [A] e il pulsante "Nuova tubazione" attraverso la compilazione della sezione **Dati generali** [B] che richiede i seguenti dati:

- Nome del tratto di tubazione, si consiglia di specificare il servizio a cui si riferisce, per esempio "Tubo ACS" o "Tubo riscaldamento" per una più facile riconoscibilità;
- Note (opzionale);
- Modalità di valutazione della trasmittanza lineica tubazione selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Calcolo trasmittanza lineica, nel caso di tubazioni isolate comporta il calcolo analitico dello strato isolante |C|,
  - Valori precalcolati (conformità con D.P.R. 412/93), in questo caso le tubazioni sono considerate isolate e non è possibile indicare come ambiente di transito il terreno;
- **Presenza di isolamento sulla tubazione**, dal menu a tendina scegliere tra:
  - Tubazioni isolate,
  - Tubazioni non isolate;
- Ambiente di transito della tubazione, dal menu a tendina scegliere tra:
  - Tubazione corrente in aria all'interno

File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		
🔁 Edificio [prova2]	Edificio [prova2] Stato di fatto Caratteristiche generali Mimpianto Tubazioni	
Stato di fatto		Tubazione
▼ Caratteristiche generali		i e
Involucro		
Impianto	Code A	
* Subalterni	Conce	
Subalterno (loresteria con cuc	Nome Tubo ACS	
<ul> <li>Zona termica (Zi)</li> </ul>		
V Impianto	Note (Opzionale)	
ACS	Muddad di schweizen della sussellaren la	
Riscaldamento	Modalita di valutazione della trasmittanza i Calcolo trasmittanza lineica	
Raffrescamento	Presenza di isolamento sulla tubazione Tubazioni isolate 🔹	
Ventilazione	Ambiente di transito della tubazione Tubazione incassata nella muratura 💙	
Interventi migliorativi	Internatione isolamento tubazione dovuto	
	inter ozone isolaliento tobazione per po	
	Interruzione isolamento tubazione per valv	
	Interruzione isolamento tubazione per flan	
	Diametro esterno della tubazione 100 [mm]	
	Conduttivita' della muratura (opzionale) [W/(mK)] 🔤 Input da palette	
	Tradicate discusses	
	hpologia di terreno seleziona	
	Conduttivita' del terreno (opzionale) [W/(mK)] Input da palette	
	Tratto costituito da tubazioni accoppiate in 📝	
	Profondita' di incasso 0.05 [m]	
	Interasse tra le tubazioni 0.1 [m]	
	Passaggio delle tubazioni in muratura Seleziona	
	▼ Strati icolanti	
	Numero record: 1 Numero right da V	visualizzare: 5 💌 +
		A Timelania Indones
	Codice	2 Tipologia isolante
	1 gomma 150 0.042 Poliure	rtano espanso (preform
	Inizio 🛛 1 🕨 Fine	
	1/1	
		NUOVO STRATO ISOLANTE
a Infrastrutture		NOOVO SINATO ISOCANTE
Comparae		

Figura E.11\_Schermata di compilazione del modulo "Impianto - Tubazioni" - Sezione Nuova tubazione

dell'edificio,

- Tubazione corrente in aria all'esterno dell'edificio,
- Tubazione incassata nella muratura (solo per tubazioni isolate),
- Tubazione interrata (solo per tubazioni isolate);
- Interruzione isolamento dovuto a staffaggi non isolati, se le tubazioni sono isolate è possibile selezionare la casella;
- Interruzione isolamento per pompe di circolazione, se le tubazioni sono isolate è possibile selezionare la casella;
- Interruzione isolamento per valvole miscelatrici, se le tubazioni sono isolate è possibile selezionare la casella;



EXPO \* . O X C+ CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2 Edificio forova Stato di fatto <u>(</u> Caratteristiche generatien Subalterno líforesteria con V Zona termica [Zt] Α Involucro ACS 150 [mm Riscaldament w Raffrescament Ventilazione venti migliorativ B Infrastrutture ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.12\_Schermata di compilazione del modulo "Impianto - Tubazioni" - Sezione Nuova strato isolante

- Interruzione isolamento per flange o bocchettoni, se le tubazioni sono isolate è possibile selezionare la casella;
- Diametro esterno della tubazione [mm], definito dall'utente;
- **Conduttività della muratura [W/mK]** (opzionale), compilabile solo nel caso di tubazioni isolate e incassate, con possibilità di trascinare un materiale rappresentativo della muratura dall'apposita palette laterale "Materiali", riportante i materiali presenti in Archivio Edificio, selezionando la casella "Input da palette";
- **Tipologia di terreno**, selezionabile solo in caso di tubazione isolata e interrata, scegliendo tra le opzioni: argilla o limo, sabbia o ghiaia e roccia omogenea;
- **Conduttività del terreno [W/mK]** (opzionale) viene autocompilato in relazione alla scelta della tipologia di terreno. Per inserire un valore personalizzato è necessario non compilare il campo precedente e inserire direttamente il valore numerico in questo campo;
- Tratto costituito da tubazioni accoppiate incassate o interrate, selezionare la casella in caso di doppia tubazione;
- **Profondità di incasso [m]**, in caso di tubazioni incassate o interrate indicare la profondità a cui si trovano;
- Interasse tra le tubazioni [m], in caso di tubazioni accoppiate, indicare la distanza tra i due tubi;
- **Passaggio delle tubazioni in muratura**, in caso di selezione di valori precalcolati e tubazioni incassate in muratura, è necessario scegliere tra le opzioni del menu a tendina:
  - Tubazioni disposte nelle intercapedini di pareti tra interno ed esterno posizionate prima dello strato isolante (procedendo dall'interno verso l'esterno);
  - Tubazioni correnti in strutture non affacciate nè all'esterno nè verso locali non riscaldati.

Nel caso di calcolo della trasmittanza lineica di tubazioni isolate, è necessario compilare la sezione **Strati isolanti |C|** selezionando il pulsante in basso a destra *"Nuovo strato isolante"*.

Nella schermata Strato isolante, all'interno della sezione **Dati generali |A| (Figura E.12**) è necessario implementare i seguenti dati:

- Nome dello strato isolante;
- Note (opzionale);
- Diametro esterno dello strato isolante [mm];
- Tipologia di isolante in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Materiali espansi organici a cellula chiusa,
  - Lana di vetro (massa volumica 50 kg/m<sup>3</sup>),
  - Lana di vetro (massa volumica 100 kg/m<sup>3</sup>),
  - Lana di roccia,

•

- Poliuretano espanso (preformati);
- **Conduttività dello strato isolante** (opzionale) se è stato compilato il campo precedente, questo campo si autocompila in base a tale scelta; in alternativa è possibile lasciare il campo precedente non compilato e inserire direttamente la conduttività dell'isolante oppure trascinare un materiale dall'apposita palette laterale **Materiali |B|** riportante i materiali presenti in Archivio Edificio, selezionando la casella "Input da palette".

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti per lo strato di isolante, è necessario selezionare il pulsante "Salva" in basso a destra.

Terminato l'inserimento di tutte le informazioni richieste per definire la sezione della tubazione, è possibile lanciare il calcolo della trasmittanza lineica selezionando il pulsante *"Calcola tubazio-ne"* all'interno della sezione **Output**. Per completare il salvataggio è invece necessario selezionare il pulsante *"Salva"* in basso a destra.

Rif. #E.5

# E118 E 4 ILLUMINAZIONE

Il calcolo del fabbisogno per illuminazione concorre al fabbisogno energetico globale di tutti gli edifici esclusi quelli a destinazione residenziale. La metodologia di calcolo prende in considerazione sia la componente elettrica che quella naturale, nonché la gestione attraverso sistemi di controllo.

Il calcolo per questo servizio viene applicato esclusivamente a **edifici con destinazione d'uso non residenziale** e tiene conto della potenza elettrica installata e, in maniera semplificata, della disponibilità di luce naturale, delle modalità di occupazione e della presenza di eventuali sistemi di controllo sull'accensione del sistema di illuminazione (*vedi #E.5*). Il fabbisogno di energia elettrica per illuminazione viene valutato considerando gli ambienti interni (zone climatizzate e zone non climatizzate) e le aree esterne di pertinenza esclusiva dell'edificio nelle quali gli apparecchi luminosi sono alimentati e collegati all'edificio stesso.

## E|4.1 Caratteristiche edificio

Dopo aver creato la Zona termica con destinazione d'uso non residenziale, a livello "Edificio" è possibile accedere alla schermata "Illuminazione" (Figura E.13) selezionando in alto l'icona Illuminazione |A|; nella sezione Caratteristiche edificio |B| è necessario immettere i seguenti input:

• Presenza sistemi automatizzati riduzione flusso luminoso (illuminazione esterna) selezionabile dall'utente nel caso di sistemi che ottimizzano il funzionamento degli apparecchi illuminanti esterni in relazione alle condizioni ambientali;

- **Edificio con facciata vetrata a doppia pelle** se selezionato vengono attivati anche i due campi sottostanti;
- Fattore di telaio per facciate vetrate a doppia pelle (opzionale) consente di inserire il rapporto tra telaio e vetro;
- Fattore di trasmissione luminosa del vetro ad incidenza normale che influisce sul consumo di energia elettrica per illuminazione artificiale;
- **Potenza totale degli apparecchi illuminanti esterni [W]** in cui inserire la somma delle potenze di tutti gli apparecchi illuminanti esterni, da impostare pari a 0 in assenza di tali apparecchi.

Selezionando in basso a destra il tasto *"Salva"* è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

<b>C+</b> 2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		
😿 Edificio (prova1)		
▼ Stato di fatto		
▼ Caratteristiche generali		IIIUITII 1021011C
Involucro	▼ Caratteristiche edificio	
Impianto		
▼ Subalterni	Presenza sistemi automatizzati riduzione flusso luminoso (illuminazione esterna)	
Subalterno [appartamento]		
▼ Zona termica [Zt]	comero con recuera ven era a organa pelle	
Involucro	Fattore di telaio per facciate vetrate a doppia pelle (Opzionale)	
▼ Impianto	Fattore di trasmissione luminosa del vetro ad incidenza normale	
ACS	Potenza totale degli apparecchi illuminanti esterni 2000 IVI	
Riscaldamento		
Raffrescamento		
Ventilazione		
* Subalterno [negozio]		
<ul> <li>Zona termica [2t]</li> </ul>		
Involucro		
* impanto		
Res		
Reffrercamento		
Ventilatione		
Interventi migliorativi		
incerter in ingenoration		
Infrastrutture		
Combaide		ANNULLA ADDUICA SALVA

*Figura E.13\_*Schermata "Edificio" (destinazione d'uso non residenziale) con la visualizzazione dell'illuminazione

**E** 19

	C+2 CER	TIFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA D	EGLI EDIFICI + 2		BesioneLembardia
	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto				
	V T bditicio 11CS21	Edificio ITCS21 Stato di fatto Subalterni Subalterni			
	▼ Stato di fatto	40			
	▼ Caratteristiche generali				illuminazione
	Involucro	<ul> <li>Dati generali</li> </ul>			
_	Impianto				
Λ	▼ Subalterni	Sistema di accepsione dell'impianto di illuminazi			
A	▼ Subalterno (Subalterno 1)				
	▼ Zona termica [ZONA 1]	- Carattaristicha adificio			
	Involucro	· curutteristiche euffelo			
	▼ Impianto				
	Illuminazione	Vai alla schermata "Illuminazione" a livello di	i edificio		
	ACS	Presenza sistemi automatizzati riduzione fi			
	Riscaldamento	Edificio con facciata vetrata a doppia pelle			
	Raffrescamento				
	Ventilazione	Pattore di telalo per facciate vetrate a dopp			
_	▼ Zona termica (ZONA 2)	Fattore di trasmissione luminosa del vetro			
	Involucro	Potenza totale degli apparecchi illuminanti	200 [W]		
D	▼ Impianto				
	Illuminazione	<ul> <li>Ambienti illuminati</li> </ul>			
	ACS				
	Riscaldamento	Numero record: 20			Numero righe da visualizzare: 10 💌 +
	Raffrescamento				
	Ventilazione	Codice	Nome	Potenza installata totale [W]	Tipo illuminamento
	Interventi migliorativi	1	211-1		Zona o ambiente a normale livello di illumin
		2	271-2		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
		3	ZT1-5		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
		4	ZT1-14		Zona o ambiente a basso livello di illuminamen
		6	ZT1-3		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
-		7	ZT1-4		Zona o ambiente a basso livello di illuminamen
r		8	ZT1-6		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
U		9	7T1-7		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
-		10	ZT1-8		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
		11	ZT1-9		Zona o ambiente a normale livello di illuminam
			Inizio 4 1 5	E Fine	
			12		
			172		
					NUOVO AMBIENTE ILLUMINATO
		-			
	a lafractruittura				
	Lombarde				
					ANNIILLA APPLICA SALVA



# E|4.2 Impianto di illuminazione

Dopo aver creato la Zona termica con destinazione d'uso non residenziale, all'interno del nodo "Impianto" è disponibile il nodo "Illuminazione" (**Figura E.14**) che si compila a partire dai **Dati generali |A|** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina uno dei seguenti sistemi di accensione:

- **Centralizzato** se l'impianto di illuminazione avviene contemporaneamente per l'intera Zona termica;
- Per unità immobiliare se l'impianto di illuminazione è parzializzato all'interno della Zona termica.
- Rif. §E[3.1] La sezione Caratteristiche edificio [B] appare precompilata se l'utente ha già inserito i dati a livello di Edificio (vedi § E[3.1), altrimenti è possibile procedere attraverso il link "Vai alla schermata "Illuminazione" a livello di edificio".

Rif. #E.6

ProCal 6.VI

Nella sezione **Ambienti illuminati |C|** vengono sintetizzati i dati delle caratteristiche di illuminazione dei singoli ambienti che compongono la Zona termica (*vedi #E.6*). Per inserire un ambiente è necessario selezionare il pulsante *"Nuovo ambiente illuminato "* in basso a destra.

### #E.5\_Efficienza globale media annua

L'efficienza globale media annuale del servizio illuminazione, ( $\varepsilon_{gL,yr}$ ), è il rapporto tra il fabbisogno di energia elettrica per il servizio di illuminazione fissa e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari utilizzata per tale servizio (cfr. **Pro-Cal §2.8.7**). Tale valore viene determinato secondo la:

$$\varepsilon_{gL,yr} = \frac{Q_{L,el,in}}{E_{PL}}$$

dove:

 $\boldsymbol{\epsilon}_{_{gl,yr}}$  è l'efficienza globale media annuale del servizio di illuminazione;

*Q*<sub>*L,el,in*</sub> è il fabbisogno annuale di energia elettrica per la sola illuminazione fissa, definito dall'equazione e applicabile solo a destinazioni d'uso non residenziali, (cfr. **ProCal formula 6.1**), [kWh];

 $E_{_{PL}}$  è il fabbisogno annuale di energia primaria dell'edificio per l'illuminazione fissa (cfr. **ProCal formula 2.11**), [kWh].

Per compilare le peculiarità di ciascun ambiente illuminato (**Figura E.15**) è necessario inserire i dati richiesti dalla sezione **Dati generali |A|** ovvero:

- Nome dell'ambiente illuminato analizzato;
- **Note** (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- **Superficie utile netta [m<sup>2</sup>]** superficie utile dell'ambiente illuminato considerato, con caratteristiche illuminotecniche omogenee;
- **Classificazione dell'ambiente** selezionare un'opzione dal menu a tendina per assegnare il valore del fattore F<sub>A</sub> che fornisce la percentuale di tempo in cui la zona non è occupata e dipende dalla destinazione d'uso della zona considerata (*cfr. ProCal Prospetto 6.VI*);
- Potenza totale installata per illuminazione

**E** 20

- **artificiale** [W] dato non obbligatorio in caso si stia effettuando una certificazione energetica e non si abbiano a disposizione dati precisi. In tale caso viene determinata sulla base della superficie utile indicata, considerando una potenza pari a 25 W/m2 per edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili e a 20 W/m2 per tutte le altre destinazioni d'uso;
- **Tipo di illuminamento** dal menu a tendina selezionare il livello di illuminamento presente, a seconda del compito visivo da svolgere, scegliendo una delle seguenti opzioni:
  - Zona o ambiente a basso livello di illuminamento (inferiore 300 lux),
  - Zona o ambiente a normale livello di illuminamento (da 300 a 500 lux),
  - Zona o ambiente a alto livello di illuminamento (superiore ai 500 lux);
- **Tipo di sistema di controllo luce artificiale**, questa informazione è utilizzata per il calcolo del parametro F<sub>DC</sub>; dal menu a tendina scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Manuale,
  - Automatico;
- **Tipo di sistema di controllo della presenza** a cui viene associato un valore del fattore F<sub>oc</sub> che dipende dalla tipologia di sistema di controllo dell'illuminazione in funzione dell'occupazione degli ambienti con caratteristiche illuminotecniche omogene (*cfr. ProCal Prospetto 6.V*), dal menu a tendina scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Senza sensore di presenza, manuale ON/OFF,



Figura E.15\_Schermata "Impianto - Illuminazione" con la visualizzazione del modulo Ambienti illuminati

- Senza sensore di presenza, manuale ON/OFF + sistema automatico di spegnimento notturno,
- Con sensore di presenza, auto ON/variatore di luce,
- Con sensore di presenza, auto ON/Auto OFF,
- Con sensore di presenza, manuale ON/Variatore di luce,
- Con sensore di presenza, manuale ON/auto OFF;
- Accensione contemporanea di tutti gli apparecchi selezionare la casella se con un interruttore vengono gestiti tutti gli apparecchi dell'ambiente. Influisce sul calcolo del fattore di occupazione F<sub>o</sub>.

Nel caso in cui l'ambiente illuminato sia caratterizzato dalla presenza di uno o più serramenti, è inoltre necessario compilare i seguenti campi:

• **Tipo di vetro dei serramenti dell'ambiente** questa informazione è utilizzata per la stima del fattore di trasmissione luminosa D<sub>65</sub>, parametro impiegato nel calcolo del fattore di luce diurna D (vedi **#E.6**). Dal menu a tendina è necessario selezionare una delle seguenti opzioni:

### ProCal 6.V



Rif. § D|4

### #E.6\_Individuazione ambienti con caratteristiche illuminotecniche omogenee

Si riporta nell'immagine a lato un'esemplificazione dell'individuazione di ambienti con caratteristiche illuminotecniche omogenee riferiti all'unità immobiliare a destinazione d'uso non residenziale rappresentata in pianta in **Figura A**.

Nel locale L.2 è collocata la porta d'ingresso (opaca) all'unità immobiliare; nel locale L.3 non sono presenti superfici trasparenti; nel locale L.1 sono presenti due serramenti singoli uno con vetro singolo e uno con vetro doppio; nel locale L.4 sono presenti 3 serramenti singoli caratterizzati dalla stessa tipologia di vetrocamera mentre nel locale L.5 è presente un serramento doppio.

Visto che i locali **L.2** e **L.3** non sono delimitati da superfici trasparenti, ma sono illuminati esclusivamente tramite luce artificiale, tali ambienti devono essere definiti come "ambiente illuminato cieco" lasciando il campo Tipo di vetro dei serramenti dell'ambiente settato sull'opzione "Seleziona...". I locali **L.4** e **L.5** corrispondono ad altrettanti ambienti illuminati con proprietà illuminotecniche omogenee, mentre il locale **L.1** deve essere ripartito in due ambienti illuminati con caratteristiche illuminotecniche omogenee poichè i due serramenti hanno caratteristiche differenti.

Il risultato della ripartizione in ambienti illuminati con caratteristiche illuminotecniche omogenee è riportato in **Figura B**.





- Singolo,
- Doppio,
- Triplo;
- Trattamento basso emissivo presente per serramenti ambiente selezionare la casella se i serramenti presenti nell'ambiente sono caratterizzati da vetri con trattamento basso emissivo;
- Fattore trasmissione luminosa superfici vetrate automaticamente valorizzato in base alle scelte effettuate per i campi precedenti ma modificabile per l'inserimento di valori personalizzati.

A seguito della scelta relativa al tipo di vetro, viene visualizzata una ulteriore sezione nella pagina Elementi disperdenti vetrati |B| per mezzo della quale l'utente può associare all'ambiente illuminato le dispersioni trasparenti presenti nella zona termica in cui si sta operando trascinandole nella tabella dalla palette riportata a sinistra Dispersioni trasparenti [C]: in tale palette vengono mostrate solamente le dispersioni trasparenti il cui vetro esterno è compatibile con il tipo di vetro indicato per l'ambiente illuminato, suddivise per tipologia di serramento (serramento singolo e serramento doppio). La compilazione di tale sezione è possibile solamente se si è prima provveduto a inserire le dispersioni trasparenti mediante l'apposita schermata disponibile all'interno del nodo "Involucro" della Zona termica (vedi Modulo D del Manuale §D/4.3). Nel caso di "**ambiente illuminato cieco**" ovvero privo di serramenti, è sufficiente lasciare il campo Tipo di vetro dei serramenti dell'ambiente settato sull'opzione "Seleziona...".

# EI22 EI5 ACCUMULI

Un impianto di generazione può essere collegato a un accumulo termico sia per il servizio di acqua calda sanitaria, che per il riscaldamento e raffrescamento. È possibile classificare gli accumuli presenti in un edificio sia in base al servizio di destinazione, sia in base alla posizione dell'accumulo all'interno dello schema d'impianto.

Gli accumuli possono essere destinati alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), al riscaldamento, al raffrescamento oppure combinati (ACS + riscaldamento). Dal punto di vista della configurazione impiantistica è, invece, possibile distinguere tra:

- Accumuli di sistema impiantistico, collegati solamente a uno dei sistemi impiantistici; rappresentano dei serbatoi di compenso attribuiti ai sistemi impiantistici e possono essere da 1 a n. Possono essere "per solo riscaldamento" o "per sola ACS" ma non possono essere "per ACS e riscaldamento". Le tubazioni in entrata e uscita sono quelle del sistema impiantistico;
- Accumuli di centrale termica, associati a una centrale termica. Funzionano da "connettori logici" tra centrali (in ingresso con circuiti G-S) e sistemi impiantistici (in uscita) e sono unici per centrale. Possono essere "per solo riscaldamento", "per sola ACS" o "per ACS e riscaldamento" in base alle uscite previste dalla centrale termica e risultano associati a tutti i gruppi di generazione presenti nella centrale stessa;
- Accumuli di sistema di generazione, sono accumuli associati solo a uno dei gruppi di generazione presenti all'interno della centrale termica e sono quindi unici per sistema di generazione. Possono essere "per solo riscaldamento", "per sola ACS" o "per ACS e riscaldamento" in base alla destinazione combinata o separata. Le tubazioni in entrata e uscita sono quelle del circuito G-S.

Per inserire un accumulo, qualsiasi sia il servizio di destinazione o la configurazione impiantistica che ne prevede la presenza, è necessario definirne pre-

ventivamente le caratteristiche principali attraverso la schermata "Accumuli" **Figura E.16**), visualizzabile selezionando il livello "Caratteristiche generali - Impianto" nell'**area di sinistra |A|** e successivamente nel banner in alto l'icona **Accumuli |B|**, l'area di lavoro sottostante mostrerà la **tabella di sintesi |C|** degli accumuli salvati. Per inserire un sistema di accumulo è necessario selezionare uno dei pulsanti in basso a destra "Nuovo accumulo riscaldamento/ACS" o "Nuovo accumulo raffrescamento".

Nella schermata "Accumulo" (**Figura E.17** nell'esempio un accumulo per sola ACS) è necessario immettere i seguenti input:

- Nome dell'accumulo e Note (opzionale);
- Servizio di destinazione del serbatoio di accumulo in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - per solo riscaldamento,
  - per sola acqua calda sanitaria,



Figura E.16\_Schermata di compilazione del modulo "Caratteristiche generali - Impianto" schermata Accumuli

**E** 23



Figura E.17\_Schermata di compilazione del modulo "Caratteristiche generali - Impianto - Accumuli"

- per acqua calda sanitaria e riscaldamento,
- per raffrescamento (nel caso di scelta del pulsante "Nuovo accumulo raffrescamento");
- **Posizione del serbatoio** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - ambiente climatizzato,
  - ambiente non climatizzato,
  - in centrale termica/frigorifera (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climatizzati),
  - esterno;
- Ambiente confinante o zona se è stata selezionata come posizione "Ambiente climatizzato" o "Ambiente non climatizzato" si compila trascinando uno degli ambienti precedentemente creati;
- **Modalità di inserimento dati dispersione dell'accumulo** la selezione di una voce dal menu a tendina, comporta la compilazione diversi campi sottostanti:
  - se si dispone della dispersione termica dell'accumulo, sarà necessario implementare la *Dispersione termica dell'apparecchio fornita dal costruttore* in W/K,
  - se si dispone dei dati del costruttore (Qtest e θtest), si dovranno inserire i seguenti dati:
    - Perdita giornaliera di energia termica del serbatoio [kWh/giorno],
    - Temperatura media dell'accumulo [°C],
    - Temperatura ambiente del locale del serbatoio [°C],

- se la dispersione dell'accumulo viene calcolata con il metodo tabellare (consentito solo nel caso di certificazione energetica), si dovranno inserire i seguenti dati:
  - Superficie esterna del serbatoio [m<sup>2</sup>],
  - Conduttività dello strato isolante del serbatoio [W/(mK)],
  - Spessore dello strato isolante del serbatoio [mm].
- È presente uno scambiatore sul circuito G-S, da selezionare nel caso di scambiatore di calore tra generazione e accumulo termico; la selezione della casella attiva i campi: Potenza dello scambiatore a monte del serbatoio [W],
  - Modalità di inserimento della pompa:
    - Potenza elettrica (unica scelta possibile per l'accumulo per raffrescamento) in cui l'utente dovrà inserire il valore della Potenza elettrica pompa circuito accumulo - scambiatore (P2) [W],
    - Potenza idraulica, la cui scelta attiva i campi: Potenza idraulica della pompa P2 [W] e Rendimento della pompa P2 (opzionale),
    - Prevalenza e portata d'acqua, la cui scelta attiva i campi; Rendimento della pompa P2 (opzionale), Prevalenza richiesta dalla pompa P2 e Portata d'acqua della pompa P2.

Per quanto riguarda la presenza di uno **scambiatore sul circuito G-S**, si precisa che per circuito G-S si intende l'eventuale circuito presente tra generatore e serbatoio, pertanto tali informazioni devono essere inserite solo per accumuli di centrale termica o di sistema di generazione. Di conseguenza, accumuli per cui sia stata indicata la presenza di uno scambiatore sul circuito G-S non potranno essere associati ad alcun sistema impiantistico.

Selezionando il tasto *"Salva"* è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

# EI24 EI6 RISCALDAMENTO

Il sistema impiantistico per il riscaldamento si può attuare con modalità impiantistiche differenti, se oltre al controllo della temperatura, il sistema gestisce anche l'umidità dell'aria, allora si può parlare di servizio di climatizzazione invernale.

Un **servizio riscaldamento** è realizzabile con modalità impiantistiche diverse, ovvero fornire energia termica agli ambienti delle zone per mantenere la temperatura dell'aria interna al valore assegnato.

Un **servizio di climatizzazione invernale** è un servizio che comporta sia il controllo della temperatura dell'aria degli ambienti climatizzati, sia il controllo dell'umidità dell'aria (*cfr ProCal § 8*). Il sistema impiantistico (**Figura E.18**) che serve le utenze finali è composto sempre di una distribuzione finale alle utenze del fluido termovettore, ma può poi diversificarsi nei seguenti modi:

- distribuzione finale all'utenza delle zone solo idronica in cui i terminali d'impianto nella zona considerata sono solo alimentati da fluido termovettore liquido (generalmente acqua);
- distribuzione finale all'utenza delle zone solo aeraulica, in cui i terminali d'impianto nella zona considerata sono solo alimentati dal fluido termovettore aria;
- distribuzione finale all'utenza delle zone mista idronica-aeraulica in cui i terminali d'impianto nella zona considerata sono alimentati sia da fluido termovettore liquido sia da aria;
- distribuzione finale all'utenza delle zone attraverso fluido con transizione di fase (refrigerante) in cui i terminali nella zona considerata sono alimentati da un fluido frigorifero che subisce nel terminale una transizione di

fase (condensazione se in modalità riscaldamento, evaporazione se in modalità raffrescamento).

In funzione della tipologia dei terminali d'impianto e della distribuzione finale all'utenza



Figura E.18\_Schema delle possibili combinazioni sottosistemi del servizio riscaldamento o climatizzazione invernale

### #E.7\_Energia termica richiesta dal sistema

Come definito nella Procedura di calcolo (cfr. **ProCal §8.1**) per il calcolo dell'energia termica richiesta dal sistema di riscaldamento e/o climatizzazione invernale al sottosistema di generazione, occorre individuare se siano presenti più ramificazioni d'impianto che confluiscono in un'unica o più centrali termiche, il cui insieme costituisce il sistema di generazione dell'energia termica richiesta.

Come stabilito dalla legislazione in vigore, con il termine di **centrale termica** si intende quella parte del sistema edilizio dedicata all'accoglimento degli apparati di generazione di energia termica; mentre con il termine di **sistema di generazione** si intende l'insieme funzionale di tutti gli apparati di generazione di energia termica asserviti a un unico servizio indipendentemente dalla loro localizzazione nel sistema edilizio.

Il **sottosistema di emissione** e, in parte, di distribuzione possono essere differenti sia all'interno della stessa zona che in funzione delle diverse zone servite; così come l'eventuale sistema d'accumulo se presente.

Rif. #E.8

delle zone (*vedi #E.8*), il sistema impiantistico sarà in grado di soddisfare il solo servizio riscaldamento o il servizio climatizzazione invernale o entrambi.

Il generico sistema impiantistico per servire le varie zone dispone di una rete di distribuzione alle zone del fluido termovettore, che, a seconda delle tipologie di distribuzione finale alle utenze, è o solo idronica, o solo aeraulica o sia idronica che aeraulica, oppure è costituita una rete che trasporta refrigerante. Tali reti possono essere comuni a più zone, così come essere dedicate a ciascuna zona servita.

Quando è presente una distribuzione aeraulica alle zone, sarà sempre presente almeno un sottosistema costituito dall'Unità di Trattamento Aria (UTA) che normalmente è alimentata a sua volta da un circuito idronico interconnesso con il sistema di generazione di energia termica (anche, eventualmente, tramite un sottosistema di accumulo termico), oppure un ventilconvettore canalizzato o sistemi ad espansione diretta canalizzati. Il generico sistema impiantistico viene suddiviso in **sottosistemi funzionali**, che possono essere interconnessi in vari modi e che sono identificati come sottosistema:

- di emissione (idronico e/o aeraulico);
- di distribuzione (idronica e/o aeraulica);
- Unità di Trattamento Aria (UTA) o ventilconvettore o unità ad espansione diretta canalizzati;
- di accumulo termico;
- di distribuzione tra sottosistema di accumulo e di generazione;
- di generazione.

In presenza di un sistema impiantistico che utilizza una distribuzione finale all'utenza delle zone attraverso fluido con transizione di fase, ad esempio sistemi VRV (Volume di Refrigerante Variabile), sistemi multi-split, ecc., ma anche nel caso di sistemi autonomi

d'ambiente (condizionatori d'aria split, unità monoblocco ad espansione diretta ad armadio, unità monoblocco a espansione diretta da finestra, ecc.), il sistema impiantistico è formato dai sottosistemi di emissione e generazione, in quanto tutte le perdite dei sottosistemi intermedi (ad esempio le perdite del sistema di distribuzione del fluido con transizione di fase) sono contenute nel coefficiente di prestazione dell'apparato di generazione.

Si ha un **unico servizio riscaldamento o climatizzazione** invernale quando una o una pluralità di utenze vengono servite da un unico sistema di generazione di energia termica a tale scopo dedicato, tramite una composizione anche plurima di sottosistemi di emissione, distribuzione, UTA o ventilconvettore o unità ad espansione diretta canalizzati, accumulo e distribuzione primaria, cioè da uno o più sistemi impiantistici.

Fa eccezione il caso di **sistemi impiantistici che servono un unico ambiente utilizzando unità di generazione autonome** (condizionatori d'aria split, unità monoblocco a espansione diretta ad armadio, unità monoblocco ad espansione diretta da finestra, ecc.). In tal caso, l'unità immobiliare resta il riferimento formale per la determinazione della prestazione energetica, mentre i singoli ambienti dotati di unità con generatore autonomo costituiscono zone termiche separate alimentate direttamente da generatori distinti.

## E|6.1 Dati generali

Per inserire un impianto di riscaldamento è necessario inizialmente accedere alla schermata "Sistemi riscaldamento" (**Figura E.19**) selezionando dall'area laterale sinistra il livello "Caratnell'edificio.

**E**[26] teristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'icona **Sistemi riscaldamento |A|**; nella **tabella dell'area di lavoro |B|** viene visualizzato l'elenco dei sistemi di riscaldamento presenti

> Per creare un nuovo sistema di riscaldamento, è necessario selezionare il **pulsante** "*Nuovo sistema riscaldamento*" **|C|** in basso a destra dell'area di lavoro.

> La schermata di compilazione mostrata a seguito di tale azione (**Figura E.20**) richiede innanzitutto l'implementazione dei **Dati generali** dove è necessario immettere i seguenti input:

- **Nome** del sistema di riscaldamento assegnato dall'utente;
- **Note** (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- **Tipologia sistema impiantistico** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - idronico, ovvero ad acqua. Tipici sistemi idronici sono i classici circuiti con terminali a radiatori, pannelli radianti o ventilconvettori sia per riscaldamento che raffrescamento;
  - aeraulico, ad aria che presuppongono la presenza di portate per il periodo di riscaldamento e/o raffrescamento con ventilazione meccanica controllata dall'impianto di climatizzazione (è necessario che vi sia corrispondenza tra la tipologia di impianto, tutt'aria o misto aria-acqua, definita nel sistema impiantistico e la tipologia di impianto indicata in ciascuna portata ad esso associata). I sistemi ad aria possono essere di due





C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia
Kein Antalia Verifika voor Rivestre Abula      Editorio (103)      Suud Sourd     Constructione general     Involven     Inspino      Coasternine (Editorien union)      Coasternine (Editorien union)      Loostern      Populate      Actor      Coasternine (Editorien union)      Involven      Kono      Coasternine (Editorien union)      Involven      Kono      Coasternine (Editorien union)      Involven      Coasternine (Editorien union)      Coasternine (Editorien union)      Involven      Coasternine (Editorien union)      Coasternine (Editorien union)      Involven      Coasternine (Editorien union)      Involven      Coasternine (Editorien union)      Coasternine (Editorien union)      Involven      Coasternine (Editorien union)      Involven      Coasternine (Editorien union)      Coaster		Riscaldamento
Bradamento Baltesaneno Versitacore Interventi mgilorativi	Terminel con fundamente in priorita"	
Utimo salvataggio 11/10/2015 11:01:10		ANNULLA APPLICA SALVA



tipologie:

- Circuiti di riscaldamento ad aria, che immettono una portata d'aria a temperatura elevata nel periodo di riscaldamento e a bassa temperatura nel periodo di raffrescamento (ad esempio gli impianti a tutt'aria)
- Circuiti di ventilazione misti aria/acqua, dove il sistema impiantistico ad aria è asservito alla ventilazione degli ambienti ed è presente un ulteriore sistema idronico che soddisfa il riscaldamento. Tipicamente i sistemi con canalizzazione ad aria primaria sono sistemi misti Aria/Acqua;

**E** 27





1 100al 0.J			Regione Lombordio
	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		
	Inc. Archivi Verifica Inc. Inc. Auto Verifica (Ano (1751) Verifica (Ano (1751) Verifica (1751)	Cuficu (CS1) Sau di fatta Caracettudo general Ingolarus Todo primorio Deseglo  A Dati generali  Cuire Nore Colore Nore Colorio Unglesza del sesto di tudo U	Tubo orimario
			ANNULLA APPLICA SALVA



- diretto, che racchiude tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento che non prevedono il sottosistema di distribuzione. I sistemi impiantistici diretti si utilizzano per schematizzare i caminetti, gli split a pompa di calore o i sistemi ad espansione diretta per il raffrescamento;
- **Terminali con funzionamento in priorità** da selezionare se i terminali di emissione associati al sistema impiantistico che si sta definendo intervengono secondo un pre-

ciso ordine di priorità.

### E|6.2 Sistema idronico

Nella schermata del *"Nuovo sistema riscaldamento"* (Figura E.20), nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema impiantistico "Idronico" nell'area di lavoro a destra compaiono altri campi da compilare e altre sezioni (Figura E.21). Nell'ultima sezione Accumuli |A| è possibile trascinare dalla palette di sinistra nella tabella l'accumulo dedicato al solo riscaldamento (se precedentemente creato vedi §E/5). Nella sezione Dati generali |B| è necessario immettere i seguenti ulteriori input per scegliere la modalità di inserimento dei dati relativi all'eventuale circuito primario presente nel sistema impiantistico:

- Tratti di circuito primario metodo tabellare (cfr ProCal § 8.5.4) se si seleziona la casella comparirà la sezione "Circuito primario" |C| all'interno della quale occorrerà definire una serie di informazioni di carattere puramente descrittivo, nonché le temperature di mandata e ritorno dell'impianto;
- Tratti di circuito primario metodo analitico se si seleziona la casella comparirà la sezione "Circuito primario" in cui sarà necessario definire le caratteristiche dimensionali e la posizione di ciascuno dei tratti di tubazione del circuito primario;
- Modalità di regolazione temperatura di mandata dal sistema di generazione dal menu a tendina selezionare una delle seguenti opzioni:
  - sistema di generazione a temperatura di mandata costante,
  - sistema di generazione a temperatura

**E** 28

#### di mandata variabile;

 Temperatura di mandata acqua in rete primaria in condizioni di progetto [°C] in cui l'utente dovrà inserire il valore previsto da progetto.

Si ricorda che l'utilizzo del metodo tabellare per il calcolo delle perdite di distribuzione sul circuito primario è consentito solo nel caso di edifici o porzione di edifici con prevalente destinazione residenziale (*cfr ProCal § 8.5.4*); in tutti gli altri casi, in presenza di un circuito primario, sarà necessario utilizzare il metodo analitico. Nel caso in cui sia stato selezionato il metodo tabellare per il calcolo delle perdite sul circuito primario, nella sezione **Circuito primario |C| (Figura E.21)** è necessario immettere i seguenti input:

- **Tipologia impianto di distribuzione** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Impianti autonomi con generatore unifamiliare in edificio condominiale, la cui scelta fa comparire il campo "Posizione unità immobiliare autonoma" con un ulteriore menu a tendina in cui selezionare tra:
    - Impianto autonomo a piano intermedio,
    - Impianto autonomo a piano terreno su ambienti non riscaldati e terreno con distribuzione monotubo,
    - Impianto autonomo a piano terreno su ambienti non riscaldati e terreno con distribuzione a collettori,
  - Impianti autonomi in edificio singolo (1 piano), la cui scelta fa comparire il campo "Posizionamento delle tubazioni"

con un ulteriore menu a tendina in cui selezionare tra:

- Tubazioni correnti nel cantinato in vista,
- Tubazioni incassate a pavimento con distribuzione monotubo,
- Tubazioni incassate a pavimento con distribuzione a collettori,
- Impianti unifamiliari a zone in edificio condominiale, la cui scelta fa comparire il campo "Posizionamento dell'impianto" con un ulteriore menu a tendina in cui selezionare tra:
  - Impianto autonomo a piano intermedio,
  - Impianto autonomo a piano terreno su ambienti non riscaldati e terreno con distribuzione monotubo,
  - Impianto autonomo a piano terreno su ambienti non riscaldati e terreno con distribuzione a collettori,
- Distribuzione orizzontale nel cantinato, la cui scelta fa comparire il campo "Numero piani serviti dal sistema impiantistico" (*vedi #E.17*) e il campo "Posizionamento dei montanti" a cui è associato un menu a tendina in cui selezionare tra:

ProCal 8

# Rif. #E.17

- Montanti non isolati correnti nell'intercapedine dei muri esterni,
- Montanti non isolati, correnti in traccia nel lato interno delle pareti esterne,
- Montanti non isolati correnti in traccia nelle pareti interne (applicabile anche in caso di isolamento a cappotto),
- Livello di isolamento delle tubazioni in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - A. Isolamento con spessori conformi a prescrizioni del DPR 412/93 (selezionabile per tutte le tipologie di impianto),

### #E.17\_Numero di piani serviti dal sistema impiantstico

Il numero di piani serviti dal sistema impiatistico si riferisce ai piani attraversati dal sottosistema di distribuzione dell'impianto che serve l'edificio oggetto di calcolo, in quanto questo dato influenza il rendimento di distribuzione dell'impianto stesso.

Deve essere, quindi, indicato il numero dei piani che si interpongono tra il sistema di generazione e il livello climatizzato più distante da esso, ovvero il numero di piani attraversati dal sottosistema di distribuzione.

#### Esempio:

Si sta certificando un appartamento disposto su un solo livello e posto al terzo piano di un edificio composto di 4 piani:

- se l'appartamento è dotato di impianto termico autonomo, il valore corretto da inserire nel campo "Numero di piani climatizzati" è "1";
- se l'appartamento è dotato di impianto termico centralizzato, il valore corretto da inserire nel campo "Numero di piani climatizzati" è "4".

**EI**29

▼ Pompe				
Inserimento dati per singola pompa 📄 🔒				
Potenza elettrica pompe su circuito calcolat	[W]			
Modalita' di funzionamento della pompa	Seleziona	-		
			\\$	

Figura E.23\_Dettaglio della sezione "Pompe" del Circuito primario

Pompe	<u>^</u>							
Numero record: 1 Numero righe da visualizzare: 5 💌								
Codice	Nome	Potenza idraulica [W]	Prevalenza [m]	Portata d'acqua [dm³/h]				
1	Elettropompa 1		10	100				
			Fine					
		1/1						
				NUOVA POMPA				

Figura E.24\_Dettaglio della sezione "Pompe - Dati per singola pompa" del Circuito primario

🔻 Dati generali			
Cadlas			
Nome			
Home			
Note (Opzionale)			
Potenza idraulica nota			
Prevalenza	[m]		
Portata d'acqua	[dm²/h]		
Rendimento	[+]		

*Figura E.25\_*Dettaglio della sezione "Pompe - Dati generali" metodo analitico

- B. Isolamento discreto con spessore non necessariamente conforme alle prescrizioni del DPR 412/93, ma eseguito con cura e protetto da strato di gesso, plastica o alluminio (selezionabile per l'impianto autonomo in edificio singolo a 1 piano e per gli impianti unifamiliari a zone in edificio condominiale),
- C. Isolamento medio con materiali vari (mussola di cotone, coppelle) non fissati stabilmente (selezionabile per l'impianto autonomo in edificio singolo a 1 piano e per gli impianti unifamiliari a zone in edificio condominiale),
- D. Isolamento insufficiente, gravemente deteriorato o inesistente (selezionabile per l'impianto autonomo in edificio singolo a 1 piano e per gli impianti unifamiliari a zone in edificio condominiale),

- E. Isolamento scadente o inesistente in impianti antecedenti all'entrata in vigore del DPR 412/93 (es. tubo preisolato con spessore ridotto o tubo nudo inserito in tubo corrugato), opzione selezionabile per gli impianti autonomi con generatore unifamiliare in edificio condominiale e per gli impianti unifamiliari a zone in edificio condominiale);
- **Temperatura mandata progetto [°C]** in cui l'utente dovrà inserire il valore previsto da progetto per il circuito di mandata dell'impianto;
- **Temperatura ritorno progetto [°C]** in cui l'utente dovrà inserire il valore previsto da progetto per il circuito di ritorno dell'impianto;

Nel caso di scelta di metodo analitico, all'interno della sezione Circuito primario è invece presente una tabella riportante i tratti di tubazione appartenenti al circuito, alla base della quale è riportato sulla destra il pulsante "Nuova tubazione" che permette di visualizzare la schermata per l'inserimento dei dati relativi a ciascun tratto grazie alla primario (**Figura E.22**):

- Nome e Note;
- Lunghezza del tratto di tubo [m];
- Trasmittanza lineica nota, se si seleziona la casella è necessario compilare il successivo campo "Trasmittanza lineica tratto di tubo [W/mK]", altrimenti è possibile trascinare le caratteristiche della tubazione dalla palette di sinistra (se precedentemente compilata vedi §E/2.3),
- **Posizione del tubo** in cui è necessario selezionare da un menu a tendina una delle seguenti opzioni:



**E** 30

ProCal 8.5

- Corrente in ambienti climatizzati,
  - Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'interno dello strato di isolamento principale,
  - Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'esterno dello strato di isolamento principale,
  - Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro,
  - Incassata in struttura interna all'involucro,
  - Corrente all'esterno,
  - Corrente in ambiente non climatizzato adiacente ad ambienti climatizzati,
  - Corrente in altri ambienti non climatizzati,
  - Interrata (a profondità minore di 1m),
  - In centrale termica (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climatizzati);
- Ambiente confinante o zona, il campo appare se si seleziona dal menu precedente una qualsiasi opzione tranne "Corrente all'esterno", "Interrata" o "In centrale termica" da trascinare dalla finestra a destra selezionando l'ambiente di riferimento;
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno [W/m²K], il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro";
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno [W/m<sup>2</sup>K], il campo è richiesto solo se la posizione della tubazione è "Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro".

۲

Sia nel caso di metodo tabellare che nel caso di metodo analitico, all'interno della sezione **Circu**-

### #E.8\_Sistemi impiantistici: circuiti primario, secondario e terziario

Il sistema impiantistico può essere suddiviso su diversi livelli:

- Circuito terziario, associato al singolo terminale appartenente ad una determinata zona termica;
- Circuito secondario, associato alla tipologia di terminale appartenente ad una determinata zona termica;
- Circuito primario tabellare, unico sul sistema impiantistico;
- Circuito primario analitico, unico sul sistema impiantistico.

Ognuno dei circuiti può far parte o meno del sistema impiantistico, rendendo in questo modo di fatto possibili tutte le combinazioni. In base a questa affermazione si possono individuare le configurazioni impiantistiche associate ad alcuni esempi:

- Appartamento termoautonomo: questo può essere calcolato considerando il solo circuito primario tabellare. In questo caso saranno assenti i circuiti terziario, secondario e primario analitico. Alternativamente lo stesso appartamento può essere calcolato con metodo analitico disponendo solo il circuito primario o solo il circuito secondario o ancora solo il circuito terziario.
- Edificio isolato termoautonomo non residenziale: può essere calcolato solo con metodo analitico perciò disponendo solo il circuito primario o solo il circuito secondario o ancora solo il circuito terziario. Eventualmente si potrà scegliere di suddividere l'impianto su più livelli (primario + secondario, secondario + terziario, primario + secondario + terziario, primario + terziario, ecc.).
- Fabbricato a uso prevalentemente residenziale con impianto centralizzato: questo può essere calcolato considerando il solo circuito primario tabellare. Alternativamente lo stesso edificio può essere calcolato ad esempio con il circuito primario tabellare e contestualmente con un circuito primario analitico.
- Più fabbricati con impianto centralizzato accomunati da un'unica centrale termica: questo può essere calcolato con il circuito primario tabellare e contestualmente con un circuito primario analitico. Il rendimento prelevato da tabella sarà adattabile ad entrambi i fabbricati mentre i tratti di tubazione che collegano i fabbricati alla centrale termica esterna potranno essere valutati con metodo analitico.

**ito primario** è possibile indicare la presenza di pompe sul circuito primario selezionando la casella *"Sono presenti pompe sul circuito"* che permette di visualizzare un'ulteriore sezione "Pompe" (**Figura E.23, E.24, E.25**).

Nel caso di metodo tabellare, è data la possibilità di inserire i dati delle pompe secondo due diverse modalità. Qualora ci sia una sola pompa o quelle presenti siano della stessa tipologia è possibile fornire i seguenti dati (**Figura E.23**):

• Potenza elettrica pompe su circuito calcolato con metodo tabellare [W] (cfr ProCal § 8.5.6) in cui inserire la somma delle potenze delle pompe presenti sul circuito primario;

### *§ 8.5.6)* in cui inserire la somma delle potenze delle pompe presenti sul circuito primario; **Modalità di funzionamento della pompa**, che consente di stimarne il consumo elet-

- trico, in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
- Pompa sempre in funzione durante l'erogazione del servizio,
- Pompa in funzionamento intermittente controllata dalla richiesta dell'utenza,

			,	CERTIFICAZIONE ENERGETICA						n	egioneLombardia
File Archi	vi Verifica Opzioni Fi rccu	nestre Aiuto									
V Stato di fa	to			Editicio (TCS2) stato di fatto Caratterittiche g							
▼ Caratter	stiche generali			30 <b>30</b> 3\$ 3% (0)							
Involu	ro			Note (Opzionale)							
Impla	ito			Tinalasia sistema impiantistisa	. Assurface						
V Subalt	ni Irroo ISubalterno 11			hpologia sistema impiantistico	Heredito						
▼ Zona	termica [ZONA 1]										
Inv	olucro			<ul> <li>Circuito primario</li> </ul>							
▼ Im	sianto										
-	uminazione			Applicazione metodo semplificato per calco	🗐 🥼						
	iscaldamento			Conduttivita' del materiale isolante dispost		() 🕕					
R	affrescamento										
×	entilazione			Condotte							
► Zona	termica [ZONA 2]			Numero record: 0						Numero righe da	nsualizzare: 10 💌
incervent.					≜ Nome	≜ Lungh	ezza condotta	(m)	Geometria condotta	Diame	tro interno condotta [m]
				÷ Coarce	· Nonz	v congin					
				÷ Cooke	U TOTIN	Nessun cor	ntenuto nella ta	ibella			
				° Coore		Nessun cor	ntenuto nella ta	ibella			
				- Coore	(1009)	Nessun cor	ntenuto nella ta 1 1/1	ibella	Fre		
				- Coore	. Inter	Nessun cor	ntenuto nella ta 1/1	ibella	(Free)		Νυσγά ζονιστιγ
					inco.	Nessun cor	ntenuto nella ta 1/1	bela	(Fee)		NUOYA CONDOTT/
				Cestinatione use zone per valuazione velo	( Josep	Nessun cor	ntenuto nella ta 1/1	bella	(bec)		NUOYA CONDOTT/
				Cooke     Destinatione uito sono per valutatione velt     Vestora media nella condetas     Vestora media nella condetas	L TANKS	Nessun con	ntenuto nella te 1/1	bella	(Dec.)		NUOYA CONDOTTA
				Cooce     C	L TANK	Nessun cor	ntenuto nella te 1 1/1	bela >	(206)		NUOYA CONDOTTA
				Destinatione use pane per valuazione vel Velacari media nela condoza Ventibarer C presone un venifacre Mediali de discolaramente del ventibaren	Selection	Nessun cor	ntenuto nella ta 1 1/1	bela >			
				Destinatione use some per valutatione veld     Velosser medle nelle condetas     Ventilbiare     E presente on ventilatere     Maaking' a functionatures del ventilatere     Maaking' a functionatures		Nessun cor	ntenuto nella ta 1/1	bela	(bec)		

Figura E.26\_Schermata Nuovo sistema riscaldamento - Impianto aeraulico

• Pompa in funzionamento intermittente controllata dal generatore.

In alternativa, è possibile inserire i dati delle singole pompe (**Figura E.24**) selezionando il pulsante in basso a destra *"Nuova pompa"* per inserirne le caratteristiche tecniche. La sezione "Dati generali" (**Figura E.25**) definisce le peculiarità delle singole pompe e richiede i seguenti input:

- Nome e Note (opzionale) definiti dall'utente;
- Potenza idraulica nota, se si seleziona la casella è necessario definire la Potenza idraulica [W]; in caso di mancata selezione della casella l'utente dovrà inserire la Prevalenza [m] (ovvero il dislivello massimo di sollevamento che una pompa può complessivamente fare superare al fluido termovettore) e la Portata d'acqua [dm<sup>3</sup>/h] della tubazione;
- **Rendimento** della pompa [-].

Nel caso di metodo analitico o di compresenza di metodo analitico e tabellare, è invece necessario indicare:

• Modalità di funzionamento della pompa, in cui è necessario selezionare dal menu

a tendina una delle seguenti opzioni:

- Pompa sempre in funzione durante l'erogazione del servizio,
- Pompa in funzionamento intermittente controllata dalla richiesta dell'utenza,
- Pompa in funzionamento intermittente controllata dal generatore;
- Modalità di inserimento della pompa, che permette di scegliere quale dato fornire tra:
  - Potenza elettrica [W],
  - Potenza idraulica [W] e Rendimento della pompa [-],
  - Prevalenza richiesta dalla pompa [m], Portata d'acqua [dm3/h] e Rendimento della pompa [-].

Selezionando in basso a destra il tasto "Salva" è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

## E|6.3 Sistema aeraulico

Il sottosistema di distribuzione aeraulico può essere suddiviso in più circuiti aeraulici, con una differenza sostanziale: i circuiti aeraulici sono sostanzialmente dei circuiti aperti, cioè la portata d'aria immessa in un ambiente o zona termica può essere diversa dalla portata d'aria estratta dallo stesso locale o zona.

Nel caso delle **condotte di mandata** è possibile identificare le seguenti tipologie di reti:

- rete di distribuzione finale ai diffusori (emettitori) della zona (distribuzione secondaria);
- rete di distribuzione alle zone (distribuzione primaria);
- rete aria esterna: condotte di alimentazione della Unità Trattamento Aria (UTA) con aria

#### esterna.

**E** 32

Nel caso delle **condotte di ripresa** è possibile identificare le seguenti tipologie di reti:

- rete di ripresa secondaria: condotte di estrazione dagli ambienti della zona;
- rete di ripresa primaria: condotte di collegamento tra rete di ripresa secondaria e UTA;
- rete di espulsione: condotte di espulsione di aria interna dall'UTA.

Con rete di distribuzione aeraulica si intende la sola rete di condotte di mandata alle zone e ambienti dell'aria trattata (*cfr ProCal § 8.6*). Il calcolo delle perdite termiche si effettua solo nei tratti correnti in locali non riscaldati o all'esterno, con metodo analitico o semplificato.

Nella schermata del *"Nuovo sistema riscaldamento"* (Figura E.20), nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema impiantistico "Aeraulico" nell'area di lavoro a destra compaiono altre sezioni da compilare (Figura E.26). Nella sezione Circuito primario |A| è necessario immettere i seguenti input:

- Applicazione metodo semplificato per il calcolo trasmittanza condotte solo in caso di certificazione energetica, l'utente ha la possibilità di selezionare la casella per utilizzare il metodo semplificato;
- Conduttività del materiale isolante disposto sulla condotta è un dato opzionale richiesto solo se è presente un isolante sulla condotta.

Successivamente, nella sezione **Condotte [C]**, è possibile inserire le eventuali condotte appartenenti alla rete di distribuzione alle zone, selezionando il pulsante "Nuova condotta" e accedendo così alla finestra di compilazione dei dati



BA

Stato di fatto

Caratteristiche ge

Involucro

▶ Subalterni

Risultati Interventi migliorativ





Corrente in ambienti non climatizzati 🔹



Figura E.29\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Terminali

[m]

Δ

Α

B

(Figura E.27). Nella sezione Dati generali |A| è necessario immettere i seguenti input:

- Nome e Note (opzionale);
- Lunghezza del tratto di condotta primaria [m];
- Geometria della sezione della condotta primaria in cui è necessario selezionare dal menu a tendina, a seconda della forma della condotta, una delle seguenti opzioni:
  - Sezione circolare, se selezionata, solamente in caso di metodo analitico, comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Diametro esterno condotta circolare primaria [m],
    - Diametro interno condotta circolare primaria [m],
  - Sezione rettangolare, se selezionata, solamente in caso di metodo analitico, comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Dimensione orizzontale della condotta rettangolare primaria [m],
    - Dimensione verticale della condotta rettangolare primaria [m];
    - Spessore dello strato isolante [m], richiesto obbligatoriamente solamente in caso di condotte isolate;
- **Posizione della condotta primaria** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Corrente in ambienti non climatizzati, in questo caso sarà necessario definire l'**Ambiente confinante** trascinandolo dalla **palette di sinistra |B|**,
  - Corrente all'esterno.

Al di sotto della tabella delle condotte, a seguito dell'inserimento di almeno una condotta, in caso di scelta del metodo semplificato oppure qualora siano state inseriti tratti di condotte caratterizzate da sezione rettangolare viene richiesto di indicare il seguente campo:

- roCal J.VII
- Destinazione d'uso zona per valutazione velocità aria condotte (cfr ProCal Prospetto J.VII), è necessario selezionare un'opzione dal menu a tendina tra quelle elencate di seguito (ciò consentirà la compilazione automatica del campo sottostante "Velocità media nella condotta [m/s]):
  - Teatri e auditorium,
  - Appartamenti,
  - Alberghi e ospedali,
  - Uffici privati,
  - Uffici aperti,
  - Bar e magazzini,
  - Industrie,
  - Valore utente (se selezionato è necessario compilare il campo sottostante "Velo-

Nella sezione **Ventilatore |B|** (compilabile solo se selezionata la casella "È presente un ventilatore", è necessario immettere i seguenti input:

cità media nella condotta [m/s]".

- Modalità di funzionamento del ventilatore che consente di stimarne il consumo elettrico, in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Ventilatore sempre in funzione,
  - Ventilatore regolato da sistemi di controllo ON-OFF o modulanti sulla variazione del numero di giri (con inverter),
  - Ventilatore regolato da sistemi di controllo ON-OFF o modulanti tramite serrande;
- Non è nota la potenza elettrica di progetto dei ventilatori se non selezionata l'utente dovrà inserire il dato numerico nel successivo campo Potenza elettrica totale assorbita dei ventilatori della rete [W]; nel caso la casella venga selezionata, poiché non nota la potenza elettrica dei ventilatori, è necessario selezionare dal menu a tendina Metodo valutazione potenza elettrica assorbita dai ventilatori del circuito una delle seguenti opzioni:
  - In base ai dati di targa corretti per le condizioni di esercizio, se selezionata comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Pressione totale dell'aria nelle condotte [kPa],
    - Rendimento totale del ventilatore,
    - Rendimento elettrico del motore,
  - Mediante misure elettriche in campo, se selezionata comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Tipologia motore elettrico (scegliere

**E**|33

### Modulo E | Edificio: impianti

#### dal menu a tendina tra "monofase" o "trifase"),

- Tensione elettrica [V],
- Corrente elettrica [kA],
- Fattore di potenza misurato in campo;
- Il motore del ventilatore è investito dal flusso d'aria la selezione della casella comporta un recupero di calore del fluido termovettore dell'energia elettrica assorbita dagli ausiliari del circuito primario di distribuzione del sottosistema (cfr ProCal § 8.6.2 equazione 8.75).

Selezionando in basso a destra il **tasto "Salva" |C|** è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

### **E|6.4 Sistema diretto**

Nella schermata del "Nuovo sistema riscaldamento" (Figura E.20), nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema impiantistico "Diretto" (Figura E.28), come ad esempio un camino o una stufa, nell'area di lavoro a destra [A]. Selezionando in basso a destra il tasto "Salva" [B] è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

## E|6.5 Terminali

In presenza di un sistema idronico, prima di definire la parte di impianto presente in una zona termica occorre calcolare mediante il software la potenza termica di emissione di progetto dei terminali. Per effettuare tale calcolo è necessario accedere alla schermata dei terminali di emissione (**Figura E.29**), selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Im-

<b>C</b> +2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGL	I EDIFICI + 2			RegioneLombordia	
Y 🕎 Edificio (TCS1)	Edificio (TCS1) Stato di fatto. Caratteristiche generali					
Stato di fatto	30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31		A 13		Terminale	
Caratteristiche generali						
Impianto	Dau generali					
▼ Subalterni	Cadita					
▼ Subalterno (Subalterno unico)	Coorce					
▼ Zona termica [Zt]	Nome					
Involucro	Note (Opzionale)					
▼ Impianto						
ALS Bisseld and an	Tipologia di terminale Se	eleziona	*			
Riscaldamento	Destinazione d'uso	aleziona		· ·		
Ventilazione	Subclassificazione destinazione d'uso Se	aleziona				
Interventi migliorativi	Potenza termica nominale emissione (dichi	(W)				Λ
	Grandezza nota	elezione	-			A
	Potenza termiza di emissione di progetto	IWI				
	Economic curve decementation distributed	14				
	esponente curva caratterística dichiarato d	0				
	Differenza temperatura media fluido - amb	[*C]				
	Temperatura di mandata di progetto del flu	[°C]				
	Temperatura di ritorno di progetto del fluid	[*C]				
	Portata massica del fluido termovettore	kg/s				
						ProCal 8 6
						i iooui oio
	Potenza termica di emissione di progetto	[W]	CALCOLA TERMINALE			D
	Temperatura di ritorno del fluido termovett	[°C]			₽	— В
	Esponente curva caratteristica del terminale	[-]				
	Portata massica del fluido termovettore	kg/s				
3 < Infrastrutture						
Lombarde						
					ANNULLA APPLICA SALVA	

Figura E.30\_Finestra di compilazione di un "Nuovo terminale riscaldamento"

pianto" e nel banner in alto l'icona **Terminali |A|**.Nella **tabella dell'area di lavoro |B|** viene visualizzato l'elenco dei terminali adibiti al riscaldamento e raffrescamento presenti nell'edificio; per inserire un ulteriore terminale è possibile selezionare in basso a destra il **pulsante** "*Nuovo terminale riscaldamento*" **|C|**.

La schermata di compilazione del "Nuovo terminale riscaldamento" (**Figura E.30**) richiede innanzitutto l'implementazione dei **Dati generali |A|** dove è necessario immettere i seguenti input:

- Nome del terminale di riscaldamento assegnato dall'utente;
- Note (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- **Tipologia terminale** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Radiatori su parete esterna isolata,
  - Radiatori su parete interna,
  - Ventilconvettori (temperatura media acqua 45°C),
  - Termoconvettori,
  - Pannelli annegati a pavimento,
  - Pannelli a pavimento isolati,
  - Pannelli annegati a soffitto,
  - Pannelli a parete,
  - Aerotermi ad acqua,
  - Strisce radianti ad acqua, a vapore, a fuoco diretto;
- Destinazione d'uso in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una destina-

	C+2	CERTIFISAZIONI	E <b>EN</b> ERGETICA DEGLI <b>ED</b> IFICI	+ 2		Regione Lombordio
	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto					
Λ	▼ stato di fatto ▼ Stato di fatto		Stato di fatto. Subalterni: Subalterno (Subalterno unico			
M	Involucro Implanto	Numero reco	ord: 1			Numero righe da visualizzare: 10 👻 +
	Subalterni     Subalterno (Subalterno unico)		Codice	Nome		Tipologia sistema
D	▼ Zona termica [Zt]	1		SI Risc	Idroni	ico
<b>D</b> —	• impanto					
	Riscaldamento					
	Raffrescamento Ventilazione Interventi migliorativi					
	K Sistemi impiantistici					
	2 - SI-Riter			Inizio 4 1	Fine	
	Si Si Infrastrutture Lombarde					

Figura E.31\_Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Riscaldamento - Sistemi

zione tra quelle previste per legge (da categoria E.1 a E.8) e la relativa **Subclassificazione destinazione d'uso** prevista, in base alla destinazione d'uso della zona termica in cui è presente il terminale;

- Potenza termica nominale emissione (dichiarata dal produttore) [W] in cui è necessario inserire il dato richiesto desumibile dalla scheda tecnica del prodotto installato e inteso come sommatoria delle potenze di tutti i terminali di una stessa tipologia qualora le reti terziarie a servizio della zona termica siano disposte in parallelo con un unico terminale per circuito;
- **Grandezza nota** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Temperatura di ritorno di progetto, che comporta la compilazione dei campi:
    - Esponente curva caratteristica dichiarato da fabbricante (opzionale),
    - Differenza temperatura media fluido-ambiente (dichiarata dal produttore) [°C],
    - Temperatura di mandata di progetto del fluido al terminale [°C],
    - Temperatura di ritorno di progetto del fluido dal terminale [°C],
  - Portata massica di progetto, che comporta la compilazione dei campi:
    - Esponente curva caratteristica dichiarato da fabbricante (opzionale),
    - Differenza temperatura media fluido-ambiente (dichiarata dal produttore) [°C],
    - Temperatura di mandata di progetto del fluido al terminale [°C],
    - Portata massica del fluido termovettore [kg/s],
  - Potenza termica di emissione di progetto, che comporta la compilazione dei campi:
    - Potenza termica di emissione di progetto [W],
    - Esponente curva caratteristica dichiarato da fabbricante (opzionale),
    - Differenza temperatura media fluido-ambiente (dichiarata dal produttore) [°C],
    - Temperatura di mandata di progetto del fluido al terminale [°C].

Una volta inseriti tutti i dati obbligatori è possibile selezionare nella sezione **Output |B|** il pulsante *"Calcola terminale"* in modo che il software sia in grado di restituire i seguenti dati:

- Potenza termica di emissione di progetto [W];
- Temperatura di ritorno del fluido termovettore [°C];
- Esponente curva caratteristica del terminale;
- Portata massica del fluido termovettore [kg/s].

Questo passaggio non è obbligatorio, mentre è possibile selezionare in basso a destra il tasto *"Salva"* per procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

# **E|6.6 Impianto a servizio della Zona** termica

Per definire il fabbisogno di energia per il riscaldamento, è necessario definire i sistemi impiantistici di riscaldamento a servizio della Zona termica (Figura E.31), selezionando nel banner in alto l'icona Sistemi |A|. Tale schermata permette di assegnare alla zona uno o più dei sistemi definiti in precedenza (*vedi §E|6.1 e successivi*) trascinandolo dalla palette di sinistra nella **Tabella a destra |B|**. Solamente nel caso di trascinamento di un sistema aeraulico, viene mostrata la finestra "Dati zona sistema aeraulico" (Figura E.32A)in cui è necessario fornire i seguenti Dati generali |A|:

- Classe di tenuta della condotta, in cui è necessario scegliere tra le seguenti opzioni:
  - Classe A,
  - Classe B,
  - Classe C,



#### Classe D;

**E** 36

- Pressione totale della condotta [kPa];
- Superficie laterale interna della condotta [m<sup>2</sup>];
- È presente un sistema di controllo della qualità dell'aria da selezionare in presenza di un sistema di controllo della qualità dell'aria;
- Conduttività del materiale isolante disposto sulla condotta [W/mK] è un dato opzionale richiesto solo se è presente un isolante sulla condotta (cfr ProCal Prospetto J.VI).
- Destinazione d'uso zona per valutazione velocità aria condotte (cfr ProCal Prospetto J.VII), è necessario selezionare un'opzione dal menu a tendina tra quelle elencate di seguito (ciò consentirà la compilazione automatica del campo sottostante "Velocità media nella condotta" [m/s]):
  - Teatri e auditorium,
  - Appartamenti,
  - Alberghi e ospedali,
  - Uffici privati,
  - Uffici aperti,
  - Bar e magazzini,
  - Industrie,
  - Valore utente (se selezionato è necessario compilare il campo sottostante "Velocità media nella condotta" [m/s];
- Modalità di funzionamento del sistema, da compilare selezionando una delle seguenti opzioni:
  - Impianto a portata d'aria variabile e temperatura costante,
  - Impianto a portata d'aria costante e temperatura variabile,
  - Impianto a portata d'aria e temperatura

C+Z DATI	ZONA SIST	EMA AE	RAUL	ICO		
- Dati generali						
Classe di tenuta della condotta	Seleziona		•			
Pressione totale nella condotta		[kPa]				
Superficie esterna totale della condotta		[m²]				
E' presente un sistema di controllo della qu						
Conduttivita' del materiale isolante dispost		[W/(mK)] 🕕				
Destinazione uso zona per valutazione velo	Seleziona		-			
Velocita' media nella condotta		[m/s]				Due Oal
Modalita' di funzionamento del sistema	Seleziona		•			ProCal
La portata comprende quota di esfiltrazion						ProCal.
✓ Impianti a tutt'aria						
Temperatura progetto immissione aria o se		[°C]				
Portata minima di progetto		[m³/s]				
Temperatura soglia sistemi a portata varia		[°C]				
						1
				SALVA	ANNULLA	1

Figura E.31A\_Finestra di compilazione dei "Dati zona sistema aeraulico"

costanti con controllo ON-OFF,

- Impianto a portata d'aria variabile e temperatura variabile;
- La portata comprende quota di esfiltrazione lungo la condotta, selezionando tale casella è possibile annullare la massa d'aria persa per esfiltrazione lungo lo sviluppo della condotta, qualora tale contributo sia già compreso nel valore della portata di progetto;

Nella sezione **Impianti a tutt'aria |B|** è invece necessario indicare sempre la **Tempe**ratura di progetto di immissione dell'aria o set point sistema di controllo [°C] e, solamente nel caso di impianti a portata d'aria variabile e temperatura variabile, la **Portata** minima di progetto [m<sup>3</sup>/s] e la **Temperatura di soglia in sistemi a portata variabile e** temperatura variabile [°C].

A seguito dell'associazione di un sistema impiantistico alla Zona termica, utilizzando il tasto destro del mouse (o facendo un doppio click sul sistema), nel caso di sistemi idronici
**E**6 - Riscaldamento

#### **E**|37

**#E.9\_Terminali di emissione** 

Il comportamento degli apparati terminali in funzione del salto termico tra temperatura media tra mandata e ritorno e temperatura ambiente è regolato dalla **curva caratteristica**, la cui equazione è data da:

$$_{em} = B \cdot \varDelta \Theta_{em}^{n}$$
 (J.25)

dove:

dove

 $\Phi_{em}$  è la potenza termica dell'unità terminale, [W];

B è la costante dichiarata dal fabbricante, [W/Kn];

 $\Delta \Theta_{em}$  è il salto termico tra temperatura media del fluido termovettore e temperatura ambiente, [°C];

 $\Phi_{\rm em} = \dot{\rm m}_{\rm em} \cdot {\rm C} \cdot (\Theta_{\rm em\,f} - \Theta_{\rm em\,f})$ 

n è l'esponente della curva caratteristica, dichiarato dal fabbricante;

Alternativamente la **potenza termica dei terminali di emissione** e anche determinabile tramite il bilancio entalpico sul fluido termovettore:

(J.30)

#### Rif. § E|6.6

 $\Phi_{_{em}}$  è la potenza termica dell'unità terminale, [W];

m<sup>m</sup><sub>e</sub> è la portata massica di fluido termovettore, [kg/s];

c è la capacità termica massica del fluido termovettore, [J/(kg K)];

 $\theta_{emt}$  è la temperatura del fluido termovettore di mandata al terminale di emissione, [°C];

 $\theta_{emr}^{onn}$  è la temperatura del fluido termovettore di ritorno dal terminale di emissione, [°C].

Neila sezione Terminali è possibile esplicitare il valore della potenza emessa di progetto  $\Phi$ em secondo tre diverse modalità in base al fatto che sia nota: la temperatura di ritorno (cfr **ProCal equazione J.25**), il valore della portata massica nel terminale (cfr **ProCal uguaglianza delle equazioni J.25 e J.30**) o direttamente la potenza di progetto emessa dal terminale con valore specificato dall'utente.

Qualora per i dati inseriti risulti un fattore di carico del terminale di emissione superiore all'unità o una portata massica del fluido termovettore nel terminale di emissione negativa, significa che la potenza termica dell'unità terminale è insufficiente per coprire la richiesta termica dell'ambiente in cui emette calore.

o diretti è possibile visualizzare la **Potenza di progetto [W]**. Tale dato è disponibile solamente a seguito del lancio del calcolo dell'APE; nel caso si apportassero ulteriori modifiche al file, sarà necessario rilanciare il calcolo dell'APE per ottenere questo dato aggiornato. Nel caso di sistemi aeraulici è invece possibile accedere alla schermata di modifica dei dati indicati all'atto dell'associazione del sistema aeraulico alla Zona termica.

## E|6.7 Rete di distribuzione e terminali nella zona

Per definire la struttura della rete di distribuzione a servizio esclusivo della Zona termica e i terminali a essa associati, si seleziona nel banner in alto l'icona **Terminali |A|** (avendo precedentemente selezionato dall'area laterale a sinistra il Subalterno, la relativa Zona termica e Impianto – Riscaldamento) successivamente il pulsante *"Nuovo*  gruppo terminali": a seguito di tale operazione è possibile visualizzare la schermata **Gruppo** terminali (Figura E.32) in cui è presente la sezione Dati generali |B| dove è necessario immettere i seguenti input:

- Nome del gruppo di terminali di riscaldamento assegnato dall'utente;
- Note (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- Sistema impiantistico associato è richiesto di trascinare dalla palette di sinistra uno dei sistemi precedentemente associati alla Zona termica (vedi §E/6.6);
- **Tipologia terminale** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle opzioni proposte automaticamente sulla base della tipologia di sistema associato al gruppo di terminali e sulla base dell'altezza netta media della Zona termica. In particolare:
  - nel caso di sistema idronico è possibile scegliere tra:
    - Radiatori su parete esterna isolata, per i quali è necessario indicare anche se il "Terminale è installato su parete riflettente", se la "Parete esterna non è isolata" (U>0,8 W/ m<sup>2</sup>K) e definire la "Temperatura di mandata di progetto al terminale [°C]",
    - Radiatori su parete interna,
    - Ventilconvettori (temperatura media acqua 45°C), per i quali è necessario selezionare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota";

- se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa necessario indicare la "Portata d'aria (apparecchi con ventilatore ausiliario)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,
- Termoconvettori (non disponibile per altezze superiori a 4 m),
- Pannelli annegati a pavimento,
- Pannelli a pavimento isolati (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m),
- Pannelli annegati a soffitto (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m),
- Pannelli a parete (non disponibile per altezze superiori a 4 m),
- Aerotermi ad acqua (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m),
- Strisce radianti ad acqua, a vapore, a fuoco diretto (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m),
- nel caso di sistema aeraulico è possibile scegliere tra:
  - Bocchette in sistemi ad aria calda,
  - Generatore d'aria calda singolo a basamento o pensile (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m), per il quale è necessario selezionare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire

8 8		2	ICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA DEGLI <b>ED</b> IFIC	CER	<b>C+</b> 2
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ini Finestre Aluto	ile Archivi Verifica Opzioni
			Edificio [TCS1] Stato di fatto Subalterni Subalterno [Subalterno uni		🕎 Edificio (TCS1)
Corminali	Torminali		S 3A (1		V Stato di fatto
					<ul> <li>Caratteristiche generali</li> </ul>
			• Dati generali		Impianto
			Contra		▼ Subalterni
			Coace		▼ Subalterno [Subalterno unico]
			Nome		▼ Zona termica [Zt]
			Note (Opzionale)		Involucro
					▼ Impiento
		N	Sistema implantistico associato SI-Risc		ACS
		· A	Tipologia di terminale Seleziona		Riscaldamento
		P	Priorita' di funzionamento del terminale		Rattrescamento
					ventilazione
		- <u>A</u>	Tipologia sistema di regolazione Seleziona		interventi migliorativi
			Il circuito e' dotato di valvola di miscelazione		
		×	Inerzia dei sistemi di erogazione Seleziona		
		· A	Disposizione dei terminali di emissione sulla Seleziona		Sistemi impiantistici
			Tratti di circuito secondario metodo analitico		1 - SI-Risc
			Terral di sico de terralecia metada confision		
			Trata di circato terzano metodo analisto		
			• Terminali		
					Accumult
	Numero righe da visualizzare: 5 👘 👘		Numero record: 0		
ie [W]	Potenza termica di emissione di progetto del terminale [W]	© Nome	© Codice		
		Nerrun contenuto nella tabella			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Inizio 4 Fine			
		1/1			
INALE	NUOVO TERMINALE				
			Accumuli del circuito secondario		
				S Infrastrutture	
				Lombarde	
SALVA	ANNULLA APPLICA SALVA				

Figura E.32\_Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Riscaldamento - Terminali

la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (generatori d'aria calda non canalizzati)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,

- Generatore d'aria calda singolo pensile a condensazione (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m), per il quale è necessario selezionare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (generatori d'aria calda non canalizzati)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,
- nel caso di sistema diretto è possibile scegliere tra:
  - Termoconvettori (non disponibile per altezze superiori a 4 m),
  - Bocchette in sistemi ad aria calda,
  - Riscaldatori a infrarossi (solo impianto diretto),
  - Generatore d'aria calda singolo a basamento o pensile (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m), per il quale è necessario selezionare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di

progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (generatori d'aria calda non canalizzati)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,

- Generatore d'aria calda singolo pensile a condensazione (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m), per il quale è necessario selezionare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (generatori d'aria calda non canalizzati)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,
- Strisce radianti ad acqua, a vapore, a fuoco diretto (non disponibile per altezze inferiori o pari a 4 m);
- **Priorità di funzionamento del terminale** il campo si autocompila a seguito del salvataggio del gruppo di terminali;
- **Tipologia sistema di regolazione** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Solo termostato di caldaia,
  - Solo climatica,
  - Solo di zona,
  - Solo ambiente con regolatore,
  - Zona + Climatica,
  - Per singolo ambiente + climatica;
- Caratteristiche del sistema di regolazione, richiesto solo nel caso in cui la regolazione è diversa dalla tipologia "Solo termostato di caldaia" o "Solo climatica", è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - On-Off,

Rif. § E|6.2

- Proporzionale P banda 2°C,
- Proporzionale P banda 1°C,
- Proporzionale P banda 0,5°C,
- Proporzionale integrale PI o integrale derivativa PID;
- Inerzia dei sistemi di regolazione in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Sistemi a bassa inerzia termica (radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti ad aria calda),
  - Sistemi a elevata inerzia termica (pannelli integrati nelle strutture e disac-

coppiati termicamente),

- Sistemi a elevata inerzia termica (pannelli integrati nelle strutture e non disaccoppiati termicamente);
- Il circuito è dotato di valvola di miscelazione per regolazione della temperatura di mandata in caso di sistema idronico, da selezionare solo se presente;
- Disposizione dei terminali di emissione sulla rete terziaria in caso di sistema idronico è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Reti terziarie disposte in parallelo con unico terminale per circuito,
  - Rete terziaria con terminali disposti in serie;
- Tratti di circuito secondario metodo analitico in caso di sistema idronico la selezione della casella permette di visualizzare la sezione "Circuito secondario" in cui è possibile definire le caratteristiche della pompa di circolazione nonché della tubazione secondo quanto già visto nel caso del circuito primario con metodo analitico (Figura E.22 e vedi §E/6.2), con l'aggiunta dell'informazione relativa alla "Tipologia regolazione rete secondaria e tratto appartenente tubo", per cui è possibile scegliere dal menu a tendina tra:
  - Organo di regolazione assente sulla rete secondaria,
  - Tratto di tubo a valle della valvola di miscelazione,
  - Tratto di tubo a monte della valvola di miscelazione;

**E** 39

- Tratti di circuito terziario metodo analitico in caso di sistema idronico la selezione della casella permette di inserire un nuovo tratto di circuito nella sezione Circuito terziario/Terminali dove attraverso il pulsante "Nuovo circuito" è possibile dettagliare maggiormente la struttura del circuito di zona tramite la compilazione delle sezioni:
  - Dati generali (Nome, Note e Disposizione dei terminali di emissione sulla rete terziaria),
  - Terminali in cui aggiungere nuovi terminali facenti parte del circuito, come descritto successivamente,
  - Tubazioni del circuito terziario in cui aggiungere le tubazioni costituenti il circuito, analogamente a quanto descritto per il circuito primario e secondario.

Nel caso in cui all'interno del sistema impiantistico di riscaldamento associato al gruppo di terminali non sia stato definito alcun circuito primario al salvataggio del terminale sarà richiesto di inserire almeno un circuito secondario o terziario analitico.

Sempre nel caso di sistemi idronici, è anche possibile associare un accumulo al circuito di zona, se presente, attraverso la sezione **Accumuli circuito secondario |C|** trascinando dalla palette di sinistra uno degli accumuli destinati al servizio di riscaldamento precedentemente creati (*vedi §E|4*). La medesima possibilità è data anche all'interno della schermata di inserimento di un circuito terziario.





In caso di sistemi aeraulici, la sezione **"Circuito secondario"** viene automaticamente visualizzata ed è data la possibilità di inserire i dati di eventuali condotte e ventilatori, se presenti, analogamente a quanto avviene a livello di circuito primario *(vedi §E/6.3)*.

Rif. § E|6.3

Nel caso di sistemi diretti, all'interno della schermata **Gruppo terminali** è presente la sezione **Terminali |D|** all'interno della quale è necessario aggiungere un terminale selezionando il pulsante "*Nuovo terminale*". Nella schermata di inserimento è necessario inserire manualmente la potenza termica di emissione nel campo "Potenza termica di emissione di progetto".

Nel caso di sistemi idronici, all'interno della schermata **Gruppo terminali** è presente la sezione **Circuito terziario/Terminali |D|** all'interno della quale è necessario aggiungere almeno un circuito terziario (eventualmente in modo analitico) e almeno un terminale selezionando il pulsante *"Nuovo terminale"*. Nella schermata di inserimento (**Figura E.33**) è necessario immettere i seguenti input:

- Nome e Note (Opzionale);
- Terminale di riferimento (solo per impianto idronico) e Potenza termica di emissione di progetto [W]: nel caso di sistema idronico tali campi si autocompilano trascinando i terminali precedentemente definiti (*vedi §E[6.5*) dalla palette di sinistra nel campo "Terminale di riferimento"; nel caso di sistema diretto è invece necessario inserire manualmente la potenza termica di emissione nel campo "Potenza termica di emissione di progetto". La palette laterale mostra i soli elementi compatibili con la schermata che sta compilando, filtrando i terminali compatibili per tipologia di sistema impiantistico a cui devono essere



Rif. § E|4

ProCal 8.4.1 associati e caratteristiche della zona termica, ovvero la destinazione d'uso della zona termica deve coincidere con quella che è stata indicata in fase di creazione del terminale a livello di Edificio > Impianto > Terminali e l'altezza della zona termica deve essere congruente al terminale di emissione scelto (cfr ProCal § 8.4.1).

- Tipologia regolazione ON-OFF sul terminale di emissione, richiesto solamente • nel caso in cui il sistema di regolazione del gruppo di terminali è "Solo ambiente con regolatore" oppure "Per singolo ambiente + climatica", da compilare scegliendo dal menu a tendina tra:
  - Regolazione della potenza mediante intercettazione della portata con valvola senza circuito di bypass (R1),
  - Regolazione della potenza mediante intercettazione della portata con valvola sulla tubazione di mandata e circuito di bypass (R2),
  - Regolazione della potenza mediante intercettazione della portata con valvola deviatrice a tre vie sulla tubazione di mandata e circuito di bypass (R3);
- **Tipologia regolazione modulante sul terminale di emissione**, richiesto solamente nel caso in cui il sistema di regolazione del gruppo di terminali è "Solo di zona" oppure "Zona + climatica", da compilare scegliendo dal menu a tendina tra:
  - Regolazione della potenza mediante modulazione della portata con valvola deviatrice sulla tubazione di mandata e con circuito di bypass (R1),
  - Regolazione della potenza mediante modulazione della portata con valvola miscelatrice sulla tubazione di ritorno e con circuito di bypass (R2),
  - Regolazione della potenza mediante modulazione della portata con valvola • modulante sulla tubazione di mandata senza circuito di bypass (R3),
  - Regolazione della potenza mediante modulazione della portata con valvola • modulante sulla tubazione di mandata e con circuito di bypass (R4),
  - Regolazione della potenza mediante modulazione della temperatura di • mandata con valvola miscelatrice sulla tubazione di mandata e con circuito di bypass (R5),
  - Regolazione della potenza mediante modulazione della temperatura di • mandata con valvola deviatrice sulla tubazione di ritorno e con circuito di bypass (R6),
- Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente interno e Trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno [W/m<sup>2</sup>K], richiesti solo per le tipologie di terminale "Pannelli annegati a pavimento", "Pannelli a pavimento isolati",

"Pannelli annegati a soffitto", "Pannelli **El**41 a parete" nel caso in cui siano annegati in strutture disperdenti (verso ambiente esterno, non climatizzato, climatizzato a temperatura differente e terreno). Qualora i pannelli radianti non siano annegati in strutture disperdenti è consentito inserire un valore pari a 0 W/m<sup>2</sup>K per la trasmittanza parete tra tubazione e ambiente esterno;

- Salto termico con regolazione climatica • tra temperatura mandata e media [°C] i, dato non obbligatorio richiesto solamente nel caso in cui il sistema di regolazione del gruppo di terminaliin cui è "Zona + climatica" oppure "Per singolo ambiente + climatica";
- Pendenza netta (coefficiente angolare) • di regolazione climatica dato non obbligatorio che è possibile fornire solamente nel caso in cui il sistema di regolazione del gruppo di terminali è "Solo climatica", "Zona + climatica" oppure "Per singolo ambiente + climatica";
- Intercetta della retta di regolazione climatica all'origine [°C] dato non obbligatorio che è possibile fornire solamente nel caso in cui il sistema di regolazione del gruppo di terminali è "Solo climatica", "Zona + climatica" oppure "Per singolo ambiente + climatica"; nel caso in cui sia stato fornito il campo precedente sarà obbligatorio compilare anche questo campo.

#### **E** 42

Selezionando in basso a destra il tasto "Continua" e successivamente "Salva" nella schermata di inserimento del gruppo di terminali è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

Si precisa che, qualora fossero stati inseriti più gruppi di terminali associati al medesimo sistema impiantistico e al contempo fosse stato indicato che i terminali associati a tale sistema funzionano in priorità (vedi **§E/6.1**), cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei gruppi di terminali sarà possibile selezionare uno dei comandi *"Aumenta priorità"* e *"Diminuisci priorità"* per regolare l'ordine di intervento dei diversi gruppi. In caso di sistemi impiantistici di tipo aeraulico o diretto associati ad una zona termica è possibile inserire un solo gruppo di terminali per la specifica zona termica.

#### E|6.8 Portate d'aria associate a sistemi aeraulici

Qualora si intenda associare a una Zona termica un sistema di riscaldamento aeraulico (**Figura E.34A**) è necessario aver definito almeno una portata d'aria per ventilazione meccanica per cui sia stato indicato che nel periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento la ventilazione è controllata dall'impianto di climatizzazione (*vedi* Modulo D *del* Manuale **§D**[2). In tal caso, a seguito dell'associazione di un

sistema aeraulico alla Zona termica *(vedi* **§E/6.6**), è disponibile un'ulteriore schermata (**Figura E.34B**) a cui è possibile accedere selezionando nel banner in alto l'icona **Porta-**







Figura E.34B\_Associazione del sistema aeraulico alla Zona termica

**te |A|**. In tale schermata, all'interno della sezione **Associazioni portate |B|** sono elencate tutte le portate della tipologia sopra descritta definite all'interno della Zona termica in cui si sta operando e per le quali è necessario indicare il sistema aeraulico a cui sono legate, a scelta tra quelli associati alla Zona termica, mediante trascinamento dall'apposita **palette in basso a sinistra |C|**.

Per le portate per cui è stato indicato nell'apposita schermata che l'impianto di climatizzazione a cui sono associate è a tutt'aria è inoltre possibile indicare se *"La portata soddisfa la richiesta di ventilazione minima"*, selezionando l'apposita casella.

Infine, in presenza di più portate, a seguito dell'associazione della prima di esse a un sistema aeraulico, è possibile associare il medesimo sistema anche alle altre portate elencate



ProCal 9

nella schermata tramite il pulsante "Copia dal primo".

Qualora la tipologia di impianto definita nel sistema impiantistico aeraulico sia differente dalla tipologia di impianto definita nella portata non sarà possibile eseguire l'associazione e dovranno essere apportate le opportune correzioni al modello di calcolo.

**E|7 RAFFRESCAMENTO** 

Il sistema impiantistico per il raffrescamento si può configurare con modalità impiantistiche differenti; se oltre al controllo della temperatura, il sistema gestisce anche l'umidità dell'aria, allora si può parlare di servizio di climatizzazione estiva.

Un **servizio raffrescamento** è realizzabile con modalità impiantistiche diverse, che pure assolvono alla medesima funzione, fornire energia termica agli ambienti delle zone al fine di mantenere la temperatura dell'aria interna al valore assegnato.

Un **servizio di climatizzazione estiva** è un servizio che comporta sia il controllo della temperatura dell'aria degli ambienti climatizzati, sia il controllo dell'umidità dell'aria (*cfr ProCal* § *9*).

Il generico sistema impiantistico per servire le varie zone dispone di una rete di distri-

*Figura E.35\_*Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Nuovo sistema raffrescamento - Dati Generali

buzione alle zone del fluido termovettore, che. a seconda delle tipologie di distribuzione finale alle utenze, è o solo idronica, o solo aeraulica o sia idronica che aeraulica, oppure è costituita una rete che trasporta refrigerante. Tali reti possono essere comuni a più zone, così come essere dedicate a ciascuna zona servita. Quando è presente una distribuzione aeraulica alle zone, sarà sempre presente almeno un sottosistema costituito dall'UTA che normalmente è alimentata a sua volta da un circuito idronico interconnesso con il sistema di generazione di energia termica (anche, eventualmente, tramite un sottosistema di accumulo termico), oppure un ventilconvettore canalizzato o sistemi ad espansione diretta canalizzati.

#### E|7.1 Dati generali

Per inserire un impianto di riscaldamento è necessario inizialmente accedere alla schermata "Sistemi raffrescamento" selezionando dall'area laterale sinistra il livello "Caratteristiche generali - Impianto" e successivamente nel banner in alto l'icona **"Sistemi raffrescamento" |A|**; nella tabella dell'area di lavoro viene visualizzato l'elenco dei sistemi di raffrescamento pre-

- **E**[44] senti nell'edificio. Per creare un nuovo sistema di raffrescamento, è necessario selezionare il pulsante *"Nuovo sistema raffrescamento"*. La schermata di compilazione mostrata a seguito di tale azione (**Figura E.35**), richiede innanzitutto l'implementazione dei **Dati generali |B|** dove è necessario immettere i seguenti input:
  - **Nome** del sistema di raffrescamento assegnato dall'utente;
  - **Note** (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
  - **Tipologia sistema impiantistico** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni: idronico, aeraulico o diretto;
  - Terminali con funzionamento in priorità da selezionare se, in caso di più sistemi, i terminali di emissione associati al sistema impiantistico che si sta definendo intervengono secondo un preciso ordine di priorità.
  - Modalità di regolazione temperatura di mandata dal sistema di generazione dal menu a tendina selezionare una delle seguenti opzioni:
    - sistema di generazione a temperatura di mandata costante,
    - sistema di generazione a temperatura di mandata variabile
  - Temperatura di mandata acqua in rete primaria in condizioni di progetto [°C] in cui l'utente dovrà inserire il valore previsto da progetto.

#### E|7.2 Sistema idronico

Nella schermata del *"Nuovo sistema raffrescamento"* (**Figura E.35**), nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema impiantistico **"Idronico"** nell'area di lavoro a destra compaiono altri campi da compilare e altre sezioni. Nell'ultima sezione **Accumuli |D|** è possibile trascinare dalla palette di sinistra nella tabella l'accumulo dedicato al solo raffrescamento (se precedentemente creato *vedi §E|2.4*). Nella sezione **Dati generali |B|** è necessario immettere i seguenti ulteriori input per scegliere la modalità di inserimento dei dati relativi all'eventuale circuito primario presente nel sistema impiantistico:

- Tratti di circuito primario metodo tabellare se si seleziona la casella comparirà la sezione Circuito primario **[C]** in cui compilare i seguenti campi:
  - Tipologia impianto di distribuzione, selezionando dal menu a tendina della una delle seguenti opzioni:
    - Rete ad anello nel piano terreno e montanti verticali,
    - Rete a distribuzione orizzontale di piano,
  - Temperatura mandata di progetto [°C],
  - Temperatura ritorno di progetto [°C],
  - Numero piani serviti dal sistema impiantistico (vedi **#E.17**),
  - Sono presenti pompe sul circuito, se la casella viene selezionata viene mostrata un'ulteriore sezione **Pompe** in cui è necessario definire:
    - Modalità di funzionamento della pompa (da compilare scegliendo le opzioni "Funzionamento continuo a portata costante" oppure "Funzionamento intermittente a portata costante o continuo a portata variabile"),
    - Potenza elettrica pompe su circuito calcolato con metodo tabellare [W];
  - **Tratti di circuito primario metodo analitico** se si seleziona la casella comparirà la sezione **Circuito primario** in cui è necessario definire le tubazioni dedicate al raffrescamento selezionando il pulsante *"Nuova tubazione"* e compilando la relativa finestra analogamente a quanto mostrato per gli impianti idronici adibiti a riscaldamento (**Figura E.22** e *vedi §E/6.2*), comprese le caratteristiche della pompa di circolazione e definire se
- Rif. § E|6.2
- sono presenti pompe sul circuito, se la casella viene selezionata viene mostrata un'ulteriore sezione Pompe in cui è necessario definire:
  - Modalità di funzionamento della pompa (da compilare scegliendo le opzioni "Funzionamento continuo a portata costante" oppure "Funzionamento intermittente a portata costante o continuo a portata variabile"),
  - Modalità di inserimento della pompa, che permette di scegliere quale dato fornire tra:
    - Potenza elettrica [W],
    - Potenza idraulica [W] e Rendimento della pompa [-],
    - Rendimento della pompa [-], Prevalenza richiesta dalla pompa [m] e Porta-

Rif. #E.17

C+2 CERT	TIFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA I	DEGLI EDIFICI + 2			n 10 11 Regionetorribardia
The Archibi Verifice Costonia Finestre Aluto ♥∭ Edition [ICS14_gen-parate] ♥ GenerinsUndegenerent Involuto	Edificio (TCS14piu-portate) Stato di fatto Carat ∄ ि ∄& <b>∄&amp;</b> ∄& (b) I → Dati generali	teristiche generali Implanto Sis	zemi raffrecramento		Sistema raffrescamento
Voglatero     Voglatero	Codice Name Nore (Opsionele) Tipologia sistema implantistico Terminal confutigioamento in priorita' Peresta normate de generazior a monte • Circuito primorio	Aeraolico			
▼ Zow semina (EON 2) Involute ▶ Impuns Intervent mgloratu	Applicazione metodo semplificato per calco Conduttivital del materiale isolante dispost Condutte Numero record: 0		жа <b>()</b>		Numero righe da visualizzare: 5 • •
	- Looce	<ul> <li>Nome</li> </ul>	<ul> <li>Uungnezza condotta [m]</li> <li>Nessun contenuto nella tabella</li> </ul>	<ul> <li>Geometria condotta</li> </ul>	<ul> <li>Dialmetro interno condotta [m]</li> </ul>
		Inizio	< t 1/1	Fine	NUOVA CONDOTTA
	Destinazione uso zona per valutazione velo Velocita' media nella condotta Ventilatore E' presense un ventilatore	Seleziona [m/s]	×		
Sector Combarde					ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.35A\_Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Raffrescamento - SIstema aeraulico

ta d'acqua [dm3/h].

#### E|7.3 Sistema aeraulico

Nella schermata del *"Nuovo sistema raffrescamento"*, nel caso di selezione dal menu a tendina della **tipologia di sistema impiantistico "Aeraulico"** nell'area di lavoro a destra compaiono ulteriori sezioni da compilare (**Figura E.35A**). Nella sezione **Circuito primario** è necessario immettere i seguenti input:

- Applicazione metodo semplificato per il calcolo trasmittanza condotte solo in caso di certificazione energetica, l'utente ha la possibilità di selezionare la casella per utilizzare il metodo semplificato;
- **Conduttività del materiale isolante disposto sulla condotta** è un dato opzionale richiesto solo se è presente un isolante sulla condotta (*cfr ProCal Prospetto J.VI*).

Successivamente, nella tabella **Condotte**, è possibile inserire le eventuali condotte appartenenti alla rete di distribuzione alle zone, selezionando il pulsante *"Nuova condotta"* e accedendo così alla finestra di compilazione dei dati analoga a quanto illustrato per le condotte in sistemi aeraulici per riscaldamento (**Figura E.27** vedi **§E/6.3**). Nella sezione

Dati generali è necessario immettere i seguenti **EI**45 input:

- Nome e Note (opzionale);
- Lunghezza del tratto di condotta primaria [m];
- Geometria della sezione della condotta primaria in cui è necessario selezionare dal menu a tendina, a seconda della forma della condotta, una delle seguenti opzioni:
  - Sezione circolare, se selezionata, solamente in caso di metodo analitico per il calcolo della trasmittanza delle condotte, comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Diametro esterno condotta circolare primaria [m],
    - Diametro interno condotta circolare primaria [m],
  - Sezione rettangolare, se selezionata, solamente in caso di metodo analitico per il calcolo della trasmittanza delle condotte, comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Dimensione orizzontale della condotta rettangolare primaria [m],
    - Dimensione verticale della condotta rettangolare primaria [m];
    - Spessore dello strato di isolante [m], dato richiesto solo se è stato precedentemente inserito il valore di Conduttività del materiale isolante disposto sulla condotta;
- Posizione della condotta in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Ambiente esterno rivestimento canali

Rif. § E|6.3

**E** 46

#### protetti dal sole,

- Ambiente esterno canali esposti al sole,
- Locale interno non climatizzato altezza 3 m, in questo caso sarà necessario definire l'Ambiente confinante trascinandolo dalla palette di sinistra,
- Locale interno non climatizzato altezza 6 m, in questo caso sarà necessario definire l'Ambiente confinante trascinandolo dalla palette di sinistra.
- Colorazione della condotta, campo richiesto solo se Posizione della condotta è una delle prime due opzioni e richiede la scelta tra chiaro, medio o scuro.

Al di sotto della tabella delle condotte, a seguito dell'inserimento di almeno una condotta, in caso di scelta del metodo semplificato oppure qualora siano state inseriti tratti di condotte caratterizzate da sezione rettangolare viene richiesto di indicare il seguente campo:

- Destinazione d'uso zona per valutazione velocità aria condotte (cfr ProCal Prospetto J.VII), è necessario selezionare un'opzione dal menu a tendina tra quelle elencate di seguito (ciò consentirà la compilazione automatica del campo sottostante "Velocità media nella condotta [m/s]):
  - Teatri e auditorium,
  - Appartamenti,
  - Alberghi e ospedali,
  - Uffici privati,
  - Uffici aperti,
  - Bar e magazzini,
  - Industrie,
  - Valore utente (se selezionato è necessario compilare il campo sottostante "Velocità media nella condotta [m/s]".



Figura E.36\_Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Raffrescamento - Dati generali

Nella sezione **Ventilatore** (compilabile solo se selezionata la casella "È presente un ventilatore") è necessario immettere i seguenti input:

- Modalità di funzionamento del ventilatore che consente di stimarne il consumo elettrico, in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Funzionamento continuo a portata costante,

•

- Funzionamento intermittente a portata costante o continuo a portata variabile
- Non è nota la potenza elettrica di progetto dei ventilatori se non selezionata l'utente dovrà inserire il dato numerico nel successivo campo Potenza elettrica totale assorbita dei ventilatori della rete [W]; nel caso la casella venga selezionata, poiché non nota la potenza elettrica dei ventilatori, è necessario selezionare dal menu a tendina Metodo valutazione potenza elettrica assorbita dai ventilatori del circuito una delle seguenti opzioni:

• In base ai dati di targa corretti per le condizioni di esercizio, se selezionata comporta la compilazione dei successivi campi:

- Pressione totale dell'aria nelle condotte [kPa],
- Rendimento totale del ventilatore,
- Rendimento elettrico del motore,
- Mediante misure elettriche in campo, se selezionata comporta la compilazione dei successivi campi:
  - Tipologia motore elettrico (scegliere dal menu a tendina tra "monofase" o "trifase"),
  - Tensione elettrica [V],

A

B







<b>C</b> +2	CERT	TIFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA E	DEGLI EDIFICI + 2		RegioneLombardia
File Archivi Verifica Opzio	oni Finestre Aiuto				
Edificio [TCS14_piu-portate]		Edificio [TCS14piu-portate] Stato di fatto Subalt			
Stato di fatto		5 3 As /m /h.			
<ul> <li>Caratteristiche generali</li> </ul>					Sister
Involucro		<ul> <li>Dati generali</li> </ul>			
Impianto					
▼ Subalterni		Conduttivita' del materiale isolante dispost	1 [W/(mK)] 🕕		
<ul> <li>Subalterno [Bar]</li> </ul>		Destinazione uso zona per valutazione velo	Teatri e auditorium	*	
<ul> <li>Zona termica [ZONA 1]</li> </ul>		We have been allowed by a second second	2.6 forded		
Involucro		velocital media nella condotta	2.0 [m/s]		
• implanto		E' presente un sistema di controllo della qu	-		
ACS		Temperatura progetto immissione aria o se	1 [°C]		
Riscaldamento					
Raffrescamento		1			
Ventilazione		1			
Zona termica [ZONA 2]					
Involucro					
Impianto					
Interventi migliorativi					
	A Jofracta Ittura				
	Lombarde				
	B .				ANNULLA APPLICA SALVA



- Corrente elettrica [kA],
- Fattore di potenza misurato in campo;
- Il motore del ventilatore è investito dal flusso d'aria la selezione della casella comporta un recupero di calore del fluido termovettore dell'energia elettrica assorbita dagli ausiliari del circuito primario di distribuzione del sottosistema (cfr ProCal § 9.6.2 equazione 9.72).

Selezionando in basso a destra il tasto "Salva" è E[47 possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

## EI7.4 Sistema diretto

Nella schermata del "Nuovo sistema raffrescamento", nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema impiantistico "Diretto", nell'area di lavoro a destra è sufficiente definire se i relativi terminali hanno un funzionamento in priorità.

Selezionando in basso a destra il tasto "Salva" è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

## E[7.5 Terminali

In presenza di un sistema idronico, prima di definire la parte di impianto presente in una zona termica occorre calcolare mediante il software la potenza termica di emissione di progetto dei terminali. Per effettuare il calcolo è necessario accedere alla schermata dei dei terminali di emissione (Figura E.29), selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'icona Terminali. Nella tabella dell'area di lavoro viene visualizzato l'elenco dei terminali adibiti al riscaldamento e al raffrescamento (solo idronici) presenti nell'edificio. Per inserire un ulteriore terminale è possibile selezionare in basso a destra il pulsante "Nuovo terminale raffrescamento". La schermata di compilazione del modulo "Nuovo terminale raffrescamento" è analoga a quella del riscaldamento (Figura E.30 e vedi §E/6.5), fatta eccezione del campo Tipologia terminale in cui è possibile selezionare dal menu a tendina

Rif. § E|6.5 **ProCal 9** 

#### **E** 48 una delle seguenti opzioni:

- Ventilconvettori idronici,
- Armadi autonomi, ventilconvettori industriali posti in ambiente, travi fredde,
- Pannelli isolati annegati a pavimento,
- Pannelli isolati annegati.

# E[7.6 Impianto a servizio della Zona termica

Per definire il fabbisogno di energia per il raffrescamento, è necessario definire i sistemi impiantistici di raffrescamento a servizio della Zona termica (**Figura E.37**), selezionando nel banner in alto l'icona **Sistemi |A|**. Tale schermata permette di assegnare alla zona uno o più dei sistemi definiti in precedenza (*vedi §E|7.1*) trascinandolo dalla palette di sinistra nella **Tabella a destra |B|**.

Solamente nel caso di trascinamento di un sistema aeraulico, viene mostrata la finestra **"Dati zona sistema aeraulico"** (Figura E.37A), in cui è necessario fornire i seguenti Dati generali:

- Conduttività del materiale isolante disposto sulla condotta [W/mK] è un dato opzionale richiesto solo se è presente un isolante sulla condotta (cfr ProCal Prospetto J.VI).
- Destinazione d'uso zona per valutazione velocità aria condotte (cfr ProCal Prospetto J.VII), è necessario selezionare un'opzione dal menu a tendina tra quelle elencate di seguito (ciò consentirà la compilazione automatica del campo sottostante "Velocità media nella condotta [m/s]"):
  - Teatri e auditorium,
  - Appartamenti,
  - Alberghi e ospedali,

<b>C+</b> 2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		
🛙 🥅 Edificio (TCS1)	Edificio (TCS1) Sisto di fatto Subalterni Subalterno (Subalterno unico) Zona termica (2t) Impianto Raffrescamento Terminali	
¥ Stato di fatto		
▼ Caratteristiche generali		erminali
Involucro	Dati generali	
Impianto		
▼ Subalterni	Codice	
<ul> <li>Subalterno [Subalterno unico]</li> </ul>	Name Departir reliant	
▼ Zona termica [Zt]	Nome Pannelli ratilian	
Involucro	Note (Oppionale)	
▼ Impianto		
ACS	Sistema implantistico associato Kattr Idronico 🕅	
Riscaldamento	Tipologia di terminale Seleziona	
Raffrescamento	Priorita' di funtionamenta del recominale 13	
Ventilazione	Provide of relationship to deterministic	_
Interventi migliorativi	Tipologia sistema di regolazione Seleziona	
Sistemi impiantistici	Caratteristiche del sistema di regolazione Seleziona	
1 - SI-Reff	Tratti di circuito secondario metodo analitico 🛛 🖌	
2 - Raffr Idronico	Trami di sizo ito partito marodo politiko	
	Clrcuito Secondario      totassion      totassion      Numere regite da visualizzare: 5	
	Nessun contenuto nelle sabelle	
	Sano presenti pompe sui circuito	
	Modelite' di funzionamento della pompa Seleziona	
	Pozenza totale acsorbita degli auziliari elett [VI]	
a la tafaana ahaa	Gircuito terriario	
Lombarde		Dif S
	ANNULLA AFFLICA	

Figura E.38\_Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Raffrescamento - Terminali

- Uffici privati,
- Uffici aperti,
- Bar e magazzini,
- Industrie,

۲

- Valore utente (se selezionato è necessario compilare il campo sottostante "Velocità media nella condotta [m/s]";
- È presente un sistema di controllo della qualità dell'aria da selezionare in presenza di un sistema di controllo della qualità dell'aria;



Temperatura di progetto di immissione dell'aria o set point sistema di controllo [°C].

A seguito dell'associazione di un sistema impiantistico alla Zona termica, utilizzando il tasto destro del mouse (o facendo un doppio click sul sistema), nel caso di sistemi idronici o diretti, è possibile visualizzare la **Potenza di progetto [W]**. Tale dato è disponibile solamente a seguito del lancio del calcolo dell'APE; nel caso si apportassero ulteriori modifiche al file, sarà necessario rilanciare il calcolo dell'APE per ottenere questo dato aggiornato. Nel caso di sistemi aeraulici è invece possibile accedere alla schermata di modifica dei dati indicati all'atto dell'associazione del sistema aeraulico alla Zona termica.

Modulo E | Edificio: impianti

Rif. § E|7.6

## E[7.7 Rete di distribuzione e terminali nella Zona

Per definire la struttura della rete di distribuzione a servizio esclusivo della Zona termica e i terminali a essa associati (**Figura E.38**), si seleziona nel banner in alto l'icona **Terminali |A|** (avendo precedentemente selezionato dall'area laterale a sinistra il Subalterno, la relativa Zona termica e Impianto – Raffrescamento) successivamente il pulsante *"Nuovo gruppo terminali"*: a seguito di tale operazione è possibile visualizzare la schermata **Gruppo terminali**, in cui è presente la sezione **Dati generali |B|** dove è necessario immettere i seguenti input:

- Nome e Note (opzionale);
- Sistema impiantistico associato trascinare dalla palette di sinistra uno dei sistemi precedentemente associati alla Zona termica (vedi §E/7.6);
- **Tipologia terminale** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle opzioni proposte automaticamente sulla base della tipologia di sistema associato al gruppo di terminali e sulla base dell'altezza netta media della Zona termica. In particolare:
  - nel caso di sistema idronico è possibile scegliere tra:
    - Ventilconvettori idronici, per i quali è necessario indicare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (apparecchi con ventilatore ausiliario)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,
    - Armadi autonomi, ventilconvettori industriali posti in ambiente, travi fredde, per i quali è necessario indicare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (apparecchi con ventilatore ausiliario)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,
    - Pannelli isolati annegati a pavimento,
    - Pannelli isolati annegatim
  - nel caso di **sistema aeraulico** è possibile scegliere tra:
    - Terminali ad espansione diretta, unità interne sistemi split, ecc., per i quali è necessario indicare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (generatori d'aria fredda non canalizzati)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina,
    - Bocchette in sistemi ad aria canalizzata, anemostati, diffusori lineari a soffit-

**E** 49

to, terminali sistemi a dislocamento, per i auali è necessario indicare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (apparecchi con ventilatore ausiliario)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina. In presenza di bocchette o diffusori la potenza di progetto assorbita dagli ausiliari deve essere obbligatoriamente posta pari a 0 W;

- nel caso di **sistema diretto** è possibile scegliere solamente:
  - Terminali ad espansione diretta, unità interne sistemi split, ecc., per i quali è necessario indicare se il "Ventilatore è sempre in funzione" e se la "Potenza di progetto degli ausiliari è nota": se la casella è vidimata è indispensabile inserire la "Potenza di progetto assorbita dagli ausiliari [W]", in alternativa è necessario indicare la "Portata d'aria (apparecchi con ventilatore ausiliario)" selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina;
- **Tipologia sistema di regolazione** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Regolazione centralizzata,
  - Controllori zona,
  - Controllo singolo ambiente;

#### • Caratteristiche del sistema di regolazione in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni (per tut-

tendina una delle seguenti opzioni (per tutte le tipologie di impianto): State di fatto

Implanto

Caratteristiche gener

V Subalterno (Subalt

ACS Riscola

terventi migliorativ

Infrastrutture

Zona termica [Zt]
 Involucro

- Regolazione On-Off,
- Regolazione modulante (nel solo caso di regolazione centralizzata),
- Regolazione modulante (banda 2°C) (non disponibile nel caso di regolazione centralizzata),
- Regolazione modulante (P banda 1°C) (non disponibile nel caso di regolazione centralizzata).

Solo nel caso di sistemi idronici viene inoltre richiesto di compilare i seguenti campi:

- Tratti di circuito secondario metodo analitico la selezione della casella permette di visualizzare la sezione Circuito secondario |C| in cui è possibile definire le caratteristiche della pompa di circolazione nonché le tubazioni del circuito selezionando il pulsante "Nuova tubazione" per visualizzare la schermata di inserimento (Figura E.39) in cui compilare i seguenti campi:
  - Nome e Note (opzionale),
  - Tipologia di regolazione rete secondaria e tratto appartenente di tubo, dal menu a tendina selezionare:
    - Organo di regolazione assente sulla rete secondaria,
    - Tratto di tubo a valle della valvola di miscelazione,
    - Tratto di tubo a monte della valvola di miscelazione,
  - Lunghezza del tratto di tubo [m],
  - Trasmittanza lineica nota se selezionata presuppone la compilazione del succes-



Codice

Nome

Tubo

Note (Opz

Figura E.39 Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Raffrescamento - Circuito secondario - Tubazioni

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2

C+2 CE	RTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2
Rite Archite Verifica (1996) Finestre Auto     Rite Archite Verifica (1996) Finestre Auto     Sourd ence     Verification     Verification     Verification	
$\sum_{r=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \ln frastrutture \\ Lombarde$	ANNULA, APPLICA, CONTINUE,

Figura E.40\_Schermata Terminali nel caso di sistemi diretti o idronici

sivo campo Trasmittanza lineica tratto di tubo [W/(mK)], altrimenti è necessario trascinare dalla palette di sinistra le caratteristiche della tubazione se precedentemente definite (*vedi §E[2.3*),



• Posizione del tubo in cui selezionare dal menu a tendina una delle seguenti op-

\*

C+2 CE	RTIFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA DEGLI <b>ED</b> IFICI + 2	RegioneLombordia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		
▼■ Friftins ([11]:4, jul-pointer) ▼ Seade faite     Involume     Implanto     Implanto     V Subtemi     V Subtemi     V Subtemi     V Subtemi     Subtemi     Universe     Implanto     Implanto     Implanto     KS	Extince (TCS1 dpuage-state) Sates de fanse Solabitanne (Rar) Zona sammina (ROMA 1) Impiante Refilmenzmenne     Extince (TCS1 dpuage-state)     Associazioni portate     Persate     Persate     Sistemi Impiantistici     1 - Portsa 271-1	Portate
Riscaldamento Reffrescamento Ventilazione		
2 Datem Imparetsico 1 - eensilio raffreisamento		
Lombarde		ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.40A\_Portate associate a sistemi aeraulici per il raffrescamento

#### zioni:

- Corrente in ambienti climatizzati,
- Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'interno dello strato di isolamento principale,
- Incassata in struttura isolata delimitante l'involucro, all'esterno dello strato di isolamento principale,
- Incassata in struttura non isolata delimitante l'involucro,
- Incassata in struttura interna all'involucro,
- Corrente all'esterno,
- Corrente in ambiente non climatizzato adiacente ad ambienti climatizzati,
- Corrente in altri ambienti non climatizzati,
- Interrata (a profondità minore di 1m),
- In centrale termica (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climatizzati),
- Ambiente confinante nel caso di tubazioni incassate in ambienti climatizzati, in strutture isolate delimitanti l'involucro (all'interno dello strato di isolamento principale), in ambienti non climatizzati o in strutture interne all'involucro, sarà necessario trascinare in questo campo l'ambiente non climatizzato o la Zona termica di riferimento dalla palette di sinistra,
- Trasmittanza tra tubazione e ambiente interno [W/m<sup>2</sup>K] e Trasmittanza tra tubazione e ambiente esterno [W/m<sup>2</sup>K], tali informazioni sono richieste obbligatoriamente solo nel caso di tubazioni incassate in strutture non isolate delimitanti l'involucro;

- **Tratti di circuito terziario metodo analitico** la selezione della casella permette di inserire un nuovo tratto di circuito nella sezione **Circuito terziario/Terminali** dove attraverso il pulsante *"Nuovo circuito"* è possibile dettagliare maggiormente la struttura del circuito di zona tramite la compilazione delle sezioni:
  - Dati generali (Nome, Note),
  - Terminali in cui aggiungere nuovi terminali facenti parte del circuito, come descritto successivamente,
- Tubazioni del circuito terziario, in cui aggiungere le tubazioni costituenti il circuito analogamente a quanto descritto per il circuito primario e secondario.

In caso di sistemi aeraulici, la sezione **Circuito secondario** viene automaticamente visualizzata ed è data la possibilità di inserire i dati di eventuali condotte e ventilatori, se presenti, analogamente a quanto avviene a livello di circuito primario (*vedi* **§E/7.3**).

Nel caso di sistemi diretti, all'interno della schermata **Gruppo terminali** è presente la sezione **Terminali** all'interno della quale è necessario aggiungere un terminale selezionando il pulsante *"Nuovo terminale"*. Nella schermata di inserimento è necessario inserire manualmente la potenza termica di emissione nel campo "Potenza termica di emissione di progetto".

Nel caso di sistemi idronici, all'interno della schermata **Gruppo terminali** è presente la sezione **Circuito terziario/Terminali** all'interno della quale è necessario aggiungere un circuito terziario (eventualmente in modo analitico) e almeno un terminale selezionando il pulsante *"Nuovo terminale"*. Nella schermata di inserimento (**Figura E.40**) è necessario immettere i

Rif. § E7.3

Rif. § E|6.

#### **E**|52 seguenti input:

- **Nome** e **Note** (opzionale);
- Terminale di riferimento (solo per impianto idronico) e Potenza termica di emissione di progetto [W]: nel caso di sistema idronico tali campi si autocompilano trascinando i terminali precedentemente definiti (vedi §E/7.5) dalla palette di sinistra nel campo "Terminale di riferimento"; nel caso di sistema diretto è invece necessario inserire manualmente la potenza termica di emissione nel campo "Potenza termica di emissione di progetto";
- Pendenza della retta (coefficiente angolare) di regolazione climatica [-], campo opzionale richiesto solo se è stata indicata la presenza regolazione climatica. Tale valore deve essere inferiore a 0;
- Intercetta della retta di regolazione climatica all'origine [°C], campo opzionale richiesto solo se è stata indicata la presenza regolazione climatica; diventa obbligatorio nel momento in cui viene indicata la pendenza della retta (coefficiente angolare) di regolazione climatica.

Nel caso in cui all'interno del sistema impiantistico di raffrescamento associato al gruppo di terminali non sia stato definito alcun circuito primario al salvataggio del terminale sarà richiesto di inserire almeno un circuito secondario o terziario analitico.

Sempre nel caso di sistemi idronici, è anche possibile associare un accumulo al circuito di zona, se presente, attraverso la sezione Accumuli circuito secondario trascinando dalla palette di sinistra uno degli accumuli destinati al servizio di raffrescamento precedentemente creati (vedi §E|4). La medesima possibilità è data anche all'interno della schermata di inserimento di un circuito terziario.

Selezionando in basso a destra il tasto *"Continua"* e successivamente *"Salva"* nella schermata di inserimento del gruppo di terminali è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

Si precisa che, qualora fossero stati inseriti più gruppi di terminali associati al medesimo sistema impiantistico e al contempo fosse stato indicato che i terminali associati a tale sistema funzionano in priorità (*vedi §E[7.1*), cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei gruppi di terminali sarà possibile selezionare uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per regolare l'ordine di intervento dei diversi gruppi. In caso di sistemi impiantistici di tipo aeraulico o diretto associati ad una zona termica è possibile inserire un solo gruppo di terminali per la specifica zona termica.

## E[7.8 Portate associate a sistemi aeraulici

Qualora si intenda associare a una Zona termica un sistema di raffrescamento aeraulico è necessario aver definito almeno una portata d'aria per ventilazione meccanica per cui sia stato indicato che nel periodo in cui è in funzione l'impianto di raffrescamento la ventilazione è controllata dall'impianto di climatizzazione (vedi **Modulo D** del Manuale **§D/2**).

In tal caso, a seguito dell'associazione di un sistema aeraulico alla Zona termica (vedi **§E/7.6**), è disponibile un'ulteriore schermata (**Figura E.40A**) a cui è possibile accedere selezionando nel banner in alto l'icona **Portate**. In tale schermata, all'interno della sezione **Associazioni portate** sono elencate tutte le portate della tipologia sopra descritta definite all'interno della Zona termica in cui si sta operando e per le quali è necessario indicare il sistema aeraulico a cui sono legate, a scelta tra quelli associati alla Zona termica, mediante trascinamento dall'apposita palette in basso a sinistra.

In presenza di più portate, a seguito dell'associazione della prima di esse ad un sistema aeraulico, è possibile associare il medesimo sistema anche alle altre portate elencate nella schermata tramite il pulsante *"Copia dal primo"*.

Qualora la tipologia di impianto definita nel sistema impiantistico aeraulico sia differente dalla tipologia di impianto definita nella portata non sarà possibile eseguire l'associazione e dovranno essere apportate le opportune correzioni al modello di calcolo.

Selezionando in basso a destra il tasto *"Salva"* è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

Rif. § D|2



Rif. § E|6.3

# **E|8 VENTILAZIONE**

In presenza di sistemi di ventilazione meccanica non controllati da impianti di climatizzazione, occorre definire all'interno del modello dell'edificio il sistema impiantistico per la ventilazione meccanica controllata, descrivendone le caratteristiche della rete di distribuzione e dei ventilatori presenti.

## E|8.1 Dati generali

Per inserire un impianto di ventilazione (**Figura E.41**), è necessario inizialmente accedere alla schermata "Sistemi ventilazione" selezionando dall'area laterale sinistra il livello "Caratteristiche generali - Impianto" e successivamente nel banner in alto l'icona **Sistemi ventilazione |A|**; nella tabella dell'area di lavoro viene visualizzato l'elenco dei sistemi di ventilazione presenti nell'edificio. Per creare un nuovo sistema di ventilazione, è necessario selezionare il pulsante "*Nuovo sistema ventilazione*".

La schermata di compilazione richiede innanzitutto l'implementazione di diverse Sezioni

- **B**. Nella sezione **Dati generali** è necessario immettere i seguenti input:
- Nome del sistema di ventilazione assegnato dall'utente;

	C+2 CERT	IFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2
	File Archivi Verifica Opzioni	Finestre Aiuto
•	▼ 🕎 Edificio [TCS2_119-aria]	Edificio [TCS2119-aria] Stato di fatto Caratteristiche generali Impianto Sistemi ventilazione
A —	V Stato di fatto	월은 월상 월왕 월승 🔞 🗘 🎲 🏈 🖓 노 🕲 🖓 🗄
	Caratteristiche generali     Involucro	
Rif. § E 8.1	Impianto	• Duti generuli
	▼ Subalterni	Codice 4
D	Subalterno [1] [Subalterno 1]	Nome SI ventilazione ZT2
U —		Note (opz.)
		▼ Circuito primario
Rif. § E 6.3		E' presente un ventilatore  Non e' nota la potenza elettrica di pr Potenza elettrica totale assorbita ven [W]

Figura E.41\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Ventilazione

• **Note** (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;

Nella sezione **Circuito primario** è possibile definire le caratteristiche di eventuali ventilatori, secondo la medesima modalità mostrata al **§E/6.3**.

# E|8.2 Impianto a servizio della Zona termica

Per definire il fabbisogno di energia per la ventilazione, è necessario definire da quali elementi è composto il sistema (**Figura E.42**). Selezionando dalla finestra di sinistra il Subalterno, la relativa Zona termica e Impianto - Ventilazione, è possibile associare alla Zona termica uno degli impianti di ventilazione creati secondo quanto indicato al **§E/8.1** selezionando il pulsante "Aggiungi sistema di ventilazione".

Nella sezione **Circuito secondario** è possibile definire le caratteristiche di eventuali ventilatori, secondo la medesima modalità mostrata al **§E/6.3**.

Una volta terminata la compilazione dei campi obbligatori, è necessario selezionare il pulsante *"Salva"* per salvare i dati e procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

### E[54 E[8.3 Portate d'aria associate a sistemi di ventilazione

Qualora si intenda associare a una Zt un sistema di ventilazione è necessario aver definito almeno una portata d'aria per ventilazione meccanica non controllata dall'impianto di climatizzazione (vedi Modulo D del Manuale **§D/2**). In tal caso, a seguito dell'associazione di un sistema di ventilazione alla Zt (vedi **§E/8.2**), è disponibile un'ulteriore schermata (Figura E.42A) a cui è possibile accedere selezionando nel banner in alto l'icona Portate. In tale schermata, all'interno della sezione Associazioni portate sono elencate tutte le portate della tipologia sopra descritta definite all'interno della Zt in cui si sta operando e per le quali è necessario indicare il sistema di ventilazione a cui sono legate, a scelta tra quelli associati alla Zt, mediante trascinamento dall'apposita palette in basso a sinistra. In presenza di più portate, a seguito dell'associazione della prima di esse ad un sistema di ventilazione, è possibile associare il medesimo sistema anche alle altre portate elencate nella schermata tramite il pulsante "Copia dal primo". Selezionando il tasto "Salva" è possibile procedere alla compilazione delle altre schermate del software.

C+2 CER	TIFICAZIONE ENERGETICA D	EGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia	
File Archivi Verifica Opzioni	Finestre Aiuto			
He Archivi verifica Opzioni	Edificio [TCS2119-aria]     Stato di fa     Subalte     Subalte	ibalterno [1] [Subaltern Zona termica [2] [Z Si ventilazione ZT2	ONA Impia Ventilazio Siste Sistema	Rif. § D 2 Rif. § E 8.2
Trasporto	Non e' nota la potenza elettrica di pr Potenza elettrica totale assorbita ven	480 [W]		



C+2 CE	TIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	Regiona Lambardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		
Concern (CCI 4, Sub-personal Concern and Ancern Concern and Ancern Concern and Ancern Concern and Ancern Concern and Ancern Concern and Ancern Angeno Humansone Acs Acs Sub-Anneen Novellaries	Inforce III Stalphappennergi Staan fa lana. Sudaatieren Sudaatie Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Suda Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Sudaatieren Suda	Portate

Figura E.42A\_Portate associate a sistemi aeraulici per ventilazione

## **E|9 CENTRALI TERMICHE**

I diversi sistemi impiantistici adibiti alla produzione di ACS, o al riscaldamento devono obbligatoriamente essere associati a centrali termiche per le quali è necessario descrivere le caratteristiche del sistema di generazione e dell'eventuale circuito presente tra generatore e accumulo di centrale (circuito G-S).



*Figura E.43\_*Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Centrali termiche



Figura E.44\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Nuova centrale termica

## E|9.1 Generalità

È possibile visualizzare la schermata "Centrali termiche" (**Figura E.43**) selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'**icona Centrali termiche |A|**; nella **tabella dell'area di lavoro |B|** viene visualizzato l'elenco delle centrali termiche e dei sistemi impiantistici a esse associati. Si precisa che per centrale termica si intendono i sistemi di generazione di energia termica chiamati a soddisfare il fabbisogno per riscaldamen-

#### to o per ACS.

Al di sopra della tabella, sono disponibili le caselle Funzionamento in priorità e Priorità normativa (di default entrambe le caselle sono deselezionate e la seconda appare bloccata). In presenza di più centrali termiche è possibile selezionare la prima casella per indicare che le centrali intervengono secondo un ordine di priorità: in tal caso sarà possibile selezionare la seconda casella per indicare che l'ordine di priorità coincide con quello previsto da normativa (cfr ProCal Prospetto 11.1); in alternativa è possibile impostare un ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su una delle centrali inserite e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione. L'ordine priorità 1. Pannelli solari termici,

stabilito dalla procedura è il seguente:

- 2. Teleriscaldamento,
- 3. Cogeneratori,
- 4. Generatori a biomassa,
- 5. Pompe di calore,
- 6. Generatori a combustibili fossili,
- 7. Generatori a effetto Joule,
- 8. Scalda acqua.

Per creare una nuova centrale, è necessario selezionare il pulsante *"Nuova centrale termica" in basso a destra*.

Si precisa che, in generale, per qualunque centrale termica, l'inserimento dei dati da parte dell'utente è suddiviso su tre livelli a cui sono associate altrettante schermate:

- "Centrale termica": in questa schermata sono richieste le informazioni più generali che riguardano l'intera centrale termica, come ad esempio i sistemi impiantistici ad essa collegati e la modalità di collegamento tra di essi, ed è riportata la lista dei gruppi di generazione che la compongono;
- "Gruppo di generazione": in questa schermata sono richieste le informazioni generali relative ad una particolare tipologia di gruppo di generazione ed è riportata la lista dei generatori che costituiscono il gruppo di generazione;
- "Generatore": in questa schermata sono richieste le informazioni specifiche relative al singolo generatore.

La schermata "Centrale termica" (**Figura E.44**), presenta inizialmente la sezione **Dati generali |A|**che richiede l'implementazione dei seguenti

#### **#E.10\_Potenza utile nominale o potenza nominale al focolare**

Secondo quanto previsto dalla procedura di calcolo Allegato H al DDUO 2456/17, in caso di inserimento del gruppo di generazione con metodo "Generatori a combustione metodo tabellare" o "Generatori a combustione rendimenti precalcolati" è richiesta la potenza termica utile nominale del generatore, mentre in caso di inserimento del gruppo di generazione con metodo "Generatori a combustione metodo analitico" è richiesta la potenza termica nominale al focolare del generatore. Nel caso di generatore a condensazione viene richiesto di compilare i dati nelle condizioni di funzionamento a condensazione indipendentemente dalle reali condizioni di funzionamento dell'impianto.

#### #E.11\_Scelta metodi di calcolo generatori di calore

*Come riportato al paragrafo 11.8.2 dell'Allegato H al d.d.u.o. 2456/2017, la determinazione tramite valori precalcolati del rendimento di generazione è consentita solo per la certificazione energetica.* 

In caso di redazione di un APE il certificatore può scegliere il metodo di calcolo secondo i dati che ha a disposizione. Il calcolo delle perdite di generazione e dell'energia richiesta dal generatore può essere eseguito in due modi tra loro alternativi:

- 1. mediante prospetti contenenti valori pre-calcolati del rendimento di generazione per le tipologie più comuni di generatori di calore in base al dimensionamento e alle condizioni d'installazione; tale metodologia di calcolo si distingue ulteriormente in due sottocasistiche:
  - a. calcolo tramite rendimenti precalcolati (cfr ProCalc 11.8.2.1 e E|9.4)
  - b. calcolo tramite rendimenti e perdite corretti (cfr ProCalc 11.8.2.2-11.8.2.3 e E|9.3)
- 2. mediante metodi di calcolo analitico (cfr ProCalc 11.8.3 e E|9.5).

I valori pre-calcolati del rendimento di generazione forniti tramite l'utilizzo dei metodi di calcolo tabellare o con rendimenti precalcolati, qualora le prestazioni del generatore installato siano più performanti dei valori indicati nei prospetti utilizzati dai due "metodi semplificati", portano inevitabilmente a risultati peggiorativi rispetto ad un calcolo dettagliato, per lo stesso tipo di generatore, secondo il metodo analitico.

Inoltre le condizioni di utilizzo dei "metodi semplificati" sono esclusivamente quelle riportate nelle note poste in calce a ciascun prospetto.

Ad esempio: per "Generatori di calore atmosferici tipo B classificati \*\*" il metodo di calcolo tramite rendimenti precalcolati è correttamente applicabile per una caldaia a due stelle con sovradimensionamento 1 riferito al minimo di modulazione, installazione all'interno, camino alto meno di 10 m, temperatura di mandata in condizioni di progetto < 65 °C e rendimento base pari a 90; al di fuori di queste condizioni l'applicazione di tale metodo di calcolo potrebbe perdere di significato e produrre risultati non attendibili, motivo per il quale sono forniti in procedura altri metodi di calcolo.

dati:

- Nome della centrale termica;
- Note (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- Servizio ACS selezionare la casella nel caso in cui la centrale che si sta definendo soddisfa il fabbisogno di ACS di una Zona termica dell'edificio; se selezionato sarà

Rif. § E|7

mostrato il campo Sistema impiantistico ACS da compilare mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un sistema definito in precedenza (vedi **§E [2.2**);

- Rif. § E|2.2 Servizio riscaldamento selezionare la casella nel caso in cui la centrale che si sta definendo soddisfa il fabbisogno di riscaldamento di una Zona termica dell'edificio; se selezionato sarà mostrato il campo Sistema impiantistico riscaldamento, da compilare mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un sistema definito in precedenza (vedi **§E17**). A seguito della selezione del servizio di riscaldamento è possibile inoltre indicare se la centrale risulta collegata anche ad un'UTA precedentemente creata (vedi §E/12), mediante trascinamento dalla palette di sinistra all'interno del Rif. § E|12 campo UTA. Qualora venga associata un'UTA collegata a un sistema aeraulico di tipo misto aria-acqua verrà richiesto di associare alla centrale termica anche il sistema impiantistico idronico che alimenta i terminali di emissione;
  - Tipologia di collegamento tra centrale termica e rete primaria, dal menu a tendina selezionare una delle opzioni disponibili a scelta tra:
    - Collegamento diretto (opzione sempre disponibile),
    - Collegamento con portata indipendente e serbatoio di accumulo (opzione disponibile solo per collegamenti con sistemi idronici adibiti a riscaldamento o ACS), se selezionato comporta la compilazione dei successivi campi:
      - Accumulo, da compilare mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un sistema di accumulo definito in precedenza (vedi §E/5), compatibile con il servizio svolto dalla centrale,
      - Portata media fornita dal sottosistema di generazione [kg/s],
      - Temperatura mandata acqua in centrale in condizioni di progetto [°C],
      - Temperatura stoccaggio nel serbatoio di centrale [°C];
    - Collegamento con portata indipendente mediante compensatore idraulico (op-• zione disponibile solo per collegamenti con sistemi idronici adibiti a riscaldamento), se selezionato comporta la compilazione del campo:
      - Portata media fornita dal sottosistema di generazione [kg/s];
    - Collegamento mediante scambiatore di calore (opzione disponibile solo per col-• legamenti con sistemi idronici adibiti a riscaldamento), se selezionato comporta la compilazione dei successivi campi:
      - Portata media fornita dal sottosistema di generazione [kg/s],
      - Coefficiente di scambio globale dello scambiatore di calore [W/K],
      - Tipo di scambiatore di calore, a scelta tra "Equicorrente" e "Controcorrente";
  - La centrale termica serve solo le zone climatizzate collegate al sistema impiantistico, se non selezionata, è necessario compilare il successivo campo Ripartizione

potenze del generatore all'unità immobiliare, in cui scegliere un'opzione dal menu a tendina:

- In funzione dei millesimi di riscaldamento, se selezionata compare il campo sottostante da compilare "Millesimi riscaldamento assegnati all'unità immobiliare [‰]" dell'unità immobiliare oggetto di calcolo; in caso di centrale termica per sola ACS tale ripartizione non è consentita.
- In funzione della superficie disperdente, se selezionata compare il campo sottostante da compilare "Superficie disper*dente totale dell'edificio [m<sup>2</sup>]"*, in caso di centrale termica per sola ACS tale ripartizione non è consentita,
- In funzione della superficie utile del fabbricato servito dalla centrale termica, se selezionata compare il campo sottostante da compilare "Superficie utile netta riscaldata totale dell'edificio [m<sup>2</sup>]",
- In funzione del volume lordo del fabbricato servito dalla centrale termica, se selezionata compare il campo sottostante da compilare "Volume lordo riscaldato totale dell'edificio [m<sup>3</sup>]",
- In funzione di una percentuale imposta dell'unità immobiliare oggetto di calcolo, se selezionata compare il campo sottostante da compilare "Percentuale proporzionamento relativa all'unità immobiliare [%]".

Relativamente alle tipologie di sistemi impiantistici associabili ad una centrale termica, si sotto-



Rif. §

#### **E**[58 lineano i seguenti aspetti:

- 1. Centrali termiche collegate a sistemi per riscaldamento di tipo aeraulico o diretto non possono essere collegate anche a sistemi di produzione ACS;
- Centrali termiche collegate a sistemi per ACS per i quali sia stato indicato che la produzione è separata (*vedi §E|2*) non possono essere collegate a sistemi di riscaldamento;
- 3. Centrali termiche collegate a sistemi per ACS per i quali non è stato indicato che la produzione avviene in forma separata devono obbligatoriamente essere collegate anche a sistemi di riscaldamento di tipo idronico.

Nella sezione **Gruppi di generazione |B|** sarà necessario associare i gruppi di generazione relativi alla centrale termica attraverso la selezione del pulsante *"Nuovo gruppo di generazione"* in basso a destra. Nella finestra di inserimento dei dati relativi al "Gruppo di generazione", è sempre necessario compilare inizialmente i **Dati generali** indicando:

- Servizio gruppo dal menu a tendina scegliere una delle opzioni disponibili, proposte in base ai sistemi impiantistici collegati alla centrale; se una centrale termica è collegata sia ad un sistema impiantistico di riscaldamento che ad un sistema impiantistico di ACS, almeno uno dei suoi gruppi di generazione deve avere come servizio "ACS + Riscaldamento";
- **Tipologia di gruppo** selezionare una delle opzioni disponibili, proposte dal software in base alle tipologie di sistemi impiantistici collegati alla centrale e al servizio selezionato, a scelta tra:
  - Scalda acqua,

- Generatori a combustione rendimenti precalcolati,
- Generatori a combustione metodo tabellare,
- Generatori a combustione metodo analitico,
- Generatori a combustione di biomasse,
- Pompe di calore,
- Generatori ad aria calda,
- Generatori a effetto Joule,
- Cogeneratori,
- Teleriscaldamento,
- Pannelli solari termici;
- Nome e Note (opzionale).

A seguito della scelta della tipologia di gruppo, appare la sezione **Caratteristiche gruppo di generazione** in cui viene richiesto all'utente l'inserimento di differenti set di dati in base alla tipologia di gruppo scelta: per maggiori informazioni si rimanda ai paragrafi successivi relativi alle diverse tipologie di gruppo.

Si precisa che per centrali termiche caratterizzate dalla presenza di più gruppi di generazione è possibile regolare l'ordine di intervento dei diversi gruppi selezionando la casella **Priorità normativa** posta sopra alla tabella dei gruppi (in tal caso l'ordine di priorità considerato nel calcolo sarà quello previsto da normativa) oppure impostando un ordine di priorità personalizzato attraverso i comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità", disponibili cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei gruppi inseriti, per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.

#### E|9.2 Scalda - acqua

La tipologia di gruppo di generazione "Scalda - acqua" (*cfr. ProCalc* §11.8.1) (**Figura E.45**) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata a un sistema per ACS per cui è stato indicato che la produzione dell'ACS avviene in forma separata dal riscaldamento.

Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

- Modalità di funzionamento in cascata, selezionare una delle seguenti opzioni dal menu a tendina:
  - Contemporaneo,
  - Alternato;
- Efficienza media stagionale sistema generazione, dato opzionale;
- Tipologia di scalda acqua ACS, selezionare una delle seguenti opzioni dal menu a tendina:

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		
V 📷 Edificio (TC1)	Edificio (TC1) Stato di fatto Caratteriatiche generali Impianto Centrali termiche Centrale termica	
▼ Stato di fatto	Res Rix Res 20 100 100 100 100 100 100	
▼ Caratteristiche generali		Gruppo di generazione
Involucro	🗢 Dati generali	
Impianto		
▼ Subalterni	Servizio gruppo ACS 👻	
Subalterno (subalterno unico)	Tipologia gruppo Scalda - acqua -	
- zona termica (zi)	Cotine	
V Impianto		
Illuminazione	rome	
ACS	Note (Opzionale)	
Riscaldamento		
Raffrescamento	- Casattavisticho del gruppo di generazione	
Ventilazione	Caranerisache dei gruppo argenerazione	
Interventi migliorativi	Mandred Mandred Street St	
	Wobaita oi funzionamento in cascata Seleziona *	
	Efficienza media stagionale sistema generazione (Opzionale) [-]	
	Tipologia di scaldacqua ACS Seleziona *	
	Ubicazione dello scaldacqua ACS Seleziona	
	Zona di ubicazione	
	The discussion of the last of	
	Tipo di Bruciatore Seleziona	
	Tipologia di vettore energetico Seleziona	
	▼ Generatori	
	Numero record: 0	Numero righe da visualizzare: 5 💌 +
	Codice Nome Note	Priorita' generatore
	Nessun contenuto nella tabella	
	Inizio 4 1 b Fine	
	1/1	
		NUOVO GENERATORE
Lombarde		
414		ANNULLA APPLICA CONTINUA

Figura E.45\_Tipologia di gruppo di generazione: scalda - acqua

- Generatore a gas di tipo istantaneo (tipo B con pilota permanente),
- Generatore a gas di tipo istantaneo (tipo B senza pilota),
- Generatore a gas di tipo istantaneo (tipo C senza pilota),
- Generatore a gas con accumulo interno (tipo B con pilota permanente),
- Generatore a gas con accumulo interno (tipo B senza pilota),
- Generatore a gas con accumulo interno (tipo C senza pilota),
- Bollitore elettrico con accumulo interno,
- Bollitore a fuoco diretto con accumulo interno (a camera aperta),
- Bollitore a fuoco diretto con accumulo interno (a condensazione);
- Ubicazione dello scalda acqua ACS, selezionare una delle seguenti opzioni dal menu a tendina:
  - Generatore installato all'aperto,
  - Generatore installato in locale non climatizzato adiacente a zona climatizzata, in questo caso sarà necessario definire la Zona climatizzata adiacente al locale in cui è installato il generatore trascinando una delle Zone termiche dalla palette di sinistra,
  - Generatore installato in locale climatizzato, in questo caso sarà necessario definire la Zona di ubicazione trascinando una delle Zone termiche dell'edificio dalla palette di sinistra;

- **Tipo di bruciatore** (dato non richiesto nel caso di bollitori elettrici), selezionare una delle seguenti opzioni dal menu a tendina:
  - Bruciatore atmosferico,
  - Bruciatore ad aria soffiata;
- **Tipologia di vettore energetico**, campo compilato automaticamente sulla base della tipologia di scalda acqua selezionata.

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore",* posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore" (**Fi-gura E.46**):

- Nome e Note (opzionale);
- **Tipologia di generatore**, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Il generatore è modulante;
- Potenza termica utile nominale del generatore per ACS [kW];
- Potenza minima associata al generatore per ACS [kW], richiesta solo se il generatore è modulante;
- Valore minimo del fattore di carico per il generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 0;
- Valore massimo del fattore di carico per il generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 1;
- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente (opzionale).

Selezionando il pulsante *"Continua"* in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione



**E**|60

e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che questa tipologia di gruppo può contenere al massimo un solo generatore. Inoltre, nelle centrali termiche contenenti un gruppo scalda - acqua non è possibile aggiungere ulteriori gruppi di generazione.

# E|9.3 Generatori a combustione

#### rendimenti precalcolati

La tipologia di gruppo di generazione **Generato**ri a combustione rendimenti precalcolati (*cfr. ProCalc §11.8.2.2*) (Figura E.47) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o a un sistema per riscaldamento di tipo idronico. Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

- È presente un accumulo, se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (vedi §E[5), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- **Tipologia di generatore**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore convenzionale,
  - Generatore a bassa temperatura,
  - Generatore a condensazione,
  - Generatore a condensazione ad alta prestazione;
- Temperatura interna del locale di installazione [°C], dato che è possibile fornire opzionale opzionalmente in alternativa alla compilazione del campo successivo;
- Ubicazione del sistema di generazione, selezionare una delle seguenti opzioni del

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	Regione Lombardia
Tille Archidi Verfifice Versione Pittestre Alato Ville Sance (FC) Van Sance Versione general Involverse Involverse Vasiaberrit Vasiaberrit Vasiaberrit Vasiaberrit Russidamento	Extens TCUI Sease & fease Commensations gampeds       Important Company Compan	Generat
$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \ln f a structure \\ Combarde$		ANNULLA APPLICA CONTINUA

Figura E.46\_Scalda- acqua - Nuovo generatore

menu a tendina:

- All'aperto,
- In centrale termica adiacente ad ambienti climatizzati,
- In centrale termica non adiacente ad ambienti climatizzati,
- In ambiente riscaldato, in questo caso sarà necessario definire la Zona di ubicazione trascinando una delle Zone termiche dell'edificio dalla palette di sinistra;
- **Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C]**, dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- **Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C]**, dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
  - Modalità di funzionamento della fiamma del generatore, dal menu a tendina, scegliere tra:
    - Generatore monostadio,
    - Generatore multistadio,
    - Generatore modulante;
- **Tipologia del vettore energetico**, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Gas naturale,
  - GPL,

•

- Gasolio e Olio combustibile,
- Olio combustibile,
- Carbone,
- Biomasse solide,

#### ProCal 11.8



= 61

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	DEGLI EDIFICI + 2		Regions Lombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto				🖼 0
▼ [m] Edificio [TCS1]	Edificio (TCS1) Stato di fatto Caratteristiche gene			
▼ Stato di fatto	80 80 80 80 60			
▼ Caratteristiche generali	Set 20 24 24 G		L-'	di uppo di generazione
Involucro	<ul> <li>Dati generali</li> </ul>			
Impianto				
Subalterni     Subalterni	Servizio gruppo Riscaldamento	*		
Tona termica (20	Tipologia gruppo Generatori a combustione	rendimenti precalcolati	*	
Involucro	Codice			
V Impianto				
ACS	Nome			
Riscaldamento	Note (Opzionale)			
Raffrescamento				
Ventilazione	- Carattaristisha dal aruppo di app	araziona		
Interventi migliorativi	Curuttensuche del gruppo di gen	rer uzione		
	E presente un accumulo	× 4		
	Accumulo		м	
	Tipologia di generatore	Seleziona	*	
	Temperatura interna del locale di installazi	[*C]		
	I bicatione del sistema di seneratione	Selectiona	*	
Accumuli				
	Temperatura mandata dei acqua in caidaia	10		
	Temperatura ritorno dell'acqua in caldaia i	[*C]		
	Modalita' di funzionamento della fiamma d	Seleziona	<b>A</b>	
	Tipologia del vettore energetico	Seleziona *		
	Anno di costrutione del reperatore	Seleziona	*	
	-			
	Tipo di bruciatore	Seleziona		
	▼ Generatori			
	Funzionamento in priorita'			
	Modalita' di funzionamento in cascata Selecti	iona		
	Numero record: 0			Numero righe da visualizzare: 5 * +
	Codice	Nome	Note	Priorita' generatore
		Nessu	n contenuto nella tabella	
⇒ s Infrastrutture				
Combarde				
				ANNULLA APPLICA CONTINUA

*Figura E.47\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Generatori a combustione rendimenti precalcolati* 

- Biomasse liquide e gassose;
- Anno di costruzione del generatore, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Generatore costruito prima del 1978,
  - Generatore costruito tra il 1978 e il 1986,
  - Generatore costruito tra il 1987 e il 1994,
  - Generatore costruito tra il 1995 e il 1999,
  - Generatore costruito dopo il 1999;
- **Tipo di bruciatore** (non richiesto per gruppi alimentati a carbone o biomasse solide), dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio naturale,
  - Bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio forzato,
  - Bruciatore ad aria soffiata.

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore" (**Figura E.48**):

- **Nome** e **Note** (opzionale);
- **Tipologia di generatore**, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Potenza termica utile nominale del generatore per riscaldamento [kW] richiesta solo se il gruppo svolge il servizio di riscaldamento;

- Potenza minima singolo generatore per riscaldamento (solo modulanti) [kW] impostabile opzionalmente solo se il gruppo svolge il servizio di riscaldamento e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Potenza termica utile nominale del generatore per ACS [kW], richiesta solo se il gruppo svolge il servizio ACS in forma separata o combinata;
- Potenza minima singolo generatore per produzione ACS (solo modulanti) [kW], impostabile opzionalmente solo se il gruppo svolge il servizio ACS (in forma separata o combinata) e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Perdite a carico nullo del singolo generatore (stand-by) [kW], dato opzionale;
- Rendimento a potenza termica nominale, [-] dato opzionale;
- Rendimento potenza termica nominale addizionale in condizioni di prova [-], dato opzionale il cui inserimento comporta obbligatoriamente l'inserimento del campo precedente e del campo successivo;
- Temperatura acqua a potenza nominale addizionale condizioni di prova [°C], dato opzionale il cui inserimento comporta obbligatoriamente l'inserimento dei due campi precedenti. Il valore deve essere maggiore di 0°C e diverso dal valore di "Temperatura dell'acqua nel generatore in condizioni di prova a pieno carico" previsto per lo specifico tipo di generatore (*cfr ProCalc Prospetto* 11.XI);
- Rendimento a potenza termica intermedia

**E** 62

#### [-], dato opzionale;

- Rendimento potenza intermedia addizionale in condizioni di prova [-], il cui inserimento comporta obbligatoriamente l'inserimento del campo precedente e del campo successivo;
- Temperatura acqua a potenza intermedia addizionale condizioni di prova [°C], dato opzionale il cui inserimento comporta obbligatoriamente l'inserimento dei due campi precedenti. Il valore deve essere maggiore di 0°C e diverso dal valore di "Temperatura media dell'acqua nel generatore nelle condizioni di prova a potenza nominale" previsto per lo specifico tipo di generatore (cfr ProCalc Prospetto 11.XII);
- Valore minimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 0;
- Valore massimo fattore di carico generatore [-] dato automaticamente impostato pari a 1;
- Assorbimento elettrico ausiliari generatore a potenza nominale [W], dato opzionale;
- Assorbimento elettrico ausiliari generatore a potenza intermedia [W], dato opzionale impostabile solo nel caso di generatori multistadio o modulanti;
- Assorbimento elettrico ausiliari generatore a potenza nulla [W], dato opzionale impostabile solo nel caso di generatori multistadio o modulanti;
- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Selezionando il pulsante "Continua" in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica. Si preci-

C+2	Regione Loribardia	
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		
V To Edificio (TCS1)	Edificio (TCS1) Stato di fatto. Caratteristiche generali. Impianto. Centrali termiche. Centrale termica. Gruppo di generazione	
▼ Stato di fatto	So Sa Sa Sa Co Ca Ca Ca Ca Ca	
▼ Caratteristiche generali		Generatory
Involucro	✓ Dati generali	
Implanto		
♥ Subalterni	Codice	
▼ Subalterno [Subalterno unico]	Name	
▼ Zona termica [Zt]		
Involucro	Note (Opzionale)	
* Impiento		
Realdsmento	Tipologia di generatore Generatori a combustione rendiment	
Baffresramento	Potenza nominale del singolo generatore p [kW]	
Ventilazione	Potenza minima singolo generatore riscald	
Interventi migliorativi	Potenzo nominale del singolo generatore p [kW]	
	Potenza minima singolo generatore produz [kW]	
	Perdite a carico nullo del singolo generator [kW]	
	Rendimento a potenza termica nominale ( [-]	
	Rendimento potenza nominale addizionale [-]	
	Temperatura acqua a potenza nominale ad [*C]	
	Rendimento a potenza termica intermedia (	
	Rendimento a potenza intermedia addizion	
	Temperatura acqua a potenza intermedia a ["C]	
	Valore minimo fattore di carico generatore 0 [4]	
	Valore massimo fattore di carico generator 1 [-]	
	Assorbimento elettrico ausiliari generatore [W]	
	Assorbimento elettrico ausiliari generatore [W]	
	Assorbimento elettrico ausiliari generatore [W]	
	Anno di installazione	
	Anno della manutenzione più' recente (Opz	
-		
Infrastrutture		
415		ANNULLA APPLICA CONTINUA

Figura E.48\_Generatori a combustione rendimenti precalcolati - Nuovo generatore

sa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire più generatori all'interno del medesimo gruppo ad eccezione dei gruppi per i quali è stato selezionato come servizio l'opzione "ACS + Riscaldamento" e non è stato associato al gruppo o alla centrale un accumulo: gruppi per i quali si verificano tali condizioni possono contenere al massimo un solo generatore.

In presenza di più generatori, all'interno della sezione **Generatori** nella schermata di inserimento dei dati del "Gruppo", sopra alla tabella riportante la lista dei generatori del gruppo è possibile indicare se i generatori del gruppo intervengono secondo un preciso ordine di priorità selezionando la casella **Funzionamento in priorità**. A seguito della selezione, è necessario indicare la **Modalità di funzionamento in cascata**, a scelta tra "Contemporaneo" e "Alternato", per indicare se il gruppo di generatori corrente rimane in funzione all'intervento del gruppo successivo o se si spegne. È possibile impostare un ordine un ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei generatori inseriti e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione."

## E|9.4 Generatori a combustione metodo tabellare

La tipologia di gruppo di generazione i **Generatori a combustione metodo tabellare** (*cfr. ProCalc § 11.8.2.1*) (**Figura E.49**) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema per riscaldamento di tipo idronico ed eventualmente ad un sistema ACS per cui è stato indicato che la produzione di ACS avviene in modalità combinata.

ProCal 11.8

Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

Rif. § E|5

C+2 CER	TIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	Regione Lombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		<b>P</b> 0
T Edificio (TCS1)		
▼ Stato di fatto	BA BA BA BA CA CA CA CA CA CA	Gruppo di venerazione
▼ Caratteristiche generali		
Involucro	◆ Dati generali	
Y Subalteroi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
▼ Subalterno [Subalterno unico]	Servizio gruppo Riscaldamento *	
▼ Zona termica (Zt)	Tipologia gruppo Generatori a combustione metodo tabellare *	
Involucro	Codice	
▼ Impianto	Nome	
ACS		
Riscaldamento	Note (Opzionale)	
Ventiletione		
Interventi migliorativi	<ul> <li>Caratteristiche del gruppo di generazione</li> </ul>	
	E' presente un accumulo 🔤 🔺	
	E' nota la potenza di progetto secondo la UNI 12831	
	Potenza di progetto secondo la UNI 12831 affidata al gruppo [kW]	
	Tipologia di generatore Seleziona	
	Anno di installazione del generatore Seleziona	
	Ubicazione del sistema di generazione Seleziona	
	Alterta del camina	
	The distance of the second sec	
	seedona	
	Dispositivo chiusura accesso aria conburente all'arresto Seleziona *	
	Modalita' di funzionamento della flamma del generatore Seleziona 🔹 🔥	
	Temperatura mandata dell'acqua in caldaia	
	Temperatura ritorno dell'acqua in caldala i	
	Temperatura fumi in condizioni di progetto [*C]	
	Tipologia del vettore energetico Seleziona	
	La caldaia e' dotata di accumulo ubicato in ambiente esterno	
	Generatori	
a Infrastrutture		
SAS Lombarde		ANNULLA APPLICA CONTINUA

Figura E.49\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Generatori a combustione metodo tabellare

- È presente un accumulo, se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (*vedi §E[5*), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- È nota la potenza di progetto secondo la UNI 12831, se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo sottostante Potenza di progetto secondo la UNI 12831 affidata al gruppo [kW];
- **Tipologia di generatore**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore di calore con bruciatore atmosferico di tipo B classificato \* (1 stella),
  - Generatore di calore con bruciatore atmosferico di tipo B classificato \*\* (2 stelle),
  - Generatore di calore a gas o a gasolio, con bruciatore ad aria soffiata o premiscelata, modulante classificato \* (1 stella),
  - Generatore di calore a gas o a gasolio, con bruciatore ad aria soffiata o premiscelata, modulante classificato \*\* (2 stelle),
  - Generatore di calore a camera stagna di tipo C per impianti autonomi classificato \*\*\* (3 stelle),
  - Generatore di calore a gas a condensazione classificato \*\*\*\* (4 stelle);
- Anno di installazione del generatore, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore successivo al 1996,
  - Generatore antecedente al 1996;
- Ubicazione del sistema di generazione, selezionare una delle seguenti opzioni del

menu a tendina:

- In ambiente interno (si intende un qualunque altro ambiente, anche non oggetto di APE, come ad esempio la centrale termica),
- In ambiente esterno;
- Altezza del camino, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Inferiore a 10 metri,
  - Superiore a 10 metri;
- Tipo di bruciatore, non richiesto per generatori classificati a 3 o 4 stelle, da compilare selezionando una delle seguenti opzioni, proposte dal software sulla base della tipologia di generatore selezionata:
  - Bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio naturale,
  - Bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio forzato,
  - Bruciatore ad aria soffiata, in questo caso compilare anche il campo sottostante Dispositivo chiusura accesso aria comburente all'arresto (Presente o Non presente);
- Modalità di funzionamento della fiamma del generatore, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Generatore monostadio,
  - Generatore multistadio,
  - Generatore modulante;
- Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato

**E** 63

- **E**64
- richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- Temperatura fumi in condizioni di progetto (a potenza nominale) [°C] campo da compilare solo in caso di tipologia di generatore a condensazione;
- **Tipologia del vettore energetico**, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Gas naturale,
  - GPL,
  - Gasolio e Olio combustibile,
  - Olio combustibile:
- La caldaia è dotata di accumulo ubicato in ambiente esterno selezionabile solo nel caso di generatori a condensazione in presenza di un sistema di accumulo associato al gruppo o alla centrale.

Selezionando poi il pulsante in basso a destra "Nuovo generatore", posto sotto alla tabella all'interno della sezione Generatori, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore":

- **Nome** e **Note** (opzionale);
- Tipologia di generatore, è un campo pre-۲ compilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Servizio gruppo, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del servizio del gruppo di generazione;
- Potenza termica utile nominale del generatore per riscaldamento[kW], la modifica della "Potenza nominale per riscaldamento" comporta contemporaneamente la modifica, come valore predefinito, della "Potenza nominale per produzione ACS";

- Potenza minima riscaldamento (solo modulanti) [kW] richiesto obbligatoriamente • solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Potenza termica utile nominale del generatore per ACS [kW] richiesto obbligato-۲ riamente solo per generatori con produzione combinata "ACS + Riscaldamento";
- Potenza minima per produzione ACS (solo modulanti) [kW], richiesto obbligato-۲ riamente solo per generatori con produzione combinata "ACS + Riscaldamento" e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Valore minimo fattore di carico generatore (solo riscaldamento o combinato) [-], • dato automaticamente impostato pari a 0;
- Valore massimo fattore di carico generatore (solo riscaldamento o combinato) [-], dato automaticamente impostato pari a 1;
- Anno di installazione: •
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale. ۲

Selezionando il pulsante "Continua" in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire più generatori all'interno del medesimo gruppo a eccezione dei gruppi per i quali è stato selezionato come servizio l'opzione "ACS + Riscaldamento" e non è stato associato al gruppo o alla centrale un accumulo: gruppi per i quali si verificano tali condizioni possono contenere al massimo un solo generatore.

In presenza di più generatori, all'interno della sezione Generatori nella schermata di inserimento dei dati del "Gruppo", sopra alla tabella riportante la lista dei generatori del gruppo è possibile indicare se i generatori del gruppo intervengono secondo un preciso ordine di priorità selezionando la casella Funzionamento in priorità. A seguito della selezione, è necessario indicare la Modalità di funzionamento in cascata, scegliendo tra "Contemporaneo" e "Alternato" per indicare se il gruppo di generatori corrente rimande in funzione all'intervento del gruppo successivo o se si spegne. È possibile impostare un ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei generatori inseriti e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.

## El9.5 Generatori a combustione metodo analitico

La tipologia di gruppo di generazione **Generatori a combustione metodo analitico** (cfr. ProCalc § 11.8.3) (Figura E.50) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o a un sistema per riscaldamento di tipo idronico.

C+2		DECLEDIFICE 2		
	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	DEGLIEDIFICI + 2		RegioneLombardia
				<b>10</b>
▼ 🔜 Edificio (TCS1)	Edificio (TCS1) Stato di fatto Caratteristiche gen			
¥ Stato di fatto	Do Do Do Do Do	100 000 000 00 000 100		
▼ Caratteristiche generali	But Ro Res fier			Gruppo di generazione
Involucro	<ul> <li>Dati generali</li> </ul>			
Impianto				
▼ Subalterni	Servizio gruppo Riscaldamento	*		
▼ Subalterno [Subalterno unico]	Tipologia gruppo Generatori a combustione	e metodo analítico		
<ul> <li>zona termica (zt)</li> </ul>	Casting	_		
T Imoutoro	Cooke			
ACS	Nome			
Riscaldamento	Note (Opzionale)			
Raffrescamento				
Ventilazione				
Interventi migliorativi	<ul> <li>Caratteristiche del gruppo di gei</li> </ul>	nerazione		
	E' presente un accumulo	■ ▲		
	Tipologia di generatore	Seleziona	- <u>A</u>	
	Ubicazione del sistema di generazione	Seleziona	*	
	isolamento dei mantello ed anno di costruz-	Seleziona	*	
	Townships and the statistical statistics			
	remperatora mandata dell'acqua in caldala	1-01		
	Temperatura ritorno dell'acqua in caldaia i	[*C]		
	Modalita' di funzionamento della fiamma d	Seleziona		
	Tipo di bruciatore	Seleziona	- 4	
	Dispositivo chiusura all'accesso aria comhu			
	Altezza del camino	Seleziona	•	
	Medalita' di circolazione dell'acqua in caldaia	Seleziona	*	
	Materiale costituente il mantello del genera	Seleziona	-	
	Tipologia del vettore energetico	Seleziona	*	
	E presente il discaldatore per l'olio combus			
	2 presente inficatione per foio comos	-		
	• Generatori			
	ocheration			
_				
a lofrastrutture				
Salar Lombarde				ANNULLA APPLICA CONTINUA
				Contract Contract

Figura E.50\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Generatori a combustione metodo analitico

Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

- È presente un accumulo, se la casella viene selezionata l'utente dovrà dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (vedi §E/5), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- **Tipologia di generatore**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore di tipo A o B,
  - Generatore di tipo C,
  - Generatore a condensazione;
- Ubicazione del sistema di generazione, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore all'esterno,
  - Generatore in centrale termica,
  - Generatore in ambiente climatizzato;
- Isolamento al mantello e anno di costruzione del generatore, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore di nuova installazione ad alto rendimento ben isolato,
  - Generatore ben isolato e mantenuto con età fino a 5 anni,
  - Generatore obsoleto e mediamente isolato con età da 6 a 11 anni,
  - Generatore obsoleto e privo di isolamento con età da 6 a 11 anni,
  - Generatore non isolato con età superiore a 12 anni;

- Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C] dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C] dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- Modalità di funzionamento della fiamma del generatore, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Generatore monostadio,
  - Generatore multistadio,
  - Generatore modulante;
- **Tipo di bruciatore**, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio naturale (solo per generato-ri di tipo A o B),
  - Bruciatore a premiscelazione totale con tiraggio naturale (solo per generatori di tipo A o B),
  - Bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio forzato,
  - Bruciatore ad aria soffiata (non disponibile per generatori di tipo C), in questo caso è possibile selezionare la casella del campo sottostante Dispositivo chiusura all'accesso aria comburente;
- Altezza del camino, in presenza di bruciatori atmosferici o ad aria aspirata con tiraggio naturale o di bruciatori ad aria soffiata

Rif. § E|5

**E** 66

## è necessario selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:

- Inferiore a 10 metri,
- Superiore a 10 metri;
- Modalità di circolazione dell'acqua in caldaia, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Circolazione permanente,
  - Interruzione della circolazione a temperatura ambiente raggiunta (arresto di pompa e bruciatore da parte del termostato ambiente);
- Materiale costituente il mantello del generatore, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatore in alluminio o con massa inferiore a 1 kg/kW (generatori a parete),
  - Generatore in acciaio o con massa compresa tra 1 kg/kW e 3 kg/kW,
  - Generatore in ghisa o con massa superiore a 3 kg/kW;
- **Tipologia del vettore energetico**, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Gas naturale,
  - GPL,
  - Gasolio e Olio combustibile,
  - Olio combustibile, in questo caso e solo per generatori multistadio o modulanti è possibile selezionare la casella sottostante "È presente il riscaldatore per l'olio combustibile".
  - Carbone,
  - Biomasse solide,
  - Biomasse liquide e gassose;

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore",* posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile

na delle seguenti fornire i dati relativi al singolo "Generatore":

- Nome e Note (opzionale);
- **Tipologia di generatore**, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Potenza termica nominale al focolare del generatore per riscaldamento [kW], richiesta solo se il gruppo svolge il servizio di riscaldamento;
- Potenza minima singolo generatore per riscaldamento (solo modulanti) [kW], impostabile opzionalmente solo se il gruppo svolge il servizio di riscaldamento e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Potenza termica nominale al focolare del generatore per ACS [kW] richiesta solo se il gruppo svolge il servizio ACS in forma separata o combinata;
- Potenza minima singolo generatore per produzione ACS (solo modulanti) [kW], impostabile opzionalmente solo se il gruppo svolge il servizio ACS (in forma separata o combinata) e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- **Rendimento termico utile a potenza nominale in condensazione [-]** richiesto solo per generatori a condensazione (informazione fornita a livello di gruppo);
- **Temperature test rendimento nominale per caldaie a condensazione**, richiesto solo per generatori a condensazione (informazione fornita a livello di gruppo), selezionare un opzione dal menu a tendina:
  - Temperatura media in caldaia 35°C (mandata 40°C e ritorno 30°C),
  - Temperatura media in caldaia 40°C (mandata 50°C e ritorno 30°C);
- Valore minimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 0;
- Valore massimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 1;
- Il generatore è dotato di pompa primaria, se la casella è selezionata è possibil compilare il campo sottostante Assorbimento elettrico nominale della pompa primaria [W];
- Assorbimento elettrico ausiliari bruciatore [W], dato opzionale impostabile solamente se è stata indicata la presenza di un bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio forzato o di un bruciatore ad aria soffiata (informazione fornita a livello di gruppo);
- Assorbimento elettrico ausiliari bruciatore a potenza minima [W], dato opzionale impostabile solamente se è stata indicata la presenza di un bruciatore atmosferico o aria aspirata con tiraggio forzato o di un bruciatore ad aria soffiata, per generatori multistadio o modulanti (informazioni fornite a livello di gruppo);
- Perdite percentuali nominali camino con bruciatore funzionante [%], , da compi-

Rif. § E|5

**E**|67

lare in base al tipo di impianto e di dati disponibili:

- Impianto nuovo: dati dichiarati dal costruttore. In mancanza di tali dati, valore ricavabile in fase di collaudo dell'impianto mediante "prova fumi"; qualora anche tale dato non sia disponibile è possibile non compilare il dato per fare riferimento ai valori previsti in normativa;
- Impianto esistente: dati dichiarati dal costruttore. In mancanza di tali dati, valore ricavabile dalla "prova fumi". Se tale valore, riportato sul libretto di centrale, risale a più di ventiquattro mesi prima dalla richiesta di certificazione energetica dell'edificio, è previsto l'obbligo di una nuova "prova fumi". Solo in caso di mancanza di allacciamento alla rete del gas naturale è possibile non compilare il dato per fare riferimento ai valori previsti in normativa;
- Perdite percentuali nominali camino con bruciatore spento [%], dati dichiarati dal costruttore. In mancanza di tali dati è possibile non compilare il campo per fare riferimento ai valori previsti in normativa;
  - **Perdite percentuali al mantello [%]**, dati dichiarati dal costruttore. In mancanza di tali dati è possibile non compilare il campo per fare riferimento ai valori previsti in normativa;
  - **Perdite percentuali camino con bruciatore a potenza minima [%]**, dato opzionale impostabile solamente per generatori multistadio o modulanti (informazione fornita a livello di gruppo);
  - Anno di installazione;
  - Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Selezionando il pulsante *"Continua"* in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire più generatori all'interno del medesimo gruppo ad eccezione dei gruppi per i quali è stato selezionato come servizio l'opzione "ACS + Riscaldamento" e non è stato associato al gruppo o alla centrale un accumulo: gruppi per i quali si verificano tali condizioni possono contenere al massimo un solo generatore.

In presenza di più generatori, all'interno della sezione **Generatori** nella schermata di inserimento dei dati del "Gruppo", sopra alla tabella riportante la lista dei generatori del gruppo è possibile indicare se i generatori del gruppo intervengono secondo un preciso ordine di priorità selezionando la casella **Funzionamento in priorità**. A seguito della selezione, è necessario indicare la **Modalità di funzionamento in cascata**, scegliendo tra "Contemporaneo" e "Alternato" per indicare se il gruppo di generatori corrente rimane in funzione all'intervento del gruppo successivo o se si spegne. È possibile impostare un

ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei generatori inseriti e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.

## E|9.6 Generatori a combustione di biomasse

La tipologia di gruppo di generazione **Genera**tori a combustione di biomasse (cfr. ProCalc § 11.8.4) (Figura E.51) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o a un sistema per riscaldamento di tipo idronico o diretto.

Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

- È presente un accumulo (non selezionabile se la centrale è collegata a un sistema per riscaldamento di tipo diretto), se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (vedi §E[5), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- Volume del serbatoio di accumulo di generatore o di centrale [m<sup>3</sup>], richiesto solo se è presente l'accumulo;
- È nota la potenza di progetto secondo la UNI 12831 (selezionabile solo per gruppi destinati a "Riscaldamento" o a "ACS + Riscaldamento), se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo sottostante Potenza di progetto secondo la UNI 12831 affidata al gruppo [kW];
- **Tipologia di generatore**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:

**E**68

- Termocamini, termostufe e termocucine a biomassa a caricamento manuale (non disponibile nel caso di centrale collegata a sistema per riscaldamento di tipo diretto o gruppo destinato alla sola produzione di ACS),
  - Caminetti, inserti a focolare chiuso, stufe e cucine a caricamento manuale (disponibile solo in caso di centrale collegata a sistema per riscaldamento di tipo diretto),
  - Generatori di calore a biomassa a caricamento manuale aspirati con ventilatore (non disponibile nel caso di centrale collegata a sistema per riscaldamento di tipo diretto),
  - Generatori di calore a biomassa a caricamento automatico con ventilatore,
  - Generatori di calore a biomassa a condensazione a caricamento automatico con ventilatore (non disponibile nel caso di centrale collegata a sistema per riscaldamento di tipo diretto); nel caso di generatore a condensazione viene richiesto di compilare i dati nelle condizioni di funzionamento a condensazione indipendentemente dalle reali condizioni di funzionamento dell'impianto;
- Ubicazione del sistema di generazione, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - In ambiente interno (si intende un qualunque altro ambiente, anche non oggetto di APE, come ad esempio la centrale termica),
  - In ambiente esterno;
- Altezza del camino, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Inferiore a 10 metri,

<b>C</b> +2	CERTIFICAZIONE ENERGE	FICA DEGLI <b>ED</b> IFICI +	2		Regione Lombardia
T G Edificio [TCS1]	Edificio (TCS1) Stato di fatto. Caratteri				
▼ Stato di fatto	Bios Bios Bioso Bioso	80 00 000			
▼ Caratteristiche generali	Put Dro Dro				0.011.0.0.2000.00
Involucro	- Dati generali				
► Subalterni					
► Risultati	Servizio gruppo	Riscaldamento	×		
Interventi migliorativi	Tipologia gruppo	Generatori a combustione di bio	masse	-	
	Codice				
	Nome				
	Note (opz.)				
	<ul> <li>Caratteristiche del grupp</li> </ul>				
	E' presente un accumulo	··· 🔺			
	Volume del serbatoio di accumulo d	[1]			
	E' nota la potenza di progetto secon	d 📖			
	Tipologia di generatore	Seleziona		*	
	Ubicazione del sistema di generazio	ne Selezione	*		
	Alterna del camico	Contraction of Contraction			
	Provide de la contra de	Selezione			
	Dispositivo chiusura accesso ana co	seleziona			
	Tipo di bruciatore	Seleziona	*		
	Modalita' di funzionamento della fia	Seleziona	· · · ·		
	Temperatura mandata dell'acqua di	d [*C]			
	Temperatura ritorno dell'acqua in ci	I [*C]			
	Tipologia del vettore energetico	Salationa	*		
	- Generatori				
	Funzionamento in priorita'				
	Modalita' di funzionamento in casca	to Seleziona			
	Numero record: 0				Numero righe da visualizzare: 10 * +
🔊 🖾 Infrastrutture	Codice		Nome	Note	Priorita' generatore
Tab Lombarde					

Figura E.51\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Generatori a combustione di biomasse

- Superiore a 10 metri;
- **Dispositivo chiusura accesso aria comburente all'arresto**: Presente o Non presente;
- Tipo di bruciatore, il dato è precompilato dal software con "Bruciatore con ventilatore" nel caso di generatori a biomassa a caricamento manuale o automatico, nel caso di termocamini, termostufe, termocucine o caminetti è invece necessario selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina;:
  - Bruciatore atmosferico,
  - Bruciatore con ventilatore;
- Modalità di funzionamento della fiamma del generatore, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Generatore monostadio,
  - Generatore multistadio,
  - Generatore modulante;
- **Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C]**, dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- **Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C]**, dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- **Tipologia del vettore energetico**, dal menu a tendina, è possibile scegliere solo "Biomasse solide".

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Ge-

**E**69

- neratore":
- Nome e Note (opzionale);
- Tipologia di generatore, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Potenza termica utile nominale del generatore per riscaldamento [kW], richiesta solo se il gruppo svolge il servizio di riscaldamento;
- **Potenza minima riscaldamento (solo modulanti) [kW]**, dato non obbligatorio richiesto solo se il gruppo svolge il servizio di riscaldamento e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Potenza termica utile nominale del generatore per ACS [kW] richiesta solo se il gruppo svolge il servizio ACS in forma separata o combinata;
- Potenza minima per produzione ACS (solo modulanti) [kW], dato non obbligatorio richiesto solo se il gruppo svolge il servizio ACS (in forma separata o combinata) e solo se per il gruppo è stato indicato che il generatore è multistadio o modulante, deve obbligatoriamente essere inferiore al campo precedente;
- Valore minimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 0;
- Valore massimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 1;
- Assorbimento elettrico ausiliari generatore a potenza nominale [W], dato opzionale;
- Assorbimento elettrico ausiliari generatore a potenza intermedia [W], dato opzionale impostabile solamente per generatori multistadio o modulanti (informazione fornita a livello di gruppo);
- Assorbimento elettrico ausiliari generatore a potenza nulla [W], dato opzionale impostabile solamente per generatori multistadio o modulanti (informazione fornita a livello di gruppo);
- Rendimento dichiarato dal produttore, dato opzionale;
- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Selezionando il pulsante *"Continua"* è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire più generatori all'interno del medesimo gruppo ad eccezione dei gruppi per i quali è stato selezionato come servizio l'opzione "ACS + Riscaldamento" e non è stato associato al gruppo o alla centrale un accumulo: gruppi per i quali si verificano tali condizioni possono contenere al massimo un solo generatore.

In presenza di più generatori, all'interno della sezione Generatori nella schermata di inserimento dei dati del "Gruppo", sopra alla tabella riportante la lista dei generatori del gruppo è possibile indicare se i generatori del gruppo intervengono secondo un preciso ordine di priorità selezionando la casella Funzionamento in priorità. A seguito della selezione, è necessario indicare la Modalità di funzionamento in cascata, scegliendo tra "Contemporaneo" e "Alternato" per indicare se il gruppo di generatori corrente rimane in funzione all'intervento del gruppo successivo o se si spegne. È possibile impostare un ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei generatori inseriti e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.procedere con il calcolo.

Infine, si segnala che nelle centrali collegate a sistemi per riscaldamento di tipo diretto contenenti un gruppo di generazione a biomassa non è possibile aggiungere ulteriori gruppi.

Nel caso in cui, secondo quanto disposto nelle misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, sussista il divieto di utilizzare un impianto alimentato a biomassa ai fini del riscaldamento, tale impianto non deve essere inserito ai fini del calcolo della prestazione energetica, specificando tale particolarità nel campo note del software.

## E|9.7 Pompe di calore

La tipologia di gruppo di generazione **Pompe di calore** (*cfr. ProCalc § 11.8.8*)(**Figura E.52A**) è selezionabile per qualunque configurazione



**E**|70

impiantistica in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o ad un sistema per riscaldamento di tipo idronico o diretto o aeraulico. Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

- È presente un accumulo (non selezionabile se la centrale è collegata a un sistema per riscaldamento di tipo aeraulico o diretto) se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (vedi §E/5), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- **Tipologia di pompa di calore**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore elettrico,
  - Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico elettrico,
  - Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico a gas,
  - Pompe di calore ad absorbimento alimentata da fluido termovettore,
  - Pompe di calore ad adsorbimento alimentata da fluido termovettore,
  - Pompe di calore ad absorbimento a fuoco diretto alimentata a gas,
  - Pompe di calore ad adsorbimento a fuoco diretto alimentata a gas;
- Temperatura generatore pompa di calore ad assorbimento nota (selezionabile solo per pompe ad absorbimento o adsorbimento), se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Temperatura generatore pompa di calore ad assorbimento [°C] altrimenti è necessario indicare la Tipologia di macchina ad assorbimento, sele-

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2			
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		🗭 0		
T C Edificio (TCS1)	Edificio (TCS1) Stato di fatto. Caratteristiche generali. Impianto. Centrali termiche. Centrale termica			
▼ Stato di fatto	Bo Bo Bo Bo Co Co Co Co Co Co			
▼ Caratteristiche generali	But he he he for the the the the			
Involucro	Doti generali			
Implanto				
▼ Subalterni	Servizio gruppo Riscaldamento *			
Subalterno (Subalterno unico)	Tipologia goupon Pomoe di calore			
♥ Zona termica [Zt]				
Involucro	Coole			
* Implanto	Nome			
Ricaldamento	Nore (Onvionale)			
Refrescemento				
Ventilazione				
Interventi migliorativi	- Caratteristiche del gruppo di generazione			
	E presente un accumulo 🔤 🥼			
	Tipologia di pompa di calore Seleziona 🔳 🔺			
	Tipologia di sovgenze fredita Seleziona			
	Saito termico di progetto tra temperatura t			
	Tipologia di pozzo caldo Selezione 🐃 🔥			
	Portata d'aria media giornaliera dell'ambiente [m³/s]			
	Modelita' di erogazione della pompa di calore Seleziona			
	Numero di remonstruto di siferimente carlo segunte fecida			
	Numero di temperature di riferimento per il pozzo caldo			
	Tipologia del vettore energetico Seleziona			
	Generatori			
Lombarde		ANNULLA APPLICA CONTINUA		

Figura E.52A\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Pompe di calore

zionando una delle seguenti opzioni:

- Macchina acqua-ammoniaca,
- Macchina a bromuro di litio-acqua;
- Tipologia di sorgente fredda, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Aria esterna,
  - Aria interna a temperatura dipendente dalle condizioni climatiche, in questo caso è necessario compilare il campo Ambiente o zona con funzione di sorgente fredda trascinandolo dalla palette a sinistra ed è possibile selezionare la casella "È presente un sistema di recupero termico" e indicare l'Efficienza del recuperatore nel periodo invernale [-],
  - Aria interna a temperatura indipendente dalle condizioni climatiche, in questo caso è necessario compilare il campo "Ambiente o zona con funzione di sorgente fredda" trascinandolo dalla palette a sinistra,
  - Terreno o roccia climaticamente perturbati,
- Terreno o roccia climaticamente non perturbati,
- Acqua di mare, di fiume o di lago, in questo caso è necessario compilare i campi di ciascun mese della **Temperatura mensile di progetto di sorgente fredda acqua/ liquame**,
- Acqua di risulta o liquami di processi tecnologici, in questo caso è necessario compilare i campi di ciascun mese della **Temperatura mensile di progetto di sorgente fredda** acqua/liquame,
- Liquami urbani, in questo caso è necessario compilare i campi di ciascun mese della **Temperatura mensile di progetto di sorgente fredda acqua/liquame**;

- Salto termico di progetto tra temperatura fonte ed evaporatore [°C], dato opzionale impostabile dall'utente qualora il suo valore sia noto in fase di progetto solo se la sorgente fredda non è aria esterna o aria interna dipendente dalle condizioni climatiche;
- Tipologia di pozzo caldo, nel menu a tendina, scegliere sono proposte differenti opzioni in base alla configurazione impiantistica della centrale di appartenenza, in particolare:
  - Se la centrale è collegata a sistemi aeraulici o diretti, è possibile scegliere tra:
    - Aria interna (sistemi a condensazione diretta), in questo caso compilare il campo **Zona** termica trascinando una zona termica dalla palette a sinistra,
    - Aria interna miscelata con aria esterna (sistemi a espansione diretta), in questo caso compilare il campo Zona termica trascinando una zona termica dalla palette a sinistra.
  - Se la centrale è collegata a sistemi idronici, è possibile scegliere tra:
    - Acqua in circuito di distribuzione idronico (non deve essere presente un accumulo di centrale o di generatore),
    - Acqua in serbatoio di accumulo per acqua calda sanitaria (deve essere presente un accumulo di centrale o di generatore);
- Portata d'aria media giornaliera prelevata dall'ambiente [m<sup>3</sup>/s], richiesto solo in presenza di un accumulo di gruppo o di centrale;
- Modalità di erogazione della pompa di calore, dal menu a tendina, scegliere tra: •
  - Funzionamento On/Off.
  - Funzionamento a gradini,
  - Funzionamento modulante;
- Numero di temperature di riferimento per la sorgente fredda;
- Numero di temperature di riferimento per il pozzo caldo;
- Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA con sistemi a tutt'aria e pozzo caldo Acqua in circuito di distribuzione idronico:
- Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA con sistemi a tutt'aria e pozzo caldo Acqua in circuito di distribuzione idronico:
- **Tipologia del vettore energetico**: è possibile scegliere tra "Gas naturale" o "Energia elettrica", compatibilmente con la tipologia di pompa di calore selezionata.

Nella sezione successiva Calcolo della temperatura del terreno alla quota della sonda

geotermica (Figura E.52B), che compare solo nel caso di tipologia di sorgente fredda "Terreno o roccia climaticamente perturbati" o "Terreno o roccia climaticamente non perturbati", è necessario compilare i seguenti campi:

- Codifica tipologia di terreno, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Rocce magmatiche, basalto,
  - Rocce magmatiche, diorite,
  - Rocce magmatiche, gabbro, ۲
  - Rocce magmatiche, granito, •
  - Rocce magmatiche, riolite,
  - Rocce metamorfiche, gneiss, •
  - Rocce metamorfiche, marmo,
  - Rocce metamorfiche, guarzite,
  - Rocce metamorfiche, micascisti, •
  - Rocce metamorfiche, anfibolite,
  - Rocce sedimentarie, arenaria,
  - Rocce sedimentarie, calcare, •
  - Rocce sedimentarie, marna,
  - Rocce sedimentarie, argillose/limose,
  - Materiale non consolidato, argilla o limo secchi.
  - Materiale non consolidato, argilla o limo umidi,
  - Materiale non consolidato, ghiaia secca,
  - Materiale non consolidato, ghiaia umida,
  - Materiale non consolidato, depositi morenici, •
  - Materiale non consolidato, sabbia secca, •
  - Materiale non consolidato, sabbia umida,
  - Materiale non consolidato, torba;
- Quota di calcolo nel terreno [m], è la coor-۲ dinata verticale dal piano di campagna presa positiva verso il basso:
- Conduttività termica del terreno [W/mK],



#### dato opzionale;

**E** 72

- Massa volumica del terreno [kg/m<sup>3</sup>], dato opzionale;
- Capacità termica specifica del terreno [kJ/kgK], dato opzionale.

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione Generatori, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore" a partire dai **Dati generali |A| (Figura E.53)**:

- Nome e Note (opzionale);
- **Tipologia di generatore**, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Temperatura limite di funzionamento [°C] θOL è un dato impostato dal fabbricante e non modificabile ed è la temperatura minima della sorgente fredda sotto la quale si ha il blocco della pompa di calore;
- Temperatura minima di progetto per cui si ha la disattivazione della pompa [°C] θW,cut-off,min o θH,cut-off,min è un dato progettuale in base al quale, ai fini di ottimizzazione energetica (o per evitare il congelamento del fluido termovettore gelo quando si utilizzi come fluido acqua e non soluzione anticongelante) in fase di progetto si può decidere di disattivare la pompa di calore al di sotto di determinata temperatura di sorgente fredda. Sarà sempre: θOL ≤ θW,cut-off,min e θOL ≤ θH,cut-off,min;
- Temperatura massima di progetto per cui si ha la disattivazione della pompa [°C] θW,cut-off,max o θH,cut-off,max è la tem-



CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2

peratura di disattivazione fissata per il pozzo caldo. Nel caso di riscaldamento o climatizzazione invernale, la temperatura  $\theta$ H,cut-off,max deve essere ottenuta dal progetto in funzione delle caratteristiche dell'impianto; per la sola certificazione energetica, in assenza di tali dati, si assume la temperatura specificata dal fabbricante della pompa di calore. Nel caso di produzione acqua calda sanitaria la temperatura  $\theta$ W,cut-off,max è generalmente compresa tra 45 e 65 °C. In assenza di specifiche progettuali si assume pari a 55 °C; il valore inserito quindi dovrà essere superiore a 55 °C;

- Energia elettrica pompa/ventilatore circuito esterno condensazione [W];
- **Comportamento dispositivi ausiliari pompa di calore**, campo obbligatorio se non si dispone dei coefficienti di correzione AEF, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Assorbimento elettrico costante degli ausiliari durante il funzionamento della pompa,
  - Assorbimento elettrico variabile degli ausiliari durante il funzionamento della pompa,
- Fattore di degradazione prestazione con pozzo caldo acqua, campo facoltativo impostabile se non si dispone dei coefficienti di correzione COP e solo nel caso in cui è stata indicata l'acqua come pozzo caldo (informazione fornita a livello di gruppo);
- Fattore di degradazione prestazione con pozzo caldo aria, campo facoltativo impostabile se non si dispone dei coefficienti di correzione COP e solo nel caso in cui è stata indicata l'aria come pozzo caldo (informazione fornita a livello di gruppo);

\*


*Figura E.53\_Pompe di calore: Nuovo generatore* 

- **Temperatura di riferimento della sorgente fredda [°C]** necessario indicare le temperature di riferimento della sorgente fredda per le quali si è a conoscenza dei valori di COP/GUE, potenza termica e fattore energetico degli ausiliari, in un numero pari a quanto indicato nell'apposito campo disponibile a livello di gruppo;
- **Temperatura pozzo caldo [°C]** ènecessario indicare le temperature di riferimento della sorgente calda per le quali si è a conoscenza dei valori di COP/GUE, potenza termica e fattore energetico degli ausiliari, in un numero pari a quanto indicato nell'apposito campo disponibile a livello di gruppo;
- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Nella successiva sezione **COP** per ogni combinazione ottenuta dalle temperature di riferimento della sorgente fredda e pozzo caldo impostate in precedenza è necessario indicare:

- Valore del COP/GUE;
- Potenza termica utile nominale [kW];
- Fattore energetico degli ausiliari [-], rappresenta il rapporto tra l'energia termica fornita dalla pompa di calore e l'energia elettrica per gli ausiliari a bordo macchina. E' possibile indicare un valore pari a 0 esclusivamente per pompe di calore elettriche per le quali il COP comprende già gli ausiliari interni oppure superiore a 20.

ProCal 11.8

Infine, nella sezione **Coefficienti di correzione |B|** è possibile indicare, se noti, i **Coef**-

ficienti di correzione COP in base al fattore di carico (solo nel caso di pompe di calore alimentate elettricamente o mediante fluido termovettore), i Coefficienti di correzione GUE in base al fattore di carico (solo nel caso di pompe di calore alimentate a gas) e i Coefficienti di correzione AEF in base al fattore di carico.

Selezionando il pulsante "Continua" è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire più generatori all'interno del medesimo gruppo. In presenza di più generatori, all'interno della sezione Generatori nella schermata di inserimento dei dati del "Gruppo", sopra alla tabella riportante la lista dei generatori del gruppo è possibile indicare se i generatori del gruppo intervengono secondo un preciso ordine di priorità selezionando la casella Funzionamento in priorità. A seguito della selezione è possibile impostare un ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei generatori inseriti e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.

Si segnala che nelle centrali collegate a sistemi per riscaldamento di tipo diretto o aeraulico contenenti un gruppo di generazione di questa tipologia non è possibile aggiungere ulteriori gruppi.

### E|9.8 Generatori ad aria calda

La tipologia di gruppo di generazione **Genera**tori ad aria calda (*cfr. ProCalc § 11.8.6*) (Figura

**E.54A**) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema per riscaldamento di tipo aeraulico o diretto. Per questa tipologia di gruppo è necessario

compilare i seguenti campi:

- **Tipologia di generatore ad aria calda**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatori ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off,
  - Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off,
  - Generatori di aria calda a gas o gasolio

#### **#E.12\_ Condizioni di operatività di una** pompa di calore

Perché la pompa di calore possa funzionare (stato di operatività OP = ON) devono sussistere le seguenti condizioni:

- $\begin{array}{l} \textbf{PER SOLA ACS} \\ \textbf{\Theta OL} \leq \textbf{\Theta W, cut-off, min} \leq \textbf{\Theta c} \\ \textbf{\Theta h} \leq \textbf{\Theta W, cut-off, max} \end{array}$
- PER SOLO RISCALDAMENTO  $\Theta OL \le \Theta H, cut$ -off, min  $\le \Theta c$  $\Theta h \le \Theta H, cut$ -off, max

NOTA: Nel caso di pompa di calore per servizio combinato, salvo diversa indicazione progettuale, si assume  $\Theta W$ ,cut- off,min =  $\Theta H$ ,cut- off,min.

dove

 $\Theta OL$  è la temperatura limite di funzionamento (sorgente fredda)  $\Theta W$ ,cut-off,min e  $\Theta H$ ,cut-off,min sono la temperatura minima per cui si ha disattivazione della pompa

θW,cut-off,max e θH,cut-off,max sono la temperatura massima

- per cui si ha disattivazione della pompa
- $\theta h$  è la temperatura del pozzo caldo in esercizio
- $\Theta c$  è la temperatura della sorgente fredda in esercizio

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLambardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		🗰 0
▼ 70 Edificio (TCS14_plu-portate)	Editicio (TCS14pilu-portate) Stato di fatto. Caratteristiche generali. Impianto. Centrali termiche: Centrale termica	
V Stato di fatto		
▼ Caratteristiche generali		
Involucro	▼ Dati generali	
Impianto		
▼ Subalterni	Servizio gruppo Riscaldamento	
▼ Subalterno [Bar]		
Zona termica [ZONA 1]	Tipologia gruppo Generatori ad ana caida	
Involuero	Codice	
♥ Impianto	Nome Aria calda	
Illuminazione		
ACS	Note (Opzionale)	
Riscaldamento		
Raffrescamento	• Caratteristiche del gruppo di generazione	
Ventilezione	carotterisaerie ael Arappo a Aerierazione	
▼ Zona termica [ZONA 2]	Technical di secondaria di selata antida e di selata a secondaria da secondar	
Involucro	nporgie di generatore et ena casa Coeneratori di ena casa a gas o gassilo con protector ad ana somala o p	
▼ Implanto	Ubicazione del sistema di generazione In ambiente interno	
lliuminazione	Tipologia del vettore energetico Gas naturale	
ACS		
Riscaldamento	- Generatori	
Ventierione		
Interventi minliorativi	Numero record: 1	Numero righe da visualizzare: 5 💌 +
	Fodice Nome Note	Priorita' generatore
	3 veneratore	1
	Inizio 🚽 🚹 🗭	Fine
	1/1	
		NUOVO GENERATORE
_		NOOVO GENERATORE
a Infrastrutture		
Combarde		ANNULLA ADDUCA CONTINUA
		ANYOLLA APPLICA CONTINUA

Figura E.54A\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: generatori ad aria calda

C+2 CERT	IFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA I	DEGLI <b>ED</b> IFICI + 2	- 🛞 🗵 Regione Lembardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto			
Time Edition (TCS1_117)     V Sector Id Ratio     V Construction by generall     Invalues	Edificio (TCS1117) Stato di fatto. Carattenstiche BC BO B& B& BC • Dotti veneroli	generali Impianto Centrali termiche Centrale termica Gruppo di generazione	Generator
Impianto	and Series an		
<ul> <li>Y Subalterni [] [Subalterni unico] Interventi migliorati/i</li> </ul>	Codice Nome Note (opz.)	generatore	
	Tipologia di generatore Potenza nominale per riscaldamento	Generatori ad aria calda	
	Rendimento termico utile del generat (opz.) Valore minimo fattore di carico gener (opz.)	0 [1]	
	Valore massimo fattore di carico gen (opz.) Potenza elettrica assorbita degli ausiliari Anno di installazione	1 (-) 50 (M) 2016	
	Anno della manutenzione piu' recente (opz.)	2016	



con bruciatori ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento bistadio o modulante,

- Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, bistadio o modulazione aria-gas,
- Generatori di aria calda a gas a condensazione regolazione modulante aria-gas;
- Ubicazione del sistema di generazione, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - In ambiente interno,
  - In ambiente esterno;
- **Tipologia del vettore energetico**, dal menu a tendina, il base alla tipologia di generatore è possibile scegliere tra:
  - Gas naturale,

<b>C+</b> 2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia
Editicio (TCS1)     Stato di fatto     Coracterische generali     Involuento     Innolento	Table 17(17) Securat dans Conservator general ingents Control termits Control termits 身合、身合、身合、身合、身合、身合、全体、企業、企業、企業、企業、 トーのart general	Gruppo di generazion
♥ Substrem (Substreme unico) ♥ Zona sermita (Z) Insoluces ♥ Impainto ACS Rockdomento Rotestamento Rotestamento Vantazione	Service groups  Peculitariento Totologia groups Generatore a effetts picule Code Nome Nete Note (Optioneta)  Cost Optioneta)  Cost Optioneta	
Interventi negita ania	E presente un escumulo E presente un escumulo Ambares Ambares Typologie del retores receptivo Fromgio elemento Fromgio elemento	
Superior Infrastrutture		ANNULLA APPLICA CONTINUA

ProCal 11.8

Rif. § E|5

Figura E.55\_Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Generatori a effetto joule

• Gasolio e Olio combustibile (non disponibile per le ultime due tipologie di generatore). Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore" (**Figura E.54B**):

- Nome e Note (opzionale);
- **Tipologia di generatore,** è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Rendimento termico utile del generatore ad aria calda per riscaldamento [-], dato opzionale; qualora non indicato il rendimento verrà calcolato in base al tipo di generatore precedentemente scelto;
- Potenza termica utile nominale del generatore per riscaldamento [kW];
- **Potenza minima per riscaldamento (solo modulanti) [kW]**, richiesta obbligatoriamente solamente se la tipologia di generatore indicata nella schermata precedente è assimilabile a un funzionamento modulante;
- Valore minimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 0;
- Valore massimo fattore di carico generatore [-], dato automaticamente impostato pari a 1;
- **Potenza minima per riscaldamento (solo modulanti) [kW]**, richiesta obbligatoriamente solamente se la tipologia di generatore indicata nella schermata precedente è assimilabile a un funzionamento modulante;
- Energia elettrica assorbita dagli ausiliari [W], dato sempre obbligatorio impostabile con un valore anche pari a 0;
- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Selezionando il pulsante "Continua" in basso a destra è possibile procedere nel salvatag-

gio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica. Si precisa che questa tipologia di gruppo può contenere al massimo un solo generatore. Inoltre, nelle centrali termiche contenenti un gruppo di generazione ad aria calda non è possibile aggiungere ulteriori gruppi.

## E|9.9 Generatori a effetto Joule

La tipologia di gruppo di generazione **Generatori a effetto Joule**(*cfr. ProCalc § 11.8.5*) (**Figura E.55**) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS oppure ad un sistema per riscaldamento di tipo idronico o diretto.

Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

- È presente un accumulo, (non selezionabile se la centrale è collegata ad un sistema per riscaldamento di tipo diretto), se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (vedi §E[5), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- Ambiente di installazione del generatore, (non richiesto se la centrale è collegata ad un sistema per riscaldamento di tipo diretto), selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Ambiente climatizzato, in questo caso sarà necessario definire quale Ambiente trascinandolo dalla palette di sinistra,
  - Ambiente non climatizzato, in questo caso sarà necessario definire quale Ambiente trascinandolo dalla palette di si-



- nistra,
- In centrale termica (nel caso in cui non sia adiacente ad ambienti non climati zzati),
- Esterno;
- Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- **Tipologia di vettore energetico**, il software precompila il campo con "Energia elettrica". Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore":
- Nome e Note (opzionale);
- Tipologia di generatore, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Potenza nominale delle resistenze elettriche del generatore [kW];
- Fattore di perdita riferito a potenza nominale resistente elettriche [%], dato opzionale, impostabile solo se la centrale termica di appartenenza non è collegata ad un sistema per riscaldamento di tipo diretto;
- Differenza temperatura tra media generale e ambiente in condizioni prova [°C], dato

C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	Regione.Lembardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		🗭 0
♥ [7] Edificio [TC51]	Edificio (TCS1) Stato di fatto. Caratteristiche generali. Implento. Centrali termiche. Centrale termica	
Stato di fatto	Ba Ba Ba Ba Co Ca Ca Ca Ca Ca Ca	
▼ Caratteristiche generali		arappo argenerazion
Involucro	▼ Dati generali	
Impianto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Subalterno (Subalterno unico)	Servizio gruppo Riscaldamento *	
Tona termica [7:]	Tipologia gruppo Cogeneratori *	
Involuero	Codice	
▼ Impianto		
ACS	Nome ngra	
Riscaldamento	Note (Optionale)	
Raffrescamento		
Ventilazione		
Interventi migliorativi	Caratteristicne ael gruppo al generazione	
	E presente un accumulo 🔤 👍	
	Volume usie dell'accumulo termico	
	Tipologia di motore primo del sistema di co Seleziona =	
	Tipologia di circuito idraulico di recupero te Seleziona	
	Modalita' di funzionamento del sistema di c Seleziona	
	Units' cogeneneratione in grado di sfruttar 🔤 🔥	
	Temperatura massima fluido termovettore [*C]	
	Temperatura massima fluido termovettore [14]	
	Tipologia del vettore energetico Seleziona	
	Metodo di calcolo Metodo del profilo di carico mensile 🖃 🔥	
	Tipologia di informazioni fornite del produt Seleziona	
	Ubicazione del sistema di generazione in a	
	Temperatura fumi in condizioni progetto (a [*C]	
	Temperatura mandata dell'acqua in condizi ["C]	
	Temperatura di ritorno dell'acqua in condiz [*C]	
-	Generatori	
a Infrastrutture		
-VIN- Combaide		ANNULLA APPLICA CONTINUA

*Figura E.56A\_*Riscaldamento - Nuovo gruppo di generazione: Cogeneratori

opzionale, impostabile solo se la centrale termica di appartenenza non è collegata ad un sistema per riscaldamento di tipo diretto;

- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, datoopzionale.

Selezionando il pulsante *"Continua"* è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire un solo generatore all'interno del medesimo gruppo. Infine, si segnala che nelle centrali collegate a sistemi per riscaldamento di tipo diretto contenenti un gruppo di generazione di questa tipologia non è possibile aggiungere ulteriori gruppi.

## E|9.10 Cogeneratori

La tipologia di gruppo di generazione **Cogeneratori** (*cfr. ProCalc § 11.10*) (**Figura E.56A**) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o ad un sistema per riscaldamento di tipo idronico. Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

È presente un accumulo, se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (vedi §E[5), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione e indicare anche il Volume utile dell'accumulo termico [m<sup>3</sup>];



C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	Regione Lombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		
T G Edificio (TCS1_117)	Edificio [TCS1117] Stato di fatto. Caratteristiche generali, Impianto. Centrali termiche: Centrale termica. Gruppo di generazione	
▼ Stato di fatto		
Caratteristiche generali		
Impianto	Codice	
▼ Subalterni	Nome	
<ul> <li>Subalterno [1] [Subalterno unico]</li> </ul>		
Interventi migliorativi	Note (opz.)	
	Tipologia di generatore Cogeneratori 💌	
	Potenza termica forniza nominale dell'uniza [kW]	
	Potenza elettrica nominale dell'unita' cogen [KW]	
	Porenza termica richiesta nominale dell'uni	
	Parallel Control machine Cognitive Control (Control Control Co	
	Energia electrica assoricia o agli ausiani a c	
	Anno di installazione	
	Anno della manutenzione piu' recente (opz.)	
	Dati delle curve prestazionali	
	Temperatura arma in inspesso in contrizioni di orma ad alta temperatura [PC]	
	Temperatura artika in intresten in condition di prova a batsa t(opt.)	
	Rendimento termico funzione del carico elettrico ad alta temperatura [·]	
	PCel = 0,1 PCel = 0,2 PCel = 0,3 PCel = 0,4 PCel = 0,5	
	FCel = 0.6 FCel = 0.7 FCel = 0.8 FCel = 0.9 FCel = 1	
	Recolliments elettrics functione del carico elettrico ad alta temperatura (1	
	FG41=01 FG41=02 FG41=03 FG41=04 FG41=05	
	Rendimento elettrico funzione carico elettrico a bassa temperatura [·]	
	FCel = 0,1 PCel = 0,2 PCel = 0,3 PCel = 0,4 PCel = 0,5	
a a Infrastrutture		

Figura E.56B\_Cogeneratori: Nuovo generatore

- Tipologia di motore primo del sistema di cogenerazione, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Motori a combustione interna (ciclo Otto o ciclo Diesel),
  - Turbina a gas,
  - Motori a combustione esterna (ciclo Stirling);
- **Tipologia di circuito idraulico di recupero termico**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Recupero costante e non modificabile,
  - Dissipazione controllata con by-bass sul recupero fumi,
- Modalità di funzionamento del sistema di cogenerazione, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Regime a punto fisso (funzionamento on-off senza modulazione),
  - Modulazione del carico con variazione della potenza elettrica erogata;
- Unità di cogenerazione in grado di sfruttare la condensa dei fumi di scarico, nel caso selezionare la casella;
- Temperatura massima fluido termovettore ingresso sezione cogenerativa [°C];
- Temperatura massima fluido termovettore uscita sezione cogenerativa [°C];
- Tipologia del vettore energetico, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Gas naturale,
  - GPL,
  - Gasolio e Olio combustibile,
  - Olio combustibile,

- Carbone,
- Biomasse solide,
- Biomasse liquide e gassose,
- Energia elettrica;
- **Metodo di calcolo**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:

• Metodo del contributo frazionale (consentito solo per alcune configurazioni),

- Metodo del profilo di carico mensile;
- **Tipologia di informazioni fornite dal produttore**, campo richiesto solo se è stato selezionato il "Metodo del profilo di carico mensile", selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Curve prestazionali dei rendimenti termico ed elettrico in funzione del fattore di carico elettrico, in questo caso sarà necessario indicare anche l'Ubicazione del sistema di generazione in ambiente esterno, selezionando la casella in caso affermativo,
  - Temperatura fumi in condizioni di progetto (a potenza nominale) [°C],
  - Curve prestazionali della potenza termica ed elettrica fornite e della potenza termica richiesta in funzione del fattore di carico elettrico,
  - Valori della potenza termica ed elettrica fornite e della potenza termica richiesta in funzione del fattore di carico elettrico in condizioni nominali (consentito solo per cogeneratori alimentati con gas naturale o GPL e per potenze inferiori a 100 kW);
- Temperatura di mandata dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma

- combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria;
- Temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia in condizioni di progetto [°C], dato richiesto solo per gruppi che svolgono il servizio per riscaldamento (anche in forma combinata) in presenza di UTA e sistemi a tutt'aria.

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore", a partire dai **Dati generali |A| (Figura E.56B)**:

- Nome e Note (ppzionale);
- **Tipologia di generatore**, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Potenza termica fornita nominale dell'unità cogenerativa [kW];
- Potenza termica fornita minima dell'unità cogenerativa [kW], dato richiesto solo nel caso sia stato indicata per il gruppo la modalità di funzionamento "Modulazione del carico con variazione della potenza elettrica erogata";
- Potenza elettrica nominale dell'unità cogenerativa [kW];
- Potenza elettrica minima dell'unità cogenerativa [kW], dato richiesto solo nel caso sia stato indicata per il gruppo la modalità di funzionamento "Modulazione del carico con variazione della potenza elettrica erogata";
- Potenza termica richiesta nominale dell'unità cogenerativa [kW];
- Potenza termica richiesta minima dell'unità cogenerativa [kW], dato richiesto solo nel caso sia stato indicata per il gruppo la modalità di funzionamento "Modulazione

del carico con variazione della potenza elettrica erogata";

- Fattore di carico minimo cogeneratore con spegnimento per valori inferiori [-], dato automaticamente impostato pari a 0;
- Fattore di carico massimo cogeneratore con spegnimento per valori superiori [-], dato automaticamente impostato pari a 1;
- Energia elettrica assorbita dagli ausiliari a bordo macchina [W], dato obbligatorio, impostabile con un valore anche pari a 0;
- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Nella sezione **Dati delle curve prestazionali |B|** isono invece richiesti differenti dati in base al metodo di calcolo indicato e alle combinazioni indicate a livello di gruppo:

- Rendimento termico medio mensile in condizioni nominali [-];
- Rendimento elettrico medio mensile in condizioni nominali [-];
- **Temperatura acqua in ingresso in condizioni di prova ad alta temperatura [°C]**, dato opzionale; per questo campo non sono ammessi valori superiori a 70°C;
- Temperatura acqua in ingresso in condizioni di prova a bassa temperatura [°C], dato opzionale; per questo campo non sono ammessi valori inferiori a 30°C;
- Rendimento termico funzione del carico elettrico ad alta temperatura [-];
- Rendimento elettrico funzione del carico elettrico ad alta temperatura [-];
- Rendimento termico funzione del carico elettrico a bassa temperatura [-];
- Rendimento elettrico funzione del carico elettrico a bassa temperatura [-];
- Potenza termica fornita funzione del carico elettrico ad alta temperatura [kW];
- Potenza elettrica fornita funzione del carico elettrico ad alta temperatura [kW];
- Potenza termica fornita funzione del carico elettrico a bassa temperatura [kW];
- Potenza elettrica fornita funzione del carico elettrico a bassa temperatura [kW].

Selezionando il pulsante *"Continua"* è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire più generatori all'interno del medesimo gruppo solo se come tipologia di motore non è stata selezionata l'opzione **"Motori a combustione esterna (ciclo Stirling)"**.

## **E**|9.11 Teleriscaldamento

La tipologia di gruppo di generazione **Teleriscaldamento** (cfr. ProCalc § 11.8.7) (**Figura E.57**) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o ad un sistema per riscaldamento di tipo idronico. Per questa tipologia di gruppo è necessario compilare i seguenti campi:

• È presente un accumulo, se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il

<b>C+</b> 2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	Regionationalia
▼Sin Advance (TSS), AdQ Seans & Atoma Involucio Involucio Vestaterine (Schalter regularity) Vestaterine (Schalter regularity) Vestaterine (Schalter regularity) Vestaterine (Schalter regularity) Newskow Vestaterine (Schalter regularity) Newskow Regularity (Schalter regularity) Regularity (Scha	Edition (TSTIAC) Statu di sena Caramonatoria generala Implanto Centrala terminata         Ren BA BA BA Co	Gruppo di generazione
	ractore emissione vectore energetico 030 kg CO2eq/knn	
infrastrutture Combarde	Generatori	ANNULLA APPLICA CONTINUA



C+2 CEF	RTIFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA DEGLI <b>ED</b> IFICI + 2	RegioneLombordia
Res Archini Verifica Onsoni Finestre Auto     Finestre     Fi	Lafora (Castra) Second form Caracensial Imparted Constitutionals Compared generators	Reports and one
$\hat{\varphi}_{dA}^{\mathbf{V}_{A}^{\mathbf{V}_{A}}} \lim_{k \to \infty} \tilde{\nabla}_{dA}^{\mathbf{V}_{A}^{\mathbf{V}_{A}}} \tilde{\nabla}_{A}^{\mathbf{V}_{A}^{\mathbf{V}_{A}}}$		ANNULLA APPLICA CONTINUA





campo **Accumulo** mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (*vedi §E[5*), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;

- Tipologia del vettore energetico, l'unica opzione possibile da selezionare è "Teleriscaldamento";
- Fattore conversione energia primaria, i campi successivi sono opzionali, ma vengono mostrati dal software valori di default previsti dalla normativa, che possono essere personalizzati dall'utente in base ai dati dichiarati e asseverati dal fornitore secondo la normativa vigente:
  - Non rinnovabile,
  - Rinnovabile,
  - Totale, calcolato automaticamente;

• Fattore emissione vettore energetico [kgCO<sub>2</sub>eq/kWh], il campo è opzionale, ma viene mostrato dal software il valore di default previsto dalla normativa, che può essere personalizzato dall'utente in base ai dati dichiarati e asseverati dal fornitore.

Selezionando poi il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, è possibile fornire i dati relativi al singolo "Generatore" (**Fi-gura E.58**):

- Nome e Note (opzionale);
- Tipologia di generatore, è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Ambiente di ubicazione della sottostazione, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - In centrale termica,
  - Ambiente climatizzato, in questo caso definire quale Ambiente trascinandolo dalla palette di sinistra,
  - Esterno;
- Potenza termica nominale della sottostazione [kW];
- **Caratteristiche della rete di distribuzione**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Rete ad acqua calda a bassa temperatura,
  - Rete ad acqua surriscaldata;
- Temperatura media di progetto fluido termovettore sottostazione [°C], dato opzionale;
- Fattore di perdita della sottostazione

#### [W/°C], dato opzionale;

- Anno di installazione;
- Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Selezionando il pulsante *"Continua"* in basso a destra procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia il generatore è sempre unico. Inoltre tale gruppo non può ripetersi all'interno della medesima centrale termica.

## E|9.12 Pannelli solari termici

La tipologia di gruppo di generazione **Pannelli** solari termici (*cfr ProCalc §11.8.9*) è selezionabile solamente nel caso in cui la centrale termica è collegata ad un sistema ACS e/o a un sistema per riscaldamento di tipo idronico.

Per questa tipologia di gruppo è possibile segnalare se **È presente un accumulo:** se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo **Accumulo** mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza (*vedi §E[5*), compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione. Si sottolinea che in caso di pannelli solari termici adibiti alla produzione di ACS in forma separata o combinata deve sempre essere presente un accumulo associato alla centrale o al gruppo.

Il circuito G-S (*vedi* **§E/9.13**), per questo gruppo di generatori è presente solo se esiste l'accumulo di centrale termica. Eventuali circuiti di collegamento tra pannelli e accumulo di gruppo di generatori sono infatti inclusi nel calcolo del

e Pannelli	$\underset{\mathcal{T}_{g_{1}}}{\approx} \underset{\mathcal{T}_{g_{2}}}{\operatorname{Infractuature}}$			
oi		Ombre		-
		► Irraggiamento		
		E' presente un ombreggiamento	e.	
medesima		Potenza dei circolatori del circuito collettori	[W]	
		Grado di isolamento delle tubazioni del circ	Seleziona	¥
tale grup-		Coefficiente scambio termico scambiatore	DM/KQ	
.', Ŭ		Coefficiente di modifica dell'angolo di incid	Ð	
tipologia il 🛛		Coefficiente perdita globale collettore solar	[W/(m <sup>2</sup> K)]	
		Coefficiente perdita globale collettore solar	[W/(m <sup>a</sup> K)]	
		Efficienza del collectore a perdite nulle (Opz	(-)	
		Tipologia di collettore solare termico	Seleziona	
cessari per		Capacita' parziale serbatolo accumulo dedi	0	
		e presente obsinanto per ristandormento della	-	

ProCal 11.8

*Figura E.59*\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Centrale termica - Nuovo generatore - Solare termico pannello solare mediante metodo f-chart.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2

Nome

10 10 10 1a 1

Nella sezione **Generatori** selezionare il pulsante in basso a destra *"Nuovo generatore"* (**Figura E.59**) e inserire i seguenti dati:

• Nome e Note (opzionale);

C+2

State di fatte

▼ Zona termica (Zt)

ACS

Raffresca

- **Tipologia di generatore** è un campo precompilato dal software a seconda della scelta nella schermata precedente del gruppo di generazione;
- Superficie totale di apertura dei pannelli solari termici [m<sup>2</sup>];
- Angolo di inclinazione della superficie del pannello [°], dal menu a tendina, scegliere tra "Verticale", "Orizzontale" o "Angolo" (in tal caso l'utente inserisce il dato nel campo adiacente);
- Angolo di azimut della superficie del pannello [°], dal menu a tendina, scegliere tra gli orientamenti possibili oppure "H" (orizzontale) o "Angolo" (in tal caso l'utente inserisce il dato nel campo adiacente);
- Capacità nominale del serbatoio di accumulo (volume complessivo) [I], questo serbatoio potrebbe essere quello di centrale termica oppure quello del gruppo di generazione, se sono presenti entrambi l'accumulo di sistema di generazione ha priorità su quello di centrale termica e rappresenta il serbatoio di riferimento ai fini del calcolo. La capacità nominale del serbatorio (Vnom) non può coincedere con il volume di backup (Vbu) ma deve essere sempre superiore;



Rif. § El9.13

**%** 

Rif. § D|3.

**E** 81



• Collettori a tubi sottovuoto con assorbitore circolare,

- Collettori piani vetrati,
- Collettori non vetrati;
- Efficienza del collettore a perdite nulle [-], dato opzionale;
- Coefficiente di perdita globale del collettore solare del prim'ordine [W/(m²K)], dato opzionale;
- Coefficiente di perdita globale del collettore solare del second'ordine [W/(m<sup>2</sup>K)], dato opzionale;
- Coefficiente di modifica dell'angolo di incidenza, dato opzionale;
- Coefficiente di scambio termico scambiatore di calore [W/K], dato opzionale;
- Efficienza circuito solare (collettore, circolatore, tubazione e scambiatore) [-], dato opzionale;
- Potenza dei circolatori del circuito collettori - accumulo [W], dato che riguarda gli ausiliari elettrici dell'impianto;
- È presente un ombreggiamento, se selezionata genera la sezione "Ombre" da compilare da parte dell'utente.

Per la compilazione delle sezioni **Irraggiamento** e **Ombre** fare riferimento al **Modulo D** del Manuale (*vedi §D***/3.2**).

Selezionando il pulsante "Continua" in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e proseguire nell'inserimento dei dati necessari per completare la centrale termica.

Si precisa che per gruppi di questa tipologia è possibile inserire un solo generatore all'interno del medesimo gruppo. Inoltre, il gruppo non può ripetersi all'interno della stessa centrale e non può essere l'unico gruppo all'interno della

#### centrale a svolgere un singolo servizio.

### E|9.13 Circuito G-S

Nel caso in cui alla centrale o ad un gruppo di generazione risulti associato un sistema di accumulo, all'interno della schermata di inserimento dei dati relativi al "Gruppo di generazione" sarà necessario descrivere il "Circuito G-S", ossia il circuito presente tra il sistema di generazione e il sistema di accumulo. In particolare, in tali casi, nella sezione **Caratteristiche del gruppo di generazione** è presente il campo **Caratteristiche del circuito G-S**, compilabile selezionando una delle seguenti opzioni dal menu a tendina:

- Lunghezza totale del circuito G-S inferiore o uguale a 5 metri con tubazioni isolate;
- Lunghezza totale del circuito G-S inferiore o uguale a 5 metri con tubazioni non isolate;
- Lunghezza totale del circuito G-S superiore a 5 metri.

Inoltre, è disponibile un'ulteriore sezione all'interno della medesima schermata, denominata **Circuito G-S**, in cui, nel caso di tubazioni non isolate o d circuiti di lunghezza superiore a 5 m, è necessario inserire i tratti di tubazione costituenti il circuito selezionando il pulsante "Nuovo tratto di tubo" e compilando la relativa finestra analogamente a quanto mostrato per gli impianti idronici adibiti a riscaldamento (**Figura E.22** e *vedi §E/6.2*) ed è poi sempre possibile indicare se sul circuito È presente una pompa di circolazione. In presenza di una pompa di circolazione, viene attivata un'ulteriore sezione della schermata, Pompa di circolazione del circuito **G-S**, in cui è possibile scegliere di inserire uno

#### #E.14\_Gruppi di generazione per tipologia di servizio

In base alla tipologia di sistemi impiantistici di riscaldamento e/o ACS collegati alla centrale termica è possibile scegliere specifiche tipologie di sistemi di generazione.

Sistema Impiantistico di tipo idronico e/o Sistema impiantistico di ACS – Associabile alle seguenti tipologie di gruppi di generazione:

- Scalda acqua (abbinabile esclusivamente a sistemi impiantistici di ACS con generazione seperata. Il gruppo di generatori può essere composto solo da 1 generatore)
- Generatori a combustione (rendimenti precalcolati, metodo tabellare, metodo analitico)
- Generatori a combustione di biomasse
- Pompe di calore
- Generatori a effetto Joule
- Cogeneratori
- Teleriscaldamento (tale gruppo di generazione non può essere replicato all'interno della stessa centrale termica)

• Pannelli solari termici (tale gruppo di generazione non può essere replicato all'interno della stessa centrale termica)

Sistema Impiantistico di tipo aeraulico – Associabile alle seguenti tipologie di gruppi di generazione:

- Generatori ad aria calda (tale gruppo di generazione non può essere abbinabile ad altri gruppi di generazione nella stessa centrale termica)
- Pompe di calore (tale gruppo di generazione non può essere abbinabile ad altri gruppi di generazione nella stessa centrale termica)

Sistema Impiantistico di tipo diretto – Associabile alle seguenti tipologie di gruppi di generazione:

- Generatori a combustione di biomasse (tale gruppo di generazione non può essere abbinabile ad altri gruppi di generazione nella stessa centrale termica)
- Pompe di calore (tale gruppo di generazione non può essere abbinabile ad altri gruppi di generazione nella stessa centrale termica)
- Generatori ad aria calda (tale gruppo di generazione non può essere abbinabile ad altri gruppi di generazione nella stessa centrale termica)
- Generatori a effetto Joule (tale gruppo di generazione non può essere abbinabile ad altri gruppi di generazione nella stessa centrale termica).

#### #E.15\_Funzione di ripartizione

Qualora in centrale termica venga selezionata l'opzione di ripartizione, il software procederà a ripartire le potenze termiche ed elettriche di tutti i generatori presenti in centrale e degli accumuli associati alla centrale. I dati esterni alla centrale non saranno ripartiti. Si dovranno quindi considerare:

- Interamente tubi, accumuli e pompe del circuito terziario e secondario (sono da considerare totalmente per la zona)
- Frazionati tubi, accumuli e pompe del circuito primario (il proporzionamento è a carico dell'utente)
- Interamente tubi, accumuli e pompe della centrale termica e del generatore (il proporzionamento è svolto dal software di calcolo).

dei seguenti set di dati: Potenza elettrica [W]; Potenza idraulica [W] e Rendimento della pompa [-]; Prevalenza richiesta dalla pompa [m], Portata d'acqua [dm<sup>3</sup>/h] e Rendimento della pompa [-].



# **E|10 CENTRALI FRIGORIFERE**

I diversi sistemi impiantistici adibiti al raffrescamento devono obbligatoriamente essere associati a centrali frigorifere per le quali è necessario descrivere le caratteristiche del sistema di generazione e dell'eventuale circuito presente tra generatore e accumulo di centrale (circuito G-S).

## E|10.1 Generalità

È possibile visualizzare la schermata "Centrali frigorifere" (**Figura E.60**) selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'**icona Centrali frigorifere |A|**; nella **tabella dell'area di lavoro |B|** viene visualizzato l'elenco delle centrali frigorifere e dei sistemi impiantistici a esse associati.

Al di sopra della tabella, sono disponibili le caselle **Funzionamento in priorità** e **Priorità normativa** (di default entrambe le caselle sono deselezionate e la seconda appare bloccata). In presenza di più centrali frigorifere è possibile selezionare la prima casella per indicare che le centrali intervengono secondo un ordine di priorità: in tal caso sarà possibile selezionare la seconda casella per indicare che l'ordine di priorità coincide con quello previsto da normativa; in alternativa è possibile impostare un ordine di priorità personalizzato cliccando con il tasto destro del mouse su una delle centrali inserite e selezionando uno dei comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.

Per creare una nuova centrale, è necessario selezionare il pulsante "Nuova centrale fri-



Figura E.60\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Centrali frigorifere

#### gorifera" in basso a destra.

Si precisa che, in generale, per qualunque centrale frigorifera, al pari di quanto avviene per la centrale termica, l'inserimento dei dati da parte dell'utente è suddiviso su tre livelli a cui sono associate altrettante schermate:

- **Centrale frigorifera**: in questa schermata sono richieste le informazioni più generali che riguardano l'intera centrale frigorifera, come ad esempio i sistemi impiantistici ad essa collegati e la modalità di collegamento tra di essi, ed è riportata la lista dei gruppi di generazione che la compongono;
- **Gruppo di generazione**: in questa schermata sono richieste le informazioni generali relative gruppo di generazione ed è riportata la lista dei generatori che costituiscono il gruppo di generazione;
- **Generatore**: in questa schermata sono richieste le informazioni specifiche relative al singolo generatore.

La schermata "Centrale frigorifera" (**Figura E.61**), presenta inizialmente la sezione **Dati generali |A|**che richiede l'implementazione dei seguenti dati:

- Nome della centrale frigorifera;
- **Note** (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- Sistema impiantistico raffrescamento è ne-

- cessario procedere al trascinamento di un sistema definito in precedenza (vedi §E|8) dalla palette di sinistra; è possibile inoltre indicare se la centrale risulta collegata anche ad un'UTA precedentemente creata (vedi §E/12), mediante trascinamento dalla palette di sinistra all'interno del campo UTA. Qualora venga associata un'UTA collegata a un sistema aeraulico di tipo misto aria-acqua verrà richiesto di associare alla centrale termica anche il sistema impiantistico idronico che alimenta i terminali di emissione;
- **Tipologia di collegamento tra centrale frigorifera e rete primaria**, dal menu a tendina selezionare una delle opzioni disponibili a scelta tra:
  - Collegamento diretto (opzione sempre disponibile),
  - Collegamento con portata indipendente e serbatoio di accumulo (opzione disponibile solo per collegamenti con sistemi idronici), se selezionato comporta la compilazione dei successivi campi:
    - Accumulo, da compilare mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un sistema di accumulo definito in precedenza (vedi §E/5),
    - Portata media fornita dal sottosistema di generazione [kg/s],
    - Temperatura mandata acqua in centrale in condizioni di progetto [°C],
    - Temperatura stoccaggio nel serbatoio di centrale [°C];
  - Collegamento con portata indipendente mediante compensatore idraulico (opzione disponibile solo per collega-



*Figura E.61\_*Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Nuova centrale frigorifera

menti con sistemi idronici), se selezionato comporta la compilazione del campo:

- Portata media fornita dal sottosistema di generazione [kg/s];
- Collegamento mediante scambiatore di calore (opzione disponibile solo per collegamenti con sistemi idronici), se selezionato comporta la compilazione dei successivi campi:
  - Portata media fornita dal sottosistema di generazione [kg/s],
  - Coefficiente di scambio globale dello scambiatore di calore [W/K],
  - Tipo di scambiatore di calore, a scelta tra "Equicorrente" e "Controcorrente";
- La centrale frigorifera serve solo le zone climatizzate collegate al SI, se non selezionata, è necessario compilare il successivo campo **Ripartizione potenze del gene**ratore all'unità immobiliare, in cui scegliere un'opzione dal menu a tendina:
- Rif. § E|5
- In funzione dei millesimi di raffrescamento, se selezionata compare il campo sottostante da compilare *"Millesimi raffrescamento assegnati all'unità immobiliare* [‰]" dell'unità immobiliare oggetto di calcolo,
- In funzione della superficie disperdente, se selezionata compare il campo sottostante da compilare *"Superficie disperdente totale dell'edificio [m<sup>2</sup>]"*,
- In funzione della superficie utile del fabbricato servito dalla centrale termica, se selezionata compare il campo sottostante da compilare *"Superficie utile netta raf-frescata totale dell'edificio* [m<sup>2</sup>]",
- In funzione del volume lordo del fabbricato servito dalla centrale termica, se se-

Rif. § E|5



C+2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	DEGLI EDIFICI + 2		e 🖉 🖉
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto				<b>#</b> 0
Edificio [ICS1_11/]	Edificio (TCS1117) Stato di fatto Caratteristich			
▼ Stato di fatto	වල වැදු විස වැන වැන	a co co co co co		Gruppo di generazione
♥ Caratteristiche generali				anappe angeneratione
Involucro				
▼ Subalterni	Lipping's gruppo	Marchina friendtera		
Subalterno [1] [Subalterno unico]	ubordin Stabbo	index in a rigeritera		
Interventi migliorativi	Codice	3		
	Nome	Multisplit		
	Note (opz.)			
	<ul> <li>Caratteristiche del gruppo di generatione del g</li></ul>	enerazione		
	E' presente un accumulo	= A		
	Transforming of more bing feiture films	Pomme di calore a commensione di na 💌 🔥		
	hpologie of metalline ingeniero			
	lipologia di serbatolo caldo	Ana esterna 💽 🚹		
	Temperatura fissa			
	Tipologia di serbatoio freddo	Aria interna		
	Modalita' di erogazione della macchina frig	A carichi parziali		
	Tipologia del vettore energetico	Energia elettrica 💌		
	<ul> <li>Generatori</li> </ul>			
	Modalita' di funzionamento dei generatori di	el gruppo in priorita'		
	Numero record: 1			Numero righe da visualizzare: 10 🔹 +
	( odice	Nome	Note	Priorita' generatore
	1	Pompa di calore		1
a lufrastruture				
Lombarde				
Ilumo salvataggio 19/01/2017 09:56:39				ADDICA CONTINUA



lezionata compare il campo sottostante da compilare "Volume lordo raffrescato totale dell'edificio [m<sup>3</sup>]",

• In funzione di una percentuale imposta dell'unità immobiliare oggetto di calcolo, se selezionata compare il campo sottostante da compilare *"Percentuale proporzio-namento relativa all'unità immobiliare [%]"*.

Nella sezione **Gruppi di generazione [B]** attraverso il pulsante *"Nuovo gruppo di generazione"* è necessario associare i gruppi di generazione relativi alla centrale frigorifera. Si precisa che per centrali termiche caratterizzate dalla presenza di più gruppi di generazione è possibile regolare l'ordine di intervento dei diversi gruppi impostando un ordine di priorità personalizzato attraverso i comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità", disponibili cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei gruppi inseriti, per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione.

Nella finestra di inserimento dei dati relativi al "Gruppo di generazione", è sempre necessario compilare inizialmente i **Dati generali** indicando:

- **Tipologia di gruppo**, selezionando dal menu a tendina "Macchina frigorifera";
- Nome e Note (opzionale).

A seguito della scelta della tipologia di gruppo appare la sezione **Caratteristiche del gruppo di generazione** in cui viene richiesto all'utente l'inserimento di differenti set di dati in base alla tipologia di gruppo scelta: per maggiori informazioni si rimanda ai paragrafi successivi relativi alle diverse tipologie di gruppo.

## E|10.2 Macchina frigorifera

La tipologia di gruppo di generazione "Macchina frigorifera"(**Figura E.62**), in cui è necessario nella sezione **Dati generali** selezionare la **Tipologia gruppo** "Macchina frigorifera", richiede la compilazione dei seguenti campi:

- È presente un accumulo, (non selezionabile se la centrale è collegata ad un sistema aeraulico o diretto), se la casella viene selezionata l'utente dovrà compilare il campo Accumulo mediante trascinamento dalla palette di sinistra di un accumulo definito in precedenza *(vedi §E[5)*, compatibile con il servizio svolto dal gruppo di generazione;
- **Tipologia di macchina frigorifera**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore elettrico,
  - Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico elettrico,
  - Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico a gas,
  - Pompe di calore ad absorbimento alimentata da fluido termovettore,
  - Pompe di calore ad adsorbimento alimentata da fluido termovettore,

- Pompe di calore ad absorbimento a fuoco diretto alimentata a gas,
  - Pompe di calore ad adsorbimento a fuoco diretto alimentata a gas;
- **Tipologia di serbatoio caldo**, selezionare una delle seguenti opzioni del menu a tendina:
  - Aria esterna;
  - Aria interna a temperatura dipendente dalle condizioni climatiche, è necessario indicare anche l'ambiente o zona con funzione di serbatoio caldo mediante il trascinamento dalla palette laterale;
  - Aria interna a temperatura indipendente dalle condizioni climatiche, iè necessario indicare anche l'ambiente o zona con funzione di serbatoio caldo mediante il trascinamento dalla palette laterale;
  - Acqua di mare, di fiume o di lago;
  - Acqua di risulta o liquami di processi tecnologici;
  - Liquami urbani;
- Temperatura fissa [°C], selezionabile solo se serbatoio caldo è diverso dalle prime due scelte; se selezionato è richiesto il valore di Temperatura di progetto del serbatoio caldo;
- Temperatura mensile di progetto del serbatoio caldo acqua/liquame [°C], dato richiesto solo se serbatoio caldo è una delle ultime tre scelte e non è dato il valore di Temperatura fissa
- **Tipologia di serbatoio freddo**, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Se la centrale è collegata a sistemi ae-

	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia
ile Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto		🛱 0
Edificio [TCS1_117]	Edificio [TCS1117] Stato di fatto Caratteristiche generali Impianto Centrali frigorifere Centrale frigorifera Gruppo di gene	erazione
Stato di fatto     Constructerite nemerali	in it is is in the to the the the the is	Generatore
Involucro		
Impianto	- Dua generali	
▼ Subalterni	Codice	
Subalterno [1] [Subalterno unico]	Neme Demos di solare	
Interventi migliorativi	Pompa di calore	
	Note (opz.)	
	Determ contacts	
	Process alongia conflict	F
	Potenza electrica autolari	
	Anno di installazione 1999	
	Anno della manutenzione piu' recente (opz.)	
	Indici di prestazione della macchina	
	Valore di EER al 100% 2.9 [:]	
	Valore di EER al 75% 3.14 [1]	
	Valore di EER al 50% 2.7 [-]	
	Valore di EER al 25% 2.3 [-]	
	Valore di EER al 20% (opz.) (-)	
	Valore di EER al 15% (opz.) [-]	
	Valore di FEB al 10% (opz.)	
	Valore (ILFER al Stic Jones )	
	Valore di EER al 240 (opt.)	
	Valore di EEB al 196 (aoz.) (-)	
	<ul> <li>Coefficienti correttivi per l'adeguamento alle reali condizioni di funzionamento</li> </ul>	
	Velocita' ventilatore unita' interna Alta (nominale) *	
	Sistemi split con compressore a velocita' fissa	
	Unita' o sistemi con sezione interna canaliz	
	Unita' o sistemi con sezione esterna canaliz	

Figura E.63\_Centrali frigorifere - Nuovo gruppo di generazione - Nuovo generatore

raulici o diretti, è possibile scegliere: Aria interna,

- Se la centrale è collegata a sistemi idronici, è possibile scegliere: *Acqua in circuito di distribuzione idronico*;
- Modalità di erogazione della macchina frigorifera, dal menu a tendina scegliere tra:
  - A carichi parziali o A pieno carico (nel caso delle prime 3 tipologie di macchine frigorifere),
  - On/Off o Modulante (in tutti gli altri casi);
- **Tipologia del vettore energetico**, scegliere dal menu a tendina tra Gas naturale o Energia elettrica, a seconda del tipo di macchina frigorifera scelta in precedenza;
- **Modalità di funzionamento in cascata**, scegliere dal menu a tendina tra Contemporaneo o Alternato.

Selezionando in basso a destra il pulsante *"Nuovo generatore"*, posto sotto alla tabella all'interno della sezione **Generatori**, compare la schermata di compilazione del generatore (**Figura E.63**), in cui è necessario nella sezione **Dati generali |A|** compilare i seguenti campi:

- Nome e le Note (opzionali).
- Potenza nominale [kW];

- **Fattore correttivo macchine assorbimento**, compilabile solo nel caso di scelta nella schermata precedente di tipologia di macchina frigorifera ad assorbimento;
- **Coefficiente di prestazione energetica per macchine ad assorbimento**, compilabile solo nel caso di scelta nella schermata precedente di tipologia di macchina frigorifera ad assorbimento;
- **Potenza elettrica ausiliari [W]** ai fini del calcolo del fabbisogno di energia elettrica gli ausiliari del sottosistema di produzione devono essere distinti in:

a) ausiliari integrati nella macchina, ovvero dispositivi montati dal fabbricante all'interno della macchina frigorifera, le cui potenze sono comprese nelle prestazioni generali della macchina stessa, descritte nei paragrafi successivi;

b) ausiliari esterni, ovvero dispositivi non compresi nella macchina frigorifera ma necessari per il suo funzionamento che determinano i fabbisogni elettrici degli ausiliari del sottosistema di produzione.

Le potenze dei motori elettrici e le modalità di funzionamento possono essere ottenute da dati di progetto, da dati forniti dal costruttore o da misure in campo. Qualora le potenze non siano note si può fare riferimento ai valori riportati in normativa (*cfr ProCalc 11.9.1*);

• Anno di installazione;

• Anno della manutenzione più recente, dato opzionale.

Nella sezione **Indici di prestazione della macchina |B|** è sempre necessario compilare il campo relativo al **Valore di EER al 100%**, mentre i **Valori al 75%, al 50% e al 25%**, sono richiesti solo nel caso in cui si sia scelto come modalità di erogazione l'opzione "A carichi parziali": tali informazioni sono desumibili dalle caratteristiche tecniche delle diverse macchine frigorifere. In quest'ultimo caso l'utente può scegliere se fornire anche i valori di EER al 20%, 15%, 10%, 5%, 2% e 1% oppure non fornire nessuno di questi valori; non è consentito inserire solo alcuni di essi.

Nella sezione **Coefficienti correttivi per l'adeguamento alle reali condizioni di funzionamento |C|** è necessario compilare i seguenti campi, nel caso di sorgente fredda e pozzo caldo aria/aria:

- **ARIA-ARIA: velocità ventilatore unità interna**, dal menu a tendina selezionare un'opzione tra: Alta (nominale), Media, o Bassa;
- ARIA-ARIA: sistemi split con compressione a velocità fissa, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ARIA-ARIA: lunghezza tubo aspirazione [m];
- ARIA-ARIA: unità o sistemi con sezione interna canalizzata, se selezionata è neces-

sario compilare il campo successivo **ARIA-A-RIA: % portata nominale**;

 ARIA-ARIA: unità o sistemi con sezione esterna canalizzazione/insonorizzazione, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ARIA-ARIA: % portata nominale [%].

Nel caso di sorgente fredda e pozzo caldo aria/ acqua:

- ARIA-ACQUA: DeltaTeta acqua evaporatore;
- ARIA-ACQUA: Fattore di sporcamento;
- ARIA-ACQUA: utilizza miscela incongelabile sul condensatore, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ARIA-ACQUA: % di glicole aggiunto all'acqua [%];
- ARIA-ACQUA: unità o sistemi con sezione esterna canalizzazione/insonorizzazione, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ARIA-ACQUA: % portata nominale [%];
- ARIA-ACQUA: sistemi split (condensatore remoto), se selezionata è necessario compilare il campo successivo ARIA-ACQUA: lunghezza tubazione [m].

Nel caso di sorgente fredda e pozzo caldo acqua/aria:

- ACQUA- ARIA: velocità ventilatore unità interna, dal menu a tendina selezionare un'opzione tra: Alta (nominale), Media, o Bassa;
- ACQUA-ARIA: split con compressione a

- El88 velocità fissa, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ARIA: lunghezza tubo aspirazione [m];
  - ACQUA-ARIA: unità o sistemi con sezione interna canalizzata, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ARIA: % portata nominale [%];
  - ACQUA-ARIA: unità con acqua a portata fissa, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ARIA: % portata acqua e ACQUA-ARIA: Fattore di sporcamento [-];
  - ACQUA-ARIA: unità con valvola pressostatica/termostatica;
  - ACQUA-ARIA: utilizza miscela incongelabile sul condensatore, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ARIA: % di glicole aggiunto all'acqua [%].

Nel caso di sorgente fredda e pozzo caldo acqua/acqua:

- ACQUA-ACQUA: DeltaTeta acqua evaporatore [-];
- ACQUA-ACQUA: Fattore di sporcamento [-];
- ACQUA-ACQUA: utilizza miscela incongelabile sull'evaporatore, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ACQUA: % di glicole aggiunto all'acqua [%];
- ACQUA-ARIA: unità con acqua di condensazione a portata fissa, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ACQUA: DeltaTeta acqua evapora-

tore [-] e ACQUA-ACQUA: Fattore di sporcamento [-];

- ACQUA-ACQUA: utilizza miscela incongelabile sul condensatore, se selezionata è necessario compilare il campo successivo ACQUA-ACQUA: % di glicole aggiunto all'acqua [%];
- ACQUA-ARIA: unità con valvola pressostatica/termostatica.

Selezionando il pulsante *"Continua"* è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore e del gruppo di generazione e completare il salvataggio della centrale frigorifera.

## E|10.3 Circuito G-S

Nel caso in cui alla centrale o ad un gruppo di generazione risulti associato un sistema di accumulo, all'interno della schermata di inserimento dei dati relativi al "Gruppo di generazione" sarà necessario descrivere il "Circuito G-S", analogamente a quanto descritto per le centrali termiche (*vedi §E|9.13*).

#### Rif. § E|9.13

## **E|11 CENTRALE ELETTRICA**

Nel caso in cui presso l'edificio risultino presenti sistemi locali di produzione di energia elettrica (come ad esempio impianti fotovoltaici o cogeneratori), utilizzati per il soddisfacimento del fabbisogno elettrico dell'edificio, è possibile tenerne conto inserendo nel modello energetico una o più fonti di energia elettrica.

È possibile visualizzare la schermata "Centrale elettrica" (Figura E.64) selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'icona Centrale elettrica [A]; nella tabella dell'area di lavoro [B] viene visualizzato l'elenco delle fonti locali di produzione di energia elettrica. È possibile deselezionare la casella Priorità delle fonti di energia elettrica in sito da normativa (di default tale casella è selezionata) per impostare un ordine di priorità personalizzato.

In tal caso, cliccando con il tasto destro del mouse su una delle fonti di energia elettrica inserite, sono disponibili i comandi "Aumenta priorità" e "Diminuisci priorità" per modificare la priorità impostata automaticamente in fase di creazione della fonte energetica. L'ordine di priorità stabilito dalla procedura è il seguente:

- 1. Pannelli solari fotovoltaici
- 2. Generatore eolico;
- 3. Cogeneratore alimentato da fonte energetica rinnovabile;
- 4. Cogeneratore alimentato da fonte energetica non rinnovabile.

Per creare una nuova fonte di energia elettrica, è necessario selezionare il pulsante *fonte energia elettrica" in basso a destra*. Si precisa che qualunque fonte di energia **Rif. § E9.10** può essere inserita una sola volta.

La schermata "Fonte energia elettrica" richiede di selezionare da un menu a tendina una delle seguenti **Tipologie di fonte energetica**:

- Pannelli fotovoltaici (Figura E.65);
- Generatori eolici (Figura E.66);
- **Cogeneratori alimentati da combustibile fossile**, se selezionata compare il link "Vai alla schermata **"Centrali Termiche"** (*vedi §E[9.10 e Figura E.56A e E.56B*), per inserire tale fonte è infatti necessario aver precedentemente inserito un cogeneratore;
  - Cogeneratori alimentati da fonte rinnovabile, se selezionata compare il link "Vai alla

	C+2 CERT	IFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA I	DEGLI EDIFICI + 2		RegionaLombordio
	File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aluto				<b>0</b>
ΔΙ	* 📴 Edificio (TCS1)	Edificio [TCS1] Stato di fatto Caratteristiche gen	erali Impianto		
~	▼ Caracteristiche generali	ଖୁଏ ଥିହ ଥିଛା (ଦ	<u>() () () () () () () () () () () () () (</u>		Centrale elettrica
	Involucro	▼ Dati generali			
	Impianto				
	▼ Subalterni	Codice	1		
	Subalterno (Subalterno unico)     Zona termica [Zt]	Nome	Autogenerata per il calcolo		
	Involucro V Involucro	Note (Opzionale)			
	ACS	Priorita' delle fonti di energia elettrica in sit	×.		
	Riscaldamento Raffrezamento Verolazione	Numero record: 0			Numero righe da Visualizzare: 5 -
	Interventi migliorativi		Tipologia	Ordine di In	itervento
<b>B</b>					
			Neccun contenuto n	пена тарена	
		L	Inizio 4 1/1	> Fine	
	ی امfrastrutture				NUOVA FONTE ENERGIA ELETTRICA
	The Combarde				ANNULLA APPLICA SALVA

<b>Figura E.64_</b> Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Centrali elettri	che
--	-----

C+2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2						Regione Lombordio
CERT TRC Arking Verifica Unione Findstre Auto Verification (CSC) * Sead Arkani * Seadersene (Stabilizers Linea) * Seadersene (Stabilizers	IFFICAZIONE ENERGETICA ( concercos) Sales à faite Constantiate gan Bre Bo Be Bre Con <i>- Datl general</i> Codec Nore (Docomelo) Superior state di genus de panelli Angolo di Indinacione delle superifice del p	DEGLI EDIFICI + 2		Petrostalco		
Verificiarie Inserventi mglioseati	Angolo di azimut della superficia del pannello Tpalogia del pannollo Perensa di pioco anninale dell'anterne E., Farnon di pioco adi pioco (Eginomali) Modalari di Internazione Farnon el efficienza dell'imparano fossolata. Perensa ellenca dell'interna del generato. E presenta un ombreggamento Orabine	Selectiona	(m²) •	•		
$\sum_{\tau_{ij} \in \mathcal{T}} \sum_{i=1}^{n} $ Infrastrutture						ANNULLA APPLICA SALVA

Figura E.65\_Centrali elettriche - Nuova fonte energia elettrica - Pannelli fotovoltaici

schermata **"Centrali Termiche"** (*vedi §E***/9.10** *e* **Figura E.56A e E.56B**), per inserire tale fonte è infatti necessario aver precedentemente inserito un cogeneratore.

## E|11.1 Pannelli fotovoltaici

In caso di selezione della tipologia **"Pannelli fotovoltaici"** nella schermata "Fonte di energia elettrica" viene mostrata la sezione **Fotovoltaico**, all'interno della quale è necessario selezionare il pulsante in basso a destra *"Nuovo impianto fotovoltaico"* e accedere alla relativa schermata di compilazione (**Figura E.65**) che richiede l'inserimento dei seguenti campi:

- Nome e Note (opzionale);
- **Tipologia di generatore** dal menu a tendina, nel caso di ACS, *Pannelli solari termici;*
- Superficie totale di apertura dei pannelli [m<sup>2</sup>];
- Angolo di inclinazione della superficie del pannello [°], dal menu a tendina, scegliere tra "Verticale", "Orizzontale" o "Angolo" (in tal caso l'utente inserisce il dato nel campo adiacente);
- Angolo di azimut della superficie del pannello [°], dal menu a tendina, scegliere tra gli orientamenti possibili oppure H (orizzontale) o Angolo (in tal caso l'utente inserisce il dato nel campo adiacente);
- **Tipologia del pannello**, dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Silicio monocristallino,
  - Silicio multicristallino,
  - Film sottile di silicio amorfo,
  - Altri strati di film sottile,
  - Film sottile Copper-Indium-Galium-Diselenide,
  - Film sottile Cadmium-Telloride;
- Potenza di picco nominale del generatore fotovoltaico [kW], dato non obbligatorio in caso

di certificazione energetica;

- Fattore di potenza di picco [kWh/m<sup>2</sup>], dato opzionale;
- Modalità di ventilazione (dato richiesto obbligatoriamente se non si dispone del Fattore di efficienza dell'impianto fotovoltaico), dal menu a tendina, scegliere tra:
  - Moduli non ventilati,
  - Moduli moderatamente ventilati,
  - Moduli molto ventilati o con ventilazione forzata;
- Fattore di efficienza dell'impianto fotovoltaico [-], dato non obbligatorio in caso di certificazione energetica;
- Potenza elettrica degli ausiliari del generatore fotovoltaico [W], dato obbligatorio impostabile a 0;
- È presente un ombreggiamento, se selezionata genera la sezione "Ombre" da compilare da parte dell'utente.

Per la compilazione delle sezioni **Irraggiamento** e **Ombre** fare riferimento al **Modulo D** del Manuale (*vedi §D*/3.2). Selezionando il pulsante *"Salva"* in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del pannello fotovoltaico e proseguire nel salvataggio della fonte elettrica oppure aggiungendo un nuovo pannello fotovoltaico.

Qualora l'impianto sia a servizio anche di unità immobiliari non oggetto di calcolo, i dati di potenza di picco nominale del generatore fotovoltaico, potenza elettrica degli ausiliari del generatore fotovoltaico e superficie totale di apertura dei pannelli dovranno essere inseriti ripartiti sul volume lordo riscaldato dell'unità immobiliare oggetto di calcolo. C+2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2 Stato di fatto Caratteristiche general Involucro ▼ Subalterni ▼ Subalterno [Subalterno unico] pologia di fante energetica Generatori eo -V Zona termica [Zt Involucro V Implanto ACS Riscaldame Baffrescar Ventilazione Infrastrutture ANNULLA APPLICA S

Figura E.66\_Centrali elettriche - Nuova fonte energia elettrica - Generatori eolici

## E|11.2 Generatori eolici

In caso di selezione della tipologia **"Generatori eolici"** (**Figura E.66**) è necessario compilare nella sezione **Eolico** i seguenti campi:

- Potenza nominale elettrica [kW] del generatore;
- Energia elettrica prodotta dal sistema eolico [kWh] per ciascun mese dell'anno.

Selezionando il pulsante *"Salva"* in basso a destra è possibile procedere nel salvataggio dei dati del generatore eolico.



## **E|12 UTA**

L'edificio può essere dotato di Unità di Trattamento Aria utilizzate sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, tale sistema impiantistico può essere anche di supporto a sistemi di climatizzazione invernale e/o estiva alimentati con vettori differenti dall'aria.

È possibile visualizzare la schermata "UTA" (Figura E.67) selezionando dall'area laterale sinistra "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'icona UTA [A]; nella tabella dell'area di lavoro [B] viene visualizzato l'elenco dei sistemi UTA presenti nell'edificio. Per creare un nuovo sistema è necessario selezionare uno dei pulsanti "Nuova UTA riscaldamento" o "Nuova UTA raffrescamento" (che dovrà poi essere sempre associata a una centrale frigorifera (vedi §E[10.1)).



Figura E.67\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - UTA

<b>C+</b> 2	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2				
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto					
V State di fatto	Edificio (TCS1) Stato di fatto. Caratteristiche generali. Impianto. UTA				
▼ Caratteristiche generali					
Involucro	▼ Dati generali				
Implanto					
<ul> <li>Kalakterni (Subakterno unica)</li> <li>Zobetarno (Subakterno unica)</li> <li>Tomoria (Subakterno unica)</li> <li>Impacto</li> <li>Anti Antino (Subakterno unica)</li> <li>Resoladomentes</li> <li>Refrecamento</li> <li>Vertinisione</li> <li>Inservend registraski</li> </ul>	Code 1 None UTA refressmenta Noe (Opsioned) Tipo di lattorio Parsas d'annya derificacione a ugell ( Persa districti di dana (Pinh) Persa dettini diversa associata di asso iata (Pinh) Persa dettini di associata (Pinh) Persa dettini diversa associata di associata (Pinh) Persa dettini di associata di associata (Pinh) Persa dettini diversa associata di associata (Pinh) Persa dettini di associata (Pinh) Persa dettini di associata (Pinh) Persa dettini di associata (Pinh) Persa dettin	Ş			
Sistemi impiantistici raffrescamento 5 - Si raffrescamento					
State Lombarde		ANNULLA APPLICA SALVA			

Figura E.68\_ "Caratteristiche generali - Impianto" - UTA - Nuova UTA raffrescamento

In presenza di una UTA che svolge sia il servizio di riscaldamento che il servizio di raffrescamento sarà necessario definire due elementi distinti all'interno della schermata. Normalmente gli assorbimenti elettrici dell'U-TA si vengono a sovrapporre agli assorbimenti elettrici del sistema aeraulico associato. Per semplificare l'inserimento dei dati all'interno del software la richiesta degli ausiliari elettrici è posta quindi solamente a livello di circuiti primario e/o secondario del sistema impiantistico aeraulico associato all'UTA stessa.

La schermata (**Figura E.68**), presenta la medesima struttura per entrambi i servizi richiede l'implementazione dei seguenti input:

- **Nome** assegnato dall'utente;
- **Note** (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- Tipo di batteria, solo nel caso di UTA riscaldamento, in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Batteria ad acqua/aria, in tal caso l'UTA dovrà poi essere associata a una centrale termica (*vedi §E[9.1*). La centrale termica dovrà avere anche un ulteriore sistema idronico collegato ad essa secondo quanto descritto nei paragrafi

Rif. § E|10.1

**Rif. § El9**.

**E** 91

#### **§E/9** (vedi **#E.16**).

- Batteria elettrica;
- **Tipo di umidificazione** dato opzionale, in cui si dovrà specificare se vi sono "Elettrodi immersi nell'acqua o resistenza elettrica" o un "Sistema a ugelli";
- Portata d'acqua dell'umidificatore a ugelli [kg/h], dato richiesto solo in presenza di umidificazione con "Sistema a ugelli";
- Potenza elettrica diretta assorbita dal sistema a ugelli [W/(kg/h)], dato richiesto solo in presenza di umidificazione con "Sistema a ugelli";
- Potenza elettrica indiretta assorbita dal sistema a ugelli [W/(kg/h)], dato opzionale richiesto solo in presenza di umidificazione con "Sistema a ugelli";
- Sistema impiantistico, in cui l'utente dovrà trascinare dalla palette di sinistra il sistema aeraulico per riscaldamento o raffrescamento precedentemente creato (vedi §E/6.3 e §E/7.3) collegato alla UTA.

Qualora non venga indicato alcun tipo di umidificazione, in fase di calcolo verrà trascurato il fabbisogno energetico dovuto all'umidificazione.

Le zone termiche a cui risulta collegata tramite un sistema impiantistico aeraulico un'UTA di riscaldamento e/o raffrescamento devo sempre essere servite anche dal sistema impiantistico idronico della centrale termica/frigorifera a cui l'UTA è associata (*vedi #E.16*).

## #E.16\_Impianti a tutt'aria e sistemi misti aria/acqua

#### Impianti a tutt'aria

- 1. Non c'è UTA e si ha un impianto aeraulico:
  - dovranno essere presenti portate per climatizzazione nella zona con indicazione di impianto a tutt'aria
  - le portate dovranno essere collegate al sistema impiantistico aeraulico non di tipo misto con emissione compatibile (es. bocchette)
  - dovrà essere inserito in centrale termica o frigorifera un generatore d'aria calda o una pompa di calore/macchina frigorifera
- 2. Non c'è UTA e si ha un impianto diretto:
  - Se presente la VMC vanno inserite le portate per ventilazione meccanica controllata (escludendo il caso con impianto di climatizzazione); in caso contrario le portate saranno per ventilazione naturale
  - dovrà essere inserito un sistema impiantistico diretto con emissione compatibile (es. bocchette)
  - non dovrà essere inserita nessuna associazione tra portate e sistemi di riscaldamento/raffrescamento; eventualmente nel caso di portate per VMC si dovrà effettuare l'associazione tra portate e sistema di ventilazione
  - dovrà essere inserito in centrale termica o frigorifera un generatore d'aria calda o una pompa di calore/macchina frigorifera

#### 3. E' presente un'UTA con un impianto aeraulico:

- dovranno essere presenti portate per ventilazione meccanica controllata con impianto di climatizzazione nella zona con indicazione di impianto a tutt'aria
- *le portate dovranno essere collegate al sistema impiantistico aeraulico non di tipo misto con emissione compatibile (es. bocchette)*
- l'UTA dovrà essere collegata a valle dell'impianto al sistema aeraulico
- l'UTA dovrà essere collegata a monte dell'impianto alla centrale termica o frigorifera idronica. In caso di alimentazione elettrica questo passaggio non è necessario.

#### Impianti misti aria/acqua

- 1. E' presente un'UTA con un impianto aeraulico a supporto di un sistema idronico:
  - dovranno essere presenti portate per ventilazione meccanica controllata con impianto di climatizzazione con indicazione di impianto misto
  - *le portate dovranno essere collegate al sistema impiantistico aeraulico di tipo misto con emissione compatibile (es. bocchette)*
  - l'UTA dovrà essere collegata a valle dell'impianto al sistema aeraulico
  - dovrà essere inserito in centrale termica o frigorifera un generatore ad acqua (caldaia o macchina frigorifera) collegato al sistema idronico con terminali con potenza termica reale
  - l'UTA dovrà essere collegata a monte dell'impianto alla centrale termica o frigorifera idronica

Rif. § E|6.3 Rif. § E|7.3 Ad un'unica centrale termica o frigorifera è possibile associare solo un'UTA pertanto, qualora tutte le UTA presenti siano relative alla medesima centrale, si dovrà configurare un unico sistema di UTA. Nel caso in cui si sia in presenza di diverse UTA che fanno riferimento a centrali differenti, sarà necessario configurare UTA distinte e associare ogni UTA alla propria centrale. In presenza di un unico sistema UTA costituito da più UTA, relativamente alla modellazione delle zone termiche è possibile configurare un'unica zona termica collegata al sistema UTA inserito o più zone termiche collegate al medesimo sistema UTA inserito poiché il software computa il fabbisogno di ogni singola zona termica e ne calcola la sommatoria.

# **EI94** E|13 SERVIZIO TRASPORTO PERSONE O COSE

Il calcolo del fabbisogno per trasporto di persone o persone accompagnate da cose attraverso l'impiego di impianti ascensori e/o scale mobili e/o marciapiedi mobili concorre al fabbisogno energetico globale di tutti gli edifici esclusi quelli a destinazione residenziale.

Il calcolo del fabbisogno energetico per il servizio trasporto è applicato alle tipologie di edifici con destinazione d'uso non residenziale e riguarda i seguenti impianti:

- ascensori;
- montascale;
- piattaforme elevatrici;
- montacarichi e montauto;
- scale mobili;
- marciapiedi mobili.

In ciascun edificio possono essere presenti da 1 a n sistemi impiantistici adibiti al trasporto di cose o persone e lo stesso sistema impiantistico può essere associato a più zone termiche. A ciascuna zona termica possono essere inoltre associati da 1 a n sistemi impiantistici adibiti al trasporto di cose o persone.

In caso di subalterno con diverse zone termiche a destinazione d'uso non residenziale il servizio di trasporto deve essere, per tutte le zone, o presente o assente.

## E|13.1 Dati generali

Per inserire un impianto di trasporto è necessario inizialmente accedere alla schermata "Sistemi tra-

Edificio [TCS2_117_trasporto]	Edificio [TCS2117_trasporto] Stat	o di fatto Caratteristiche generali			
Caratteristiche generali	· ᆰᆞ ᆰᆞ ᆰᅆ ᇘᇔ ᇘᇸ	8 📴 😳 🗘		B 💁 Sistemi tre	isporto
Impianto	Numero record: 1			Numero righe da visualizzare: 10 🔽	
► Subalterni	Codice		Nome	Tipologia sistema	
Interventi migliorativi	5	ascensore		Ascensori	
	Inizio	٩	1	Fine	
			1/1		
Infraștrutțure					
Lombarde				NUOVO SISTEMA TRASP	ORTO

Figura E.69\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Trasporto

sporto" (**Figura E.69**) selezionando dall'area laterale sinistra il livello "Caratteristiche generali - Impianto" e nel banner in alto l'icona **Sistemi trasporto |A|**; nella **tabella dell'area di lavoro |B|** viene visualizzato l'elenco dei sistemi di riscaldamento presenti nell'edificio.

Per creare un nuovo sistema di riscaldamento, è necessario selezionare il pulsante "Nuovo sistema trasporto" in basso a destra dell'area di lavoro.

La schermata di compilazione mostrata a seguito di tale azione (**Figura E.70**) richiede innanzitutto l'implementazione dei Dati generali dove è necessario immettere i seguenti input:

- Nome del sistema di trasporto assegnato dall'utente;
- Note (opzionale) campo facoltativo compilato a cura dell'utente;
- **Tipologia di impianto**, in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - Ascensori
  - Montacarichi e montauto

- Montascale e piattaforme elevatrici
- Scale mobili
- Marciapiedi mobili inclinati
- Marciapiedi mobili orizzontali

## E|13.2 Ascensori, montascale o montacarichi

Nella schermata del "Nuovo sistema trasporto", nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema di impianto "Ascensori" o "Montacarichi e montauto" o "Montascale e piattaforme elevatrici" nell'area di lavoro a destra compaiono altri campi da compilare (**Figu**-

#### ra E.71A e E.71B):

- **Tipologia e uso dell'edificio** in cui è necessario selezionare dal menu a tendina una delle seguenti opzioni:
  - se è stato scelto come tipo di impianto "Ascensori" o "Montacarichi e montauto" sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

C+2 CE	RTIFICAZION	ie <b>en</b> erg	ETICA D	EGLI ED	IFICI + 2			Regi	neLombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiu File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiu File Stato di fatto Arcatteristiche generali Involucro Impianto Subalterni Interventi migliorativi	to Edificio (TCS2117, Br Bù > Dati generi Codice Nome Note (opz.) Tipologia di imp	trasporto] Stato 登録 登录 ali	di fatto Carati	teristiche gener	ali Impianto Sis	tema traspo	rto	Regi	Sistema trasport
Infrastrutture Lombarde								ANNU	ILA APPLICA SALVA

• 1A - Edifici non residenziali fino a 4 unità immobiliari

Figura E.70\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Trasporto - Nuovo sistema trasporto

- 2A Edifici non residenziali fino a 10 **E**[95 unità immobiliari
- 3A Edifici non residenziali fino a 20 unità immobiliari
- 4A Edifici non residenziali fino a 30 unità immobiliari
- 5A Edifici non residenziali fino a 50 unità immobiliari
- 6A Edifici non residenziali con più di 50 unità immobiliari
- 7A Edifici con più di 100 metri di altezza"

• se è stato scelto come tipo di impianto "Montascale e piattaforme elevatrici" sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- 1H Edificio monofamiliare o servizio di accessibiltà pubblica in negozi pubblici
- 2H Edificio plurifamiliare o servizio di accessibiltà pubblica in uffici o centri commerciali, stazioni o aeroporti
- 3H Casa di riposo per anziani o accessibilità pubblica in uffici e aziende sanitarie
- 4H Casa di riposo per anziani o accessibilità pubblica in uffici e aziende sanitarie specifiche per disabili
- Numero di fermate specificare il numero di fermate dell'ascensore
- **Corsa massima [m]**, specificare la corsa massima percorribile dall'apparecchio
- Numero medio di corse giornaliere da specificare solo se è stato scelto come tipo di impianto "Montacarichi e montauto"
- **Portata dell'impianto [kg]** specificare la portata dell'impianto
- Tipologia di ascensore da specificare se è stato scelto come tipo di impianto "Ascensori" o "Montacarichi e montauto" scegliendo dal

#### menu a tendina tra:

- Impianti elettrici a fune con contrappeso
- Impianti elettrici a fune ad argano agganciato
- Impianti idraulici
- Tipologia di montascale o piattaforma elevatrice da specificare se è stato scelto come tipo di impianto "Montascale e piattaforme elevatrici" scegliendo dal menu a tendina tra:
  - Impianto elettrico ad aderenza con argano
  - Impianto elettrico ad argano agganciato
  - Impianto elettrico con gruppo motoriduttore a bordo
  - Impianto idraulico
- **Presenza di massa di bilanciamento** da specificare se è presente una massa di bilanciamento nel caso in cui è stato scelto come tipo di impianto "Ascensori" o "Montacarichi e montauto"
- Coefficiente di bilanciamento della portata dell'impianto (opzionale)
- **Presenza di argano** da specificare se è stato scelto come tipologia di ascensore "Impianti elettrici a fune con contrappeso" scegliendo dal menu a tendina tra:
  - Con argano
  - Gearless

Se Tipologia e uso dell'edificio è "5A - Edifici non residenziali fino a 50 unità immobiliari", "6A - Edifici non residenziali con più di 50 unità immobiliari" o "7A - Edifici con più di 100 metri di altezza" l'unica scelta possibile per questo campo è "Gearless"

• **E' presente un inverter** specificare se è presente un inverter; la presenza dell'inverter determina un incremento del fabbisogno

C+2 CE	RTIFICAZIONE ENERGETICA	DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia						
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiu 🛛 🔀 Edificio (TCS2_117_trasporto)	Edificio [TCS2117_trasporto] State di fatto Cara								
<ul> <li>Stato di fatto</li> <li>Caratteristiche generali</li> </ul>	]다. 30 3* 3* <b>3*</b>		Sistema trasporto						
Involucro	► Dati generali	➤ Dati generali							
► Subalterni	<ul> <li>Ascensori</li> </ul>								
Interventi migliorativi	Tipologia e uso dell'edificio	1A - Edifici non residenziali fino a 4 unità immobiliari	•						
	Numero di fermate	3 fermate	•						
	Corsa massima	[m]							
	Portata dell'impianto	[kg]							
	Tipologia di ascensore	Impianti idraulici	*						
	Presenza di massa di bilanciamento	-							
	Coefficiente di bilanciamento della p (opz.)	(H							
	E' presente un inverter								
	Fabbisogno energetico giornaliero de (opz.)	[kWh]							
	Tipologia di quadro di comando	Seleziona	•						
	Fabbisogno energetico giornaliero pe (opz.)	[kWh]							
	Tipologia di illuminazione della cabina	Illuminazione a led	*						
	Spegnimento impianto di illuminazione nell								
	Sumero di ascensori della stessa tipologia								
	Potenza elettrica dei motori del singolo imp	[Kvvrij							
🔊 🛃 İnfraștrutture	Potenza electrica del motori del singolo imp	[kvi]							
Lombarde			ANNULLA APPLICA SALVA						

**Figura E.71A\_**Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Trasporto - Nuovo sistema trasporto, ascensori montascale o montacarichi

energetico delle apparecchiature di comando e segnalazione ed è un'informazione richiesta solo se è stato scelto come tipo di impianto "Ascensori" o "Montacarichi e montauto". Se Tipologia di ascensore è pari a "Impianti elettrici a fune con contrappeso" e Presenza di argano è pari a "Gearless" il campo è automaticamente selezionato e non modificabile

- Fabbisogno energetico giornaliero delle apparecchiature di comando/segnalazione [kWh] dato opzionale che indica il fabbisogno energetico giornaliero delle apparecchiature di comando e segnalazione dell'ascensore esclusa la fase di movimento della cabina
- Tipologia di quadro di comando da specificare solo se non è stato indicato il Fabbisogno energetico giornaliero delle apparecchiature di comando/segnalazione scegliendo dal menu a tendina tra:
  - Quadro di comando a relè e relative segnalazioni
  - Quadro di comando con microprocessore e relative segnalazioni
- Fabbisogno aggiuntivo per presenza inverter [kWh] da specificare obbligatoriamente solo se non è stato indicato il Fabbisogno energetico giornaliero delle apparecchiature di comando/segnalazione, se è presente un inverter e se il valore non è direttamente fornito dalla normativa
- Fabbisogno energetico giornaliero per l'illuminazione della cabina [kWh] dato opzionale che indica il fabbisogno energetico giornaliero dell'illuminazione della cabina dell'ascensore, esclusa la fase di movimento della cabina

- Tipologia di illuminazione della cabina da specificare obbligatoriamente solo se non è dato il fabbisogno energetico giornaliero per l'illuminazione della cabina, scegliendo tra:
  - Illuminazione con lampade a incandescenza tradizionali
  - Illuminazione con lampade fluorescenti tradizionali
  - Illuminazione con lampade fluorescenti ad alta efficienza
  - Illuminazione con lampade alogene
  - Illuminazione a led

Se è stato scelto come tipo di impianto "Montascale e piattaforme elevatrici" il valore "Illuminazione con lampade a incandescenza tradizionali" non è ammesso

- Spegnimento impianto di illuminazione nelle fasi di sosta della cabina da specificare obbligatoriamente solo se è stato scelto come tipologia di illuminazione della cabina è stato scelto "Illuminazione con lampade fluorescenti ad alta efficienza" o "Illuminazione con lampade alogene" o "Illuminazione a led"; in tutti gli altri è automaticamente deselezionato
- **Fabbisogno energetico elettrico per servizi accessori [kWh]** dato opzionale che rappresenta il fabbisogno energetico giornaliero dei servizi accessori
- Numero di ascensori della stessa tipologia da specificare obbligatoriamente solo se

C+2 CERT	IFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI + 2	RegioneLombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre Aiuto		
<ul> <li>▼</li></ul>	Edificio (TCS2117_trasporto) Stato di fatto Caratteristiche generali Implanto Sistema trasporto           B         B         B         B         C	<ul> <li>Sistema trasporto</li> </ul>
Impianto	▼ Scale mobili	
► Subalterni Interventi migliorativi	Tipologia e uso dell'edificio Seleziona Modalita' di funzionamento Seleziona	*
	Numero medio di passeggeri al giorno (opz.)	
	Angolo di inclinazione [°]	
	La velocita' dell'impianto e' pari a 0.5 m/s 🔤 Potenza assorbita in condizione operativa s [W]	
	Tempi giornalieri trascorsi dall'impianto	
	Condizione di attesa [h]	
	Condizione di avviamento automatico [h]	
	Condizione operativa di moto a bassa veloc [h]	
	Condizione operativa a velocita' nominale [h]	
	Numero di giorni di funzionamento al mese	
	Gen Feb Mar Apr Mag Giu	
	Lug Ago Set Ott Nov Dic	
	Fabbisogno energetico elettrico giorn (opz.) [kWh]	
Lombarde	Potenza elettrica dei motori del singolo imp [kW]	ANNULLA APPLICA SALVA

è stato scelto come tipo di impianto "Ascensori". Qualora sia presente un unico impianto è necessario indicare il valore 1.

Nel caso venga indicato un numero maggiore dell'unità è richiesto di indicare se gli ascensori sono collegati in gruppo con manovra collettiva.

Nel caso di più ascensori con uguali caratteristiche e in manovra collettiva, si stima una riduzione complessiva del 15% del fabbisogno energetico giornaliero nella fase di movimento. Nel caso di più ascensori con uguali caratteristiche senza collegamento in gruppo con manovra collettiva, si stima invece un aumento complessivo del 15% del fabbisogno energetico giornaliero nella fase di movimento.

• Potenza elettrica dei motori del singolo impianto [kW] è richiesto di indicare la potenza elettrica del singolo impianto.

## E|13.3 Scale o marciapiedi mobili

Nella schermata del "Nuovo sistema trasporto", nel caso di selezione dal menu a tendina della tipologia di sistema di impianto "Scale mobili", "Marciapiedi mobili inclinati" o "Marciapiedi mobili orizzontali" nell'area di lavoro a destra compaiono altri campi da compilare (**Figura E.72**):

 Tipologia e uso dell'edificio se non è stato indicato il numero medio di passeggeri al giorno, è necessario specificare la tipologia e uso dell'edificio scegliendo tra:

• Negozi, musei, biblioteche, luoghi di ricreazione

• Grandi magazzini, centri commerciali, aeroporti di media dimensione, stazioni per treni regionali, stazioni metropolitane con traffico basso, percorsi pedonali meccaniz-

Figura E.71B\_Schermata "Caratteristiche generali - Impianto" - Trasporto - Nuovo sistema trasporto, scale o marciapiedi mobili

zati

#### **E**|98

- Aeroporti di grande dimensione, stazioni ferroviarie principali, stazioni metropolitane con traffico medio
- Stazioni metropolitane con traffico intenso
- Modalità di funzionamento solo se è stato indicato come sistema di impianto "Scale mobili" o "Marciapiedi mobili inclinati" è necessario specificare il tipo di funzionamento della scala mobile scegliendo tra:
  - In salita
  - In discesa
- Numero medio di passeggeri al giorno dato opzionale, qualora non indicato verrà valutato in base a quanto previsto dalla normativa
- **Dislivello [m]** da indicare solo se è stato indicato come sistema di impianto "Scale mobili" o "Marciapiedi mobili inclinati"
- Angolo di inclinazione [°] da indicare solo se è stato indicato come sistema di impianto "Scale mobili" o "Marciapiedi mobili inclinati"
- Lunghezza del marciapiede [m] da indicare solo se è stato indicato come sistema di impianto "Marciapiedi mobili orizzontali"
- La velocità dell'impianto è pari a 0.5 m/s
- Potenza assorbita in condizione operativa senza carico [W] specificare la potenza richiesta all'impianto in condizioni operative senza carico. Questo campo è richiesto solo se non si è impostata una velocità dell'impianto pari a 0,5 m/s.
- Tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione di attesa [h] specificare il

tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizioni di attesa

- Tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione di avviamento automatico [h] specificare il tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizioni avviamento automatico
- Tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione operativa di moto a bassa velocità [h] specificare il tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione operativa di moto a bassa velocità
- Tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione operativa a velocità nominale [h] specificare il tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione operativa di moto a velocità nominale

La somma delle ore indicate per il tempo giornaliero trascorso dall'impianto in condizione di attesa, di avviamento automatico, di operatività di moto a bassa velocità e di operatività a velocità nominale, considerando anche le ore di non alimentazione, non può superare le 24 ore.

- Numero di giorni di funzionamento al mese
- Fabbisogno energetico elettrico giornaliero per servizi accessori [kWh] dato opzionale che rappresenta il fabbisogno energetico giornaliero dei servizi accessori all'impianto

<b>C</b> +2	CERT	IFICAZIONE <b>EN</b> ERGETICA I	DEGLI EDIFICI + 2		Regione Lombardia
File Archivi Verifica Opzioni Finestre ▼ Edificio (TCS2_117_trasporto) ▼ Stato di fato	Aiuto	Edificio [TCS2117_trasporto] Stato di fatto Suba			
<ul> <li>Caratteristoria generali</li> <li>Involucro</li> <li>Impianto</li> <li>✓ Subalterni</li> </ul>		Numero record: 1	News		Numero righe da visualizzare:
<ul> <li>Subalterno [1] [Subalterno 1]</li> <li>Zona termica [1] [ZONA 1] Involucro</li> <li>Implanto</li> <li>Illuminazione ACS</li> </ul>		Codice	ascensore		Ascensori
Riscaldamento Trasporto Zona termica [2] [ZONA 2] Sistemi impiantistici	ų V				
5- ascensore		inizio	۹ 1/1	×	Fine
Infrastrutture Lombarde					

Figura E.72\_Schermata "Subalterno - Zona termica- Impianto" - Trasporto

• Potenza elettrica dei motori del singolo impianto [kW] è richiesto di indicare la potenza elettrica del singolo impianto.

## E|13.4 Impianto a servizio della Zona termica

Rif. § E|13.2

Rif. § E|13.3

Selezionando dalla finestra di sinistra il Subalterno, la relativa Zona termica e Impianto - Trasporto, è possibile associare alla Zona termica uno degli impianti di trasporto creati secondo quanto indicato al **§E|13.2** o **§E|13.3**. Tale schermata permette di assegnare alla zona uno o più dei sistemi definiti in precedenza trascinandolo dalla palette di sinistra nella **Tabella a destra |B|**.

Al fine di suddividere correttamente i fabbisogni annuali di energia primaria fra le unità immobiliari è necessario effettuare la ripartizione sulla base dei seguenti criteri: per metà in proporzione al valore millesimale di proprietà delle singole unità immobiliari e per metà in misura proporzionale all'altezza di ciascuna unità immobiliare dal suolo, considerando tutte le unità residenziali e non residenziali (*vedi #C.7*).

**Rif. #C.7** 

## NOTE